

ProSun SunShower Manuel D'Utilisateur de 15 Minute.

4



ProSun[®]
International


Member of
NKBA
The Finest Professionals
in the Kitchen
& Bath Industry
National Kitchen & Bath AssociationSM



ProSun International, LLC
2442 23rd Street North, St. Petersburg Florida
800-874-2776 Ph. 727-825-0400 Fax 727-825-0700
E-mail sales@prosun.com

Table des matières

Table des matières / numéro de série de	2
Autocollants d'avertir / exposition.....	3
Description Générale.....	4
Introduction.....	5
Instructions de sûreté importantes.....	6
L'information importante sur se bronzer conditionne.....	7/8
Combien de temps et combien de fois.....	9
Utilisation de ProSun Sunshower.....	10
Nettoyage et entretien.....	11
Remplaçant des lampes / Garantie / service.....	12
Dépannage.....	13
Garantie.....	14



Numéro de série





- Suivez les instructions.
- En utilisant ce produit, gardez une distance minimum avec votre corps de 40 centimètres.
- Évitez la surexposition. Comme avec le sunloght de naturel, la surexposition peut causer des dommages d'oeil et de peau et des réactions allergiques.
- L'exposition répétée peut causer le vieillissement prématuré de la peau et du cancer de peau.
- Des lunettes protecteur est équipé de ce produit et devrait être porté par toutes les personnes dans la douche quand les lampes sont allumées.
- Manque d'employer eyewear protecteur peut avoir comme conséquence les brûlures graves ou les dommages à long terme à l'eye.
- Medications ou aux produits de beauté peuvent augmenter votre sensibilité au rayonnement ultraviolet. Consultez un physiscian avant d'using le sunlamp ouo lebronzage de l'équipement si vous employez des médicaments ou avez une histoire des problèmes ou du believ de peau vous-même à être particulièrement sensible à la lumière du soleil.
- Si vous pas bronzage au soleil, vous êtes peu probable au bronzage de ce produit.
- L'utilisation de ce temps maximum de session, suivez le programme recommandé d'exposition.
- Ne pas être employé sous l'âge de 16.

GARDE
40CM
DE DISTANCE


L'entretien, réclamez votre détaillant local ou entrez en contract avec ProSun à 1-800-874-2776 ou www.prosunsunshower.com



ATTENTION
La protection d'oeil a exige

DANGER D'AVERTISSEMENT
N'employez jamais cette unité si le verre de filtre est absent. **LES DOMMAGES GRAVES** peuvent resulter dans des secondes. Nous recommandons de shanging le verre de filtre après 1,000 heures d'utilisation.

PROGRAMME DE BRONZAGE RECOMMANDÉ	TYPE PEAU	TEMPS MAXIMUM D'EXPOSITION EN MINUTES				LAMPES CERTIFIÉS SUNSHOWER/06
		Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Maximum	
I	Peau Sensible <small>Les brûlures facilement et pas severly. Ne bronze pas.</small>	Bronzage Non Conseillé				Les lampes suivantes (ou les compatibles) ont été certifiés pour l'usage avec cet équipement: LAMPE DE CORPS: LightTech 300-500HP MA4035HR Philips HPA 400/30S Philips Cleo 250-500/SDFXL Ce produit est conforme aux normes de rendement pour des produits de lampe du soleil dessous 21 CFR PART 1040.20
II	Peau Légère <small>Brûlures facilement et severly. Bronzages d'une façon minimum.</small>	2	4	8	15	
III	Peau Normale <small>Brûlures modérément. Bronzages d'une façon modérément.</small>	3	6	12	15	
IV	Peau Foncée <small>Brûlures minimum. Bronzages jaillissent / au-dessus de la moyenne.</small>	5	9	13	15	



Introduction**FELICITATIONS !**

Félicitations avec l'achat de votre ProSun Sunshower. Éprouvez le sentiment final de vacances du soleil et de l'eau dans votre propre salle de bains! Chacune des cinq lampes à haute pression UV puissantes, qui sont construites dans le mur, peut être utilisée séparément. Ceci s'assure que chaque partie de votre corps a la bonne quantité de bronzage tandis que vous appréciez une douche de détente. La période moyenne de douche (de dix minutes par jour) est assez pour produire un bronzage sain. Vous pouvez sentir votre peau, absorber l'énergie pendant que vous versez. Avec un minimum d'effort, vous semblerez grand chaque jour!

Détendez, appréciez et éprouvez le sentiment de Sunshower !

Le ProSun Sunshower est un système sûr approuvé par ETL, s'il est installé et employé correctement selon les instructions. Svp, lisez ce manuel d'utilisateur soigneusement.

Bronzage et votre santé

Juste comme avec la lumière du soleil normale, le processus de bronzage avec du temps de prises de ProSun Sunshower. Les premiers résultats sont seulement évidents après quelques sessions. L'exposition excessive à la lumière UV, si produite par le soleil ou par un système de bronzage, peut causer des coups de soleil. Sans compter que beaucoup d'autres facteurs aiment l'exposition excessive à la lumière du soleil normale, l'utilisation incorrecte et excessive d'un système de bronzage peut augmenter le risque de plaintes de peau et d'oeil. Le degré auquel ces effets se produisent d'une part sont déterminés par la nature, l'intensité et la durée de l'exposition et d'autre part par la sensibilité de la personne en question.

Lisez l'étiquette d'avertissement.

Plus la peau et observe sont exposées à l'UV-LUMIÈRE plus souvent, plus le risque d'amaigrissement d'infl de la cornée et de la conjonctive est grand, aux dommages à la rétine, aux cataractes, au vieillissement prématuré de la peau et au développement du cancer de peau. Les certains médicaments et produits de beauté augmentent la sensibilité de la peau.

description Generale (page 1)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| A. Glace decorative | J. La deuxième la lampe |
| B. d'Armature enduite | K. "Marche/Arrêt" de la troisième |
| C. Panneau d,operation | L. "Marche/Arrêt" |
| D. Avertissements | M. Affichage de temps |
| - textes avertissements | N. Affichage de refroidissement |
| - images- avertissements | O. Display indiquant commuter-sur le programme de bronzage de |
| E. - change du temps bouton | P. (2 paires) lunette protective |
| F. + change du temps bouton | Q. Sunshower garniture de nettoyage |
| G. Bouton marche | R. Sunshower garniture de verre |
| H. Bouton d'arrets | S. Sunshower après soin |
| I. Bouton d'arret/marche des lampes | T. Programme déxposition |

Instruction Sûreté Importante

Installation

- Chaque ProSun Sunshower doit être relié à un circuit consacré de 220 volts qui est protégé avec un 15A GFCI (interrupteur de circuit de défaut de la terre)
- Employer la douche avant que le ProSun Sunshower ait été installé est interdit.
- Assurez-vous que les grils de ventilateur d'entrée et de sortie d'air sont exempts d'obstacles. Le système est équipé avec une sûreté automatique contre la surchauffe. Le système s'arrête automatiquement si le refroidissement est insuffisant (par exemple parce que les ouvertures de ventilation ont été couvertes). Vous pouvez allumer le système encore dès que la cause de la surchauffe sera enlevée et le système a refroidi le suffisamment.

Utilisation

- Lisez soigneusement le manuel d'utilisateur de ProSun Sunshower avant l'emploi. Veuillez assurer tous les utilisateurs ont lu les instructions de sûreté.
- Gardez ces instructions. Ce manuel contient des instructions de sûreté importantes et des instructions d'utilisateur pour le ProSun Sunshower. Gardez toujours ce feuillet et, qui détaille les conditions de bronzage générales, actuel. Ces conditions doivent être accessibles à tous les utilisateurs.
- Lisez soigneusement le texte sur le panneau fonctionnant et le programme d'exposition (t)
- N'employez jamais le ProSun Sunshower si la glace est endommagée et il y a un risque de fuite dans le Sunshower.

Nettoyage

Entretien du panneau fonctionnant (c), du verre de filtre (b) et de l'armature (a) : l'avant du ProSun Sunshower peut seulement être nettoyé manuellement en utilisant les produits de ProSun Sunshower fournis.

- Finition avec un tissu sec.
- N'employez jamais un pulvérisateur à haute pression pour nettoyer le Sunshower.
- Ne nettoyez pas le ProSun Sunshower quand il est allumé.

Entretien

Le ProSun Sunshower est un système électrique ; l'utilisation incorrecte peut avoir comme conséquence un choc électrique qui peut causer des blessures et/ou des dommages et/ou la mort possible. N'ouvrez pas, ne démontez pas ou ne modifiez pas une ou plusieurs parties du ProSun Sunshower. Toutes les garanties et n'importe quelle forme de responsabilité manquent, si l'entretien et/ou les réparations ne sont pas exécutés par une compagnie d'installation identifiée par ProSun International.

S'il y a un défaut, contactez votre revendeur (des détails sont donnés sur votre carte de garantie) ou allez : www.prosunsunshower.com pour plus d'information.

Information Importante sur des conditions bronzage

Que ce qui devrait je faire avant d'employer le Sunshower?

- Déterminez votre type de peau sur la base de votre couleur de peau (voir le tableau de bronzage).

PROGRAMME DE BRONZAGE RECOMMANDÉ	TYPE PEAU	TEMPS MAXIMUM D'EXPOSITION EN MINUTES				LAMPES CERTIFIÉS SUNSHOWER/06
		Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Maximum	
I	Peau Sensible <small>Les brûlures facilement et pas severly. Ne bronze pas.</small>	Bronzage Non Conseillé				Les lampes suivantes (ou les compatibles) ont été certifiées pour l'usage avec cet équipement: LAMPE DE CORPS: LightTech 300-500HP MA4035HR Philips HPA 400/30S Philips Cleo 250-500/SDFXL Ce produit est conforme aux normes de rendement pour des produits de lampe du soleil dessous 21 CFR PART 1040.20
II	Peau Légère <small>Brûlures facilement et severly. Bronzages d'une façon minimum.</small>	2	4	8	15	
III	Peau Normale <small>Brûlures modérément. Bronzages d'une façon modérément.</small>	3	6	12	15	
IV	Peau Foncée <small>Brûlures minimum. Bronzages jaillissent / au-dessus de la moyenne.</small>	5	9	13	15	

- Ne vous exposez pas à la lumière du soleil normale excessive le même jour.
- Permettez un intervalle au moins de 48 heures entre le premier et la deuxième session.
- Enlevez crème, rouge à lèvres et d'autres produits de beauté de votre peau bien avant les sessions de bronzage.
- Ne vous attendez pas à ce que le système produise un meilleur résultat que le soleil.

À qui le ProSun Sunshower est-il approprié?

Le Sunshower est prévu à l'usage de n'importe qui plus vieux que 16, qui n'est pas excessivement sensible au rayonnement UV. Pour plus d'information voyez : "Quand pouvez vous ne pas employer le ProSun Sunshower?".

Ce que a faire en utilisant le Sunshower?

- L'UV-RAYONNEMENT peut endommager les yeux et la peau. Portez toujours les lunettes protectrices qui sont fournies avec le ProSun Sunshower en se bronzant pour protéger vos yeux contre les doses excessives de lumière visible, d'UV-LUMIÈRE et de lumière infrarouge.
 - Maintenez la distance de bronzage prescrite de 40 centimetres pour un champ de bronzage homogène.
- Pour obtenir un beau bronzage égal, tournez votre corps relativement au Sunshower.
- Empêchez d'autres de regarder directement le ProSun Sunshower pendant l'utilisation en liaison avec le risque d'endommager leurs yeux.
 - N'employez aucune lotion de bronzage ou de la écrémez pas qui sont prévues pour accélérer le processus de bronzage.
 - N'en emploient-elles pas crème-t-elles ou les lotions qui sont prévues pour protéger votre peau contre le coup de soleil.
 - Ne touchez pas le verre de filtre pendant ou peu de temps après l'utilisation. Elle peut devenir chaude.

Information Importante sur des conditions bronzage

Qu'on devrait-il faire après avoir employé le ProSun Sunshower?

- Vous pouvez appliquer une crème de hydrater si votre peau se sent enseignée après une session de bronzage.
- Séchez-vous immédiatement si vous voulez continuer de vous bronzer après l'averse.

Quand ne pouvez-vous pas employer le ProSun Sunshower?

- Les enfants au-dessous de 16 peuvent ne pas employer le ProSun Sunshower. - Le ProSun Sunshower n'est pas approprié pour l'usage medical.
- N'employez pas le système si vous êtes malade et/ou prenez la médecine ou employez des produits de beauté ou versez les produits qui augmentent la sensibilité de votre peau. Faites attention extra si vous êtes excessivement sensible au rayonnement UV.

Consultez votre docteur si dans le doute.

- Ce système ne peut être employé par les personnes dont la peau brûle sans se bronzer si exposée à la lumière du soleil, par les personnes qui souffrent des coups de soleil, par les enfants ou les personnes qui souffrent (ou ont souffert de) du cancer de peau ou qui sont susceptibles du cancer de peau.
 - Ne laissez pas les enfants jouent avec le système en liaison avec le risque d'endommager ses yeux ou peau.
 - Consultez votre docteur si les morceaux ou les blessures persistant apparaissent sur la peau, ou s'il y a des changements des taupes pigmentées.
 - Les couleurs peuvent se fanent sous l'influence du soleil. Le même effet peut se produire en utilisant cet appareil.
 - N'employez jamais le système si le verre du filtre UV est endommagé ou cassé ou complètement manqué.
 - Si le produit est défaut ou endommagé, il doit seulement être réparé par un installateur de ProSun Sunshower reconnues pour éviter des situations dangereuses.
- S'il y a un défaut, contactez votre revendeur (des détails sont donnés sur votre carte de garantie) ou allez : www.prosunsunshower.com pour plus d'information.

Le soleil, bronzage, combien de temps et combien de fois

Le soleil

Le soleil produit de divers types d'énergie : lumière visible qui nous permet de voir, lumière (UV) ultra-violette que les bronzages notre peau et infrarouge (IR) allument qui donne aux rayons du soleil la chaleur que nous apprécions.

Bronzage et votre santé

Juste comme avec la lumière du soleil normale, le processus de bronzage avec le ProSun Sunshower sa prend du temps. Les premier résultats sont seulement évidents après quelques sessions. L'exposition excessive à la lumière UV, si produit par le soleil ou par un système de bronzage, peut causer des coups de soleil. A part de beaucoup d'autres facteurs aimez l'exposition excessive à la lumière du soleil normale, l'utilisation incorrecte et excessive d'un système de bronzage peut augmenter le risque de plaintes de peau et d'oeil. Le degré auquel ces effets se produisent d'une part sont déterminés par la nature, l'intensité et la durée de l'exposition et d'autre part par la sensibilité de la personne en question.

Avertissement

Rayonnement Danger-Ultra-violet. Suivez les instructions. Évitez la surexposition. Comme avec la lumière du soleil normale, la surexposition peut causer des dommages d'oeil et de peau et des réactions allergiques. L'exposition répétée peut causer le vieillissement prématuré de la peau et du cancer de peau. USAGE des lunettes PROTECTEUR ; ÉCHEC AU POUVOIR AVOIR COMME CONSÉQUENCE LES BRÛLURES GRAVES OU LES DOMMAGES À LONG TERME AUX YEUX. Les médicaments, les produits de douche ou les produits de beauté peuvent augmenter votre sensibilité au rayonnement ultraviolet. Consultez le médecin avant d'employer le lampe d'bronzage si vous employez des médicaments ou avez une histoire des problèmes de peau ou croyez-vous particulièrement sensible à la lumière du soleil. Si vous pas bronzage au soleil, vous êtes peu probable au bronzage de l'utilisation de ce produit.

Combien de temps et combien de fois

Gardez au temps de bronzage prescrit qui dépend de votre type de peau (voyez la programme d'exposition sur le page 3). Si c'est le premier temps que vous avez employé un système de bronzage, assurez-vous qu'il y a une coupure au moins de 48 heures entre le premier et la deuxième session. Nous recommandons que vous reposez votre peau après 5 à 10 jours de sessions. Votre peau perdra beaucoup de sa couleur dans approximativement pendant un mois après que vous avez fini les sessions de bronzage. Si c'est le cas, vous pouvez commencer un nouveau cours des sessions. Si vous voulez garder votre bronzage, n'arrêtez pas vos sessions de bronzage ensuite ayant accompli un cours des sessions, mais continuez un ou deux sessions par semaine.

Utilisation de ProSun Sunshower > UTILISATION résidentielle d'OPÉRATION de PROSUN SUNSHOWER (voyez que la page de fonctionnement de panneau 1)

Comment je commence une pleine session standard de corps ?

Serrez le bouton marché (g) : le panneau de fonctionnement est activé ? Serrez le bouton marché (G) encore : toutes les lampes sont alimentées pendant dix minutes.

Comment est-ce que je commence une session personnalisée ?

Serrez le bouton marché (g) : le panneau de fonctionnement est activé ? Temps de changement : choisissez la longueur du traitement (maximum 15 minutes) par la pression + le bouton (f) ou - le bouton (e). Le temps peut également être changé pendant le traitement ? Choix de lampe : les clefs (I, j, k, l) sur le panneau de fonctionnement correspondent aux lampes de HPA. Tout le ve de fi sont allumés en tant que norme. Si vous voulez déterminer quel arrangement des lampes de HPA avancent, allumez-les ou au loin par la pression la lampe correspondante verouille (I, j, k, l). Vous ne pouvez pas changer votre arrangement désiré encore pendant votre session de bronzage. La plus basse clef (l) actionne les plus basses deux lampes ? Serrez le bouton marche (G) encore : les lampes choisies sont alimentées pendant l'ensemble de temps

Queest-ce que je peux changer pendant la session de bronzage ?

Pendant le bronzage, vous pouvez changer le temps de bronzage en maximum de 15 minutes ? Le ProSun Sunshower donnera à un signal une minute avant la fin de la session de bronzage, de sorte que vous puissiez changer le temps de bronzage si nécessaire ? Vous ne pouvez pas changer la combinaison choisie de lampe pendant le bronzage.

Que se produit après que le ProSun Sunshower soit arrêté ?

Le Sunshower refroidira pour trois minutes après qu'il a été arrêté avant qu'il puisse être employé encore (refroidissez le symbole (n) illuminé). ? Si "refroidissez" le symbole est (n) lumineux sur le panneau de fonctionnement, le Sunshower refroidit (trois minutes poteau-refroidissant le temps). Le ProSun Sunshower ne peut pas être employé pendant la période derefroidissement.

Comment est-ce que j'arrête le ProSun Sunshower avant la fin de la session ?

Les nishes du traitement fi prématurément quand vous appuyez sur la touche "arrêt" (h). Alors le Sunshower refroidit automatiquement pendant trois minutes ("refroidissez" le symbole (n) illuminé).

Le Nettoyage et entretien de ProSun Sunshower

L'avant du Sunshower est la seule partie qui peut être nettoyée par les utilisateurs : ceci inclut l'armature décorative (a), le verre enduit (b) et le panneau de fonctionnement (c).

Le conseil de nettoyage pour le verre enduit

la glace (b) est traité avec un enduit spécial pour réduire le risque de balance. Le verre enduit est un matériel qui n'est pas aussi enclin à l'éraflure comme plastique, mais il peut néanmoins être rayé facilement. En conséquence, l'"traitement" du verre bien, qui inclut le nettoyage, est important. La saleté et les taches peuvent mieux être enlevées en employant une petite quantité du décapant de verre de ProSun Sunshower (r) et du ProSun Sunshower (q) fourni par garniture. Utilisez un essuie-glace en caoutchouc pour essuyer l'extérieur humide sèchent. Frottez alors la surface avec un tissu ou légèrement moite de Terry serrée hors du chamois. La surface sèche alors également. Pour reconstituer l'enduit, employez ProSun Sunshower après le soin (s). Dans aucunes circonstances employez le décapant de verre ou "le décapant universel" : comme ceci souvent crée "les taches sèches" et/ou laisse des dépôts.

Comment est-ce que je commande un nouveau paquet de nettoyage ?

Si vous voulez commander un nouveau paquet de nettoyage, allez à www.prosunsunshower.com pour plus d'information.

Le conseil de nettoyage de l'armature décorative

enlèvent avec un cloth/sponge moite, que vous employez également pour nettoyer les fenêtres. Ajoutez probablement le produit d'épuration neutre non-caustique de pH dessolved dans l'eau tiède et propre. Enlevez encore avec un tissu moite. Séchez avec un tissu sec propre. Pour les taches très sales, employez le produit d'épuration pur. Enlevez encore avec un tissu propre et moite et séchez avec un tissu sec propre. Remplacement des lampes

Remplacement des lampes

Garantie et service remplaçant les lampes que le rendement UV des lampes de bronzage diminue avec du temps (ceci se produit sous l'utilisation normale après un certain nombre d'années). La durée de vie du Philips HPA Cleo 250-500 rapide est de 600-800 heures. Après 600 brûler-heures, les affichages à LED Correspondant aux lampes concernées sur le début de fonctionnement du panneau (o) vous serrent le bouton marche (g). En serrant le bouton marche (G) encore, vous pouvez continuer d'employer le Sunshower, mais vous êtes conseillé d'entrer en contact avec votre installateur de Sunshower (des détails sont énoncés sur votre carte de garantie). L'installateur de Sunshower remplacera les lampes. Le remplacement des lampes vous-même est interdit.

Garantie et Service

L'installation de ProSun Sunshower

Le final du proSun Sunshower doit être effectuée par une compagnie d'installation identifiée par ProSun International, LLC. Le magasin de spécialiste où vous avez acheté le ProSun Sunshower arrangera ceci. L'installateur installera le ProSun Sunshower. Si le ProSun Sunshower est installé sans risque selon les normes, un autocollant d'approbation sera mis sur le Sunshower. Votre carte de Sunshower Garantie est seulement valide en combinaison avec cet autocollant spécial d'approbation de ProSun Sunshower. La limite de garantie limitée du Sunshower est de 2 ans.

Carte de garantie de ProSun Sunshower

vous recevrez le carte de garantie de ProSun Sunshower d'un installateur identifié par ProSun International, LLC après l'installation du ProSun Sunshower.

Pas sous la garantie

les composants suivants ne sont pas couverts :

- Le HPA lampes de 400 watts ;
- ignitors de 400 watts ;
- le verre blanc et le verre bleu.

Déni

Le responsabilité de ProSun international, LLC est limité aux défauts dans le manufature ou la conception. ProSun Sunshower ne peut pas être jugé responsable des conséquences de l'utilisation négligente de ce produit ou des conséquences de la violation des problèmes locaux de regulation.

Dépannage

Les MESSAGES d'ERREUR

Si le ProSun Sunshower ne fonctionne pas comme il devrait ou a besoin d'entretien, deux types de message d'erreur peuvent apparaître sur l'affichage (M):

- 1. Er +UI:** La température / LA de verre du message d'erreur de fermeture.
- 2. LA + lampes clignoter:** les brûler-heures ont été excédés.

Ce qui nous font si Er + UI apparaissent sur l'affichage (M)?

Ceci signifie qu'il y a un message d'erreur de fermeture de la température ou en verre. Il y a un problème. Vérifiez si l'ouverture de l'air inlet/outlet dans l'autre salle n'est pas bloquée. Si ce n'est pas le cas, entrez en contact avec votre installateur de ProSun Sunshower (des détails sont donnés sur votre carte de garantie). Pour être du côté sûr, n'employez pas la douche ou n'arrêtez pas l'électricité à la boîte de mètre. N'ouvrez jamais le ProSun Sunshower vous-même.

Ce que je fais si la LA + les lampes clignote apparaissent sur l'affichage?

Ceci signifie qu'il y a un message indiquant que les brûler-heures ont été excédées. Les lampes UV sont dues pour le remplacement. Les lampes UV ont excédé le nombre d'brûler-heures (selon les instructions du fabricant) et doivent être remplacées. Vous pouvez encore employer le Sunshower en serrant le bouton marche (G) encore, mais nous recommandons que vous entrez en contact avec votre installateur de Sunshower (des détails sont donnés sur votre carte de garantie). L'installateur de Sunshower remplacera les lampes.

Le remplacement des lampes vous-même est interdit.

Si le panneau de fonctionnement ne répond pas et le Sunshower ne continue pas, prenez les mêmes mesures que données par le point 1 du ` résolvant les problèmes.

S'il y a un défaut, contactez votre revendeur (des détails sont donnés sur votre carte de garantie) ou allez : www.prosunsunshower.com pour plus d'information.

La Conclusion

Le Sunshower vous aide à sembler en bonne santé avec le minimum d'effort. ProSun International, LLC vous souhaite beaucoup de plaisir et un bronzage sain avec votre nouvel achat ! Si vous avez n'importe quels bouts ou plaintes, nous l'apprécierions considérablement si vous expédieriez sales@prosun.com.

***PROSUN SUNSHOWER, COLORENT VOTRE VIE ! Tan
Tandis que Vous Versez***

ProSun® International, LLC DE LA GARANTIE LIMITÉ, EFFICACE Le 1 Juillet, 2006

1. Période De Garantie : PROSUN justifie le nouvel équipement de bronzage de Sunshower construit ou importé par lui, s'il est toujours possédé et actionné par l'acheteur original, pour être exempt des défauts dans le matériel et l'exécution sous l'utilisation et le service normal, pendant une période partagée proportionnellement de deux (2) ans de la date de la livraison à l'activation originale de l'acheteur

2. Activation de la garantie : Pour activer cette garantie limitée la liste de contrôle originale de l'enregistrement form/installation de garantie jointe ci-joint doit être accomplie par l'acheteur et l'électricien licenciée à l'heure de l'installation à l'acheteur, et retourné à PROSUN dans les quinze (15) jours de l'installation comme précédent de condition à obtenir n'importe quelle assurance sous cette garantie limitée. L'équipement destiné à l'utilisation résidentielle, où un Prosun a autorisé l'équipement de ventes de revendeur à un tiers, sera considéré actif quand l'équipement est installé ou six mois après que le revendeur prend la possession de l'équipement celui qui se produit premièrement.

3. Ce qui est couvert : Pendant la période de garantie comme spécifi au-dessus, PROSUN remplacera n'importe quel système ou composant défectueux, à la discrétion unique de PROSUN. L'acheteur sera responsable de la différence entre le coût d'un nouveau système ou composant et la valeur partagée proportionnellement du système ou du composant défectueux. Avant de dépanner, PROSUN conseillera l'acheteur de la nature du problème et du coût à l'acheteur basé sur le prorogation du système ou du composant défectueux.

4. Ce qui n'est pas couvert :

A) Starters (bougies), de lampes, bleu et clair de filtre.

B) Tout échec au transformateur externe de tension (exemple : transformateurs "d'mâle et de poussée")

C) tous dommages provoqués par l'échec de tout matériel de support non fourni par PROSUN.

D) Tous frais de travail, frais de temps de voyage, ou frais de kilométrage liés à un article de garantie.

E) Coûts d'expédition de nouveau à l'usine de PROSUN. PROSUN payera le transport au sol de la partie réparée ou remplacée de nouveau à l'acheteur.

F) Les unités, les pièces ou les composants de bronzage de Sunshower ont endommagé en transit où la politique endommagée des marchandises de PROSUN n'est pas suivie de désignée d'acheteur ou d'acheteur.

Cette garantie ne s'applique à aucun échec de produit dû aux changements, aux actions de modification, à l'abus, à la négligence, à l'accident, à l'entretien inexact ou à l'installation, utilisation des pièces non fournies par PROSUN, manque d'actionner et employer le produit selon les instructions fournies du manuel du propriétaire fourni avec le produit ou l'échec autrement aux actions du spécifié du fabricant de rassemblement, ou si le numéro de série et/ou la garantie vadaient l'étiquette a été enlevée, changée ou défigurée.

5. Procédure pour demander le travail de garantie : En cas d'un problème couvert sous cette garantie limitée, le client doit le contacter PROSUN premièrement et obtenir une Autorisation Retournée de Marchandises pour que les produits soient réparés ou remplacés à la discrétion de PROSUN, si le produit(s) sont retourné payé par anticipation à PROSUN.

PROSUN exécutera son engagement dans trente (30) jours de la date de la réception de PROSUN de l'autorisation de l'acheteur d'effectuer des réparations et l'acceptation du coût de réparations basées sur les valeurs partagées proportionnellement des systèmes ou des composants défectueux. N'importe quel paiement échoué de l'acheteur sera dedans plein payable avant le retour de PROSUN du système ou du composant réparé. N'importe quel produit étant retourné à PROSUN pour la réparation ou le remplacement doit être en juste proportion emballé pour exhaler pré des dommages de fret et être embarqué par l'intermédiaire de la droite décelable de la méthode.

6. Droit de modifier : PROSUN se réserve le droit d'apporter des changements ou des améliorations de ses produits sans n'encourir aucune obligation de changer pareillement les produits qui ont été précédemment achetés.

7. Exclusivité de garantie : Cette garantie est la seule garantie faite par PROSUN et peut seulement être modifiée par un instrument écrit signé par un officier convenablement et autorisé de PROSUN. La responsabilité unique et exclusive de PROSUN et le remède unique et exclusif de l'acheteur sous cette garantie seront, à l'option de PROSUN, répareront ou remplaceront, jusqu'au degré disponible sur une base partagée proportionnellement, des tels produits défectueux. Ces remèdes sont disponibles seulement si l'examen de PROSUN de tels produits révèle à la satisfaction de PROSUN que de tels défauts existent et n'ont pas été provoqués réellement par l'abus d'acheteur, maltraitement, négligent, l'installation inexacte, l'entretien ou essai, les changements ou les actions de modification, le manque de rencontrer les actions du spécifié du fabricant ou toute autre cause au delà de la gamme de l'utilisation normale, ou par accident, fi au sujet de ou tout autre risque. La réparation ou le remplacement d'une pièce ne prolonge pas la période de garantie ou ne prolonge pas la valeur partagée proportionnellement d'une partie ou d'un produit au delà de la période initiale de garantie limitée deux par ans de la date de la livraison.

La GARANTIE A DÉTERMINÉ EST EN HAUT AU LIEU De TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRÈS OU IMPLICITE, INCLUANT MAIS NON LIMITÉ À N'IMPORTE QUELLE GARANTIE IMPLICITE De VALEUR MARCHANDE OU De FORME PHYSIQUE POUR UN BUT PARTICULIER. DANS AUCUN CAS PROSUN SERA RESPONSABLE DE TOUS LES DOMMAGES FORTUITS OU CONSÉCUTIFS EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS LIVRÉS CI-DESSOUS OU L'UTILISATION SUIVANTE EN.

8. Limitation de responsabilité : PROSUN ne sera pas responsable d'aucune perte, dommages, ou la pénalité résultant de l'échec à exécutent n'importe quelle partie de ses engagements aux termes de cet accord dû à la force majeure ou de toute cause indépendante de sa volonté raisonnable.

LA RESPONSABILITÉ DE PROSUN SOUS OU POUR L'INFRACTION DE CET ACCORD N'EXCÉDERA PAS LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT D'ACHAT MOINS DE LOCATION RAISONNABLE POUR L'USAGE PASSÉ. DANS AUCUN CAS PROSUN SERA RESPONSABLE POUR DES COÛTS DE FOURNITURE DES MARCHANDISES DE REMPLACEMENT PAR L'ACHETEUR OU DES RÉPARATIONS NON AUTORISÉES ENTREPRISES PAR L'ACHETEUR SANS APPROBATION ÉCRITE PRÉCÉDENTE DE PROSUN. DANS AUCUN CAS PROSUN SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, OU FORTUITS, DE QUELQUE MANIÈRE QUE CAUSÉS, SI POUR L'INFRACTION DE LA GARANTIE, NÉGLIGENCE, OU AUTREMENT. PROSUN DÉMENT N'IMPORTE QUEL ENGAGEMENT OU RESPONSABILITÉ POUR LA PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT GARANTI, LA PERTE DE TEMPS, LE DÉRANGEMENT, LES SUBSTITUTS DE PRODUITS DE LOCATION OU, LA PERTE D'AFFAIRES, LA PERTE DE REVENU, LA PERTE COMMERCIALE OU TOUS LES AUTRES DOMMAGES DIRECTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU FORTUITS.

9. Loi Régissante : Malgré des principes des lois de confl de loi de n'importe quelle juridiction à l'effet contraire, toutes les limites et dispositions de cet accord doivent être interprétées et régies par les lois de l'état de la Floride sans souci des lois de n'importe quelle autre juridiction. L'acheteur en écarte et tous les privilèges et droites qu'ils peuvent avoir sous le chapitre 47, la Floride Statutes (1993), concernant le rendez-vous pendant qu'il maintenant existe ou peut ci-après être modifié, et sous n'importe quel autre statut, ou dispositions administratives en dans n'importe quelle action judiciaire sur cet accord ; et promouvez, l'acheteur convient que n'importe quelle action judiciaire apportée

10. Les Honoraires Du Mandataire : Si un conflit surgit en ce qui concerne cette garantie ou n'importe quel autre aspect de cette vente la partie régnante aura droit aux honoraires raisonnables et aux coûts de mandataires par l'appel.