


# User Manual MSPBT300



- (2) Play/pause (3) Speakers and mobile phone call switching
- (4) Answer call (5) Next song/volume up
- (7) Audio input (8) Micro USB input (9) Headphone (10) Bluetooth (11) Power switch (12) MP3

#### Playing Music with TF Card

- 1. On/off: in OFF position, switch to "MP3", MP3 playback is ready.
- 2. Music play: Insert TF card in TF card port as shown below. Music begins to play. The orange light flashes followed by short click " ◄ V- ". For last song, long press " ₩√V-" for the volume down. Short click " ₩/V+" for the next song, long press " ► V+" for the volume up; Short click " ► " for pause. Short click again " ► " for resuming music play







(6) TF card port

#### Bluetooth operation

- 1. On/off: in shutdown mode, switch to "()" bluetooth symbol, blue light will flash, Bluetooth connection ready.
- 2. Speaker and bluetooth: A.Iphone mobile interface, for example







Bluetooth

Click " Settings "

Slide the right slider search to "MSPBT300" open bluetooth equipment

click "disconnected" connection finish

Equipment connection successful please put a tick "media options", the music can be played

Click " universal "

MSPBT300

Note: 1. Can also be used with iPod/iPad. Basic operation shown above.

- 2. Also supports SONY, SAMSUNG, NOKIA, HTC and other smartphones.
- \* When the Bluetooth connection fails or mobile phone can't find Bluetooth devices, long click " > II " this button for 15 seconds until the blue light stays on, then turn off and restart.

#### Bluetooth speakers operation

#### Bluetooth speaker phone

1. You can simultaneously answer calls while listening to music by simply short clicking the " \" symbol. Listen to calls using the speaker.






Clicking the above symbol can answer the phone

#### Switching between Bluetooth speakers and iPhone

1. Short click " 😝 " sign, and turn the conversation to your mobile phone, Short click " A gain, and return to Bluetooth speakers, if you want to hang up, short click " ( , " key.




- 1. Use the AUX audio input to play music from your iPod, iPhone, MP3 player or computer
- 2. Short click "play/pause" for muting. If you want to switch to TF card mode or radio, you must remove the AUX audio line first .




### Headphone operation

1. Insert the headset to headphone jack, and adjust volume to a comfortable level.



#### USB cable

- 1. From the "MP3" position, connect a micro USB cable from a computer to the speaker.
- 2. USB card read function: You can use the TF card to add/delete files from your computer.
- 3. USB charging function: connect the USB line, speaker starts to charge.




6

#### Charging the MSPBT300


Connect the Micro USB cable into the speaker USB interface and then connect the other end to any USB charging device such as your computer.

Charging LED indicator:
Orange blinking (charging)
Orange solid: (charge complete)

#### A. Computer charging



#### A. Power adapter charging



#### **Diamond Technical Support**

818-357-5165

(long distance rates may apply)

Mon - Fri, 8 - 4:30 PST

http://www.diamondmm.com

One Year Limited Warranty

The warranty described below is extended only to the original buyer and is not transferable.

PLEASE NOTE THAT THE PRODUCT YOU HAVE PURCHASED IS DISTRIBUTED AND WARRANTED BY DIAMOND MULTIMEDIA ("DIAMOND") AS DESCRIBED BELOW. QUESTIONS REGARDING THIS WARRANTY AND WARRANTY CLAIMS SHOULD BE MADE TO DIAMOND.

Diamond warrants to the original purchaser of the hardware product, that the product is free from defects in materials or workmanship under normal use and service for a period of one (1) year from the date of purchase at retail. All cables and accessories provided with a Diamond product are warranted to be free from defects in materials or workmanship under normal use and service for a evide of for (90) nineth was from date of courbase at retail. All controls are trained in the control of the


Diamond's sole obligation under this warning shall be, at Diamond's option, to: (i) repair the defective product or part (e) deliver to austenner an equivalent product or part (e) repaired to reach angular the replaced or exchanged, the item becomes customer's property and the replaced or exchanged litem becomes Diamond's property. When a refutur or replacement product is given, the defective product becomes Diamond's property, Replacement parts or products may be new or include serviceable used parts with at least the same functional equivalence to the original product. If at the time of repair, a product is' out of ventrantly or within the last intely (80) days of the warrantly period, Diamond warrants any repair for ninety (90) days. All software provided is subject to the terms of the associated software end-user license anomement.

WARRANTY EXCLUSIONS AND LIMITATIONS THIS WARRANTY IS ONLY APPLICABLE TO PRODUCTS SOLD BY DIAMOND AFTER MY 1, 2007. THIS WARRANTY IS ONLY APPLICABLE IF PRODUCT TE REGISTRATION IS RECEIVED WITHIN 30 DAYS OF THE DATE THE PRODUCT IS PURCHASED. TO BE ELIGIBLE FOR THIS WARRANTY, YOU MUST REGISTER AT diamondmun com. THE ORIGINAL SALES RECEIPT SHOWING THE DATE OF PURCHASE OF THE PRODUCT IS PROOF OF THE DATE OF PURCHASE. DIAMOND MAY REQUEST THE ORIGINAL SALES REFERED OR A COPY AS PROOF OF DATE OF PURCHASE.

Diamond does not warrant third party products which Diamond distributes "AS IS" unless otherwise specified. Third party products may be warranted by the third party. Diamond makes no warranty or representation that: (i) the operation of the product will be uninterrupted or error free; (ii) defects in the product will be corrected; or (iii) that the product will meet Customer's requirements or work in combination with any hardware or software provided by third parties. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, THE WARRANTIES, REMEDIES AND LIMITATIONS CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIFU OF ALL OTHER WARRANTIES, TERMS OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER IN FACT OR BY OPERATION OF LAW, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES, TERMS OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUALITY, CORRESPONDENCE WITH DESCRIPTION AND NON-INFRINGEMENT, ALL OF WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. DIAMOND WILL NOT BE LIABLE UNDER THIS WARRANTY IF IT'S TESTING AND EXAMINATION DISCLOSE THAT THE ALLEGED DEFECT OR MALEUNCTION IN THE PRODUCT OR SOFTWARE DOES NOT EXIST OR WAS CAUSED BY CUSTOMER'S OR ANY THIRD PARTY'S MISUSE INEGLECT. IMPROPER INSTALLATION OR TESTING, UNAUTHORIZED ATTEMPTS TO OPEN, REPAIR OR MODIFY THE PRODUCT OR SOFTWARE, OR ANY OTHER CAUSE BEYOND THE RANGE OF THE INTENDED USE, OR BY ACCIDENT, FIRE, LIGHTNING, OTHER HAZARDS, OR ACTS OF GOD, THIS WARRANTY WILL NOT APPLY TO PRODUCTS USED FOR NUCLEAR RELATED. WEAPONS RELATED. MEDICAL OR LIFE SAVING PURPOSES TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, DIAMOND ALSO EXCLUDES FOR ITSELF AND ITS SUPPLIERS ANY LIABILITY, WHETHER BASED IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE). FOR INCIDENTAL CONSEQUENTIAL INDIRECT. SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND. OR FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS. LOSS OF INFORMATION OR DATA, OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE INSTALLATION MAINTENANCE USE PERFORMANCE FAILURE OR INTERRUPTION OF ITS PRODUCTS. EVEN IF DIAMOND, ITS SUPPLIERS OR ITS RESELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBLITY OF SUCH DAMAGES. DIAMOND 'S SOLE LIABILITY WITH RESPECT TO ITS PRODUCT IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. AT DIAMOND'S OPTION, THIS DISCLAIMER OF LIABILITY FOR DAMAGES. WILL NOT BE AFFECTED IF ANY REMEDY PROVIDED HEREIN SHALL FAIL FOR ESSENTIAL PURPOSE. DISCLAIMER: Some jurisdictions may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages for products supplied to consumers, or the limitation of liability for personal injury, so the foregoing limitations and exclusions may not apply or may be limited in their application to you. When implied warranties are not allowed to be excluded in their entirety, they will be limited to the duration of the applicable written warranty. This warranty gives you specific legal rights that may vary depending on the law of the applicable jurisdiction. OBTAINING WARRANTY SERVICE: Please review the online "help" resources referred to in the accompanying documentation before seeking warranty service. If the product is still not functioning properly after making use of these resources, please access the online help website at diamondmm.com for warranty instructions or to obtain warranty services. Some additional charges may apply for phone support.




## Manuel d'utilisateur MSPBT300



- (1) Dernière chanson/Baisser le volume
- (2) Lecture/pause (3) Passage haut-parleur et appels sur téléphone portable
- (4) Répondre à l'appel (5) Chanson suivante/Augmenter le volume (6) Port de carte TF
  - (8) Entrée USB micro (9) Headphone
- (7) Entrée audio (10) Bluetooth (11) Interrupteur (12) MP3

#### Lecture de la musique avec une carte TF

- 1. On/Off (Marche/Arrêt): En position OFF, passez sur « MP3 », et la lecture du MP3 est prête.
- 2. Lecture de la musique : Insérez la carte TF dans le port de carte TF comme indiqué ci-dessous. La musique démarre. Le signal lumineux orange clignote, puis faites un clic court sur" \*4/V- ". Pour la dernière chanson, appuvez longuement sur " ₩/V- " pour baisser le volume, puis faites un clic court sur " ► V+ " pour la chanson suivante, appuyez longuement sur " ► V+ " pour augmenter le volume, puis faites un dic court sur " 🕨 " pour pauser. De nouveau, faites un clic court sur " 📕 " pour revenir à la lecture de la musique.







#### Fonctionnement du Bluetooth

1. On/Off (Marche/Arrêt) : En mode Arrêt, passez sur le symbole du Bluetooth le signal lumineux bleu clignote, la connexion Bluetooth est prête.



- 2. Haut-parleur et Bluetooth:
  - A. Une interface mobile iPhone, par exemple







Click " Settings "

Slide the right slider

open bluetooth



MSPBT300



search to "MSPBT300" equipment

click "disconnected" connection finish

Connexion à l'équipement reussie : veuillez cocher la case « media options » (options media), la musique est prête pour la lecture

Remarque : 1, peut également être utilisé avec un iPod/iPad. Opérations de base illustrées ci-dessus. Compatible également avec SONY, SAMSUNG, NOKIA, HTC et autres Smartphones.

\* Lors d'un échec de connexion Bluetooth, ou si le téléphone portable ne trouve pas d'appareils Bluetooth, appuyez longuement sur ce bouton ►II pendant 15 secondes iusqu'à ce que le signal lumineux bleu reste allumé, puis éteignez et redémarrez

#### Fonctionnement des haut-parleurs du Bluetooth

#### Haut-parleur du Bluetooth

1. Vous pouvez simultanément répondre à des appels tout en écoutant de la musique en faisant simplement un clic court sur le symbole 🕻 . . Écoutez les appels en utilisant le haut-parleur.





Cliquer sur le symbole ci-dessus peut répondre aux appels

#### Passer entre les haut-parleurs du Bluetooth et le iPhone


1. Faites un clic court sur le signe 🖒 et passez la conversation sur votre téléphone portable,

Faites de nouveau un clic court sur 🔄, et repassez aux haut-parleurs ; si vous voulez raccrocher, faites un clic court sur la touche.



### Entrée audio AUX

- 1. Utilisez l'entrée audio AUX pour écouter de la musique sur votre iPod, iPhone, lecteur MP3 ou ordinateur
- 2. Faites un clic court sur « lecture/pause » pour le régler sur Silence. Si vous voulez passez au mode carte TF ou radio, Vous devez retirer la ligne audio AUX d'abord.




#### Fonctionnement du casque

1. Insérez les oreillettes dans la prise du casque, et ajustez le volume sur un niveau confortable.



#### Câble USB

- 1. Sur la position MP3, connectez un câble USB micro d'un ordinateur au haut-parleur.
- 2. Fonction lecture de carte USB: Vous pouvez utiliser la carte TF pour ajouter/effacer des fichiers de votre ordinateur.
- 3. Fonction de chargement USB : connectez la ligne USB, le haut-parleur commence à charger.




6

#### Charger le MSPBT300


Connectez le câble USB micro dans l'interface USB haut-parleur, puis connectez l'autre côté à n'importe quel appareil de chargement USB comme un ordinateur.

Indicateur de chargement LED : Clignotement orange (en charge) Signal continu orange : (charge terminée)

#### A. Chargement par ordinateur



#### B. Chargement par adaptateur d'alimentation



#### Service téléphonique gratuit

818-357-5165 (Tarif longue distance peut-être appliqué) Lundi-Vendredi, 8:00-16:30 PST http://www.diamondmm.com

#### Un An de Garantie I imité

hardware ou logiciel fourni par le tiers parti

La garantie décri au dessous est prolongée seulement pour l'originel acheteur et n'est pas transférable.

Best Data garantie à l'originel acheteur du produit de journalierie que le produit est sans défauts dans les matériaux ou la fabrication sous l'usage et le service normal pour une période d'un (1) an de la date de l'achet au détail. Tous les câbles et accessoires fournies avec un produit Best Data sont garantis d'être sans défauts dans les matériaux ou la fabrication sous l'usage et le service normal pour une période de (90) quatre-vingf-dix jours de la date de l'achet au détail. L'unique obligation de Best Data sous cette garantie va être, à l'option de Best Data, à : (i) ripearet le produit ou la pièce défectueuxe, (ii) liver au client un produit ou pièce garantie va être, à l'option de Best Data, à : (i) ripearet le produit ou propriété de Best Data. Quand un remboursement ou un emplacement le produit et des pièce emplaces ou échangé, l'objet devient la propriété de Best Data. Quand un remboursement ou un emplacement le produit et devient la propriété de Best Data. Quand un remboursement ou un emplacement peut être nouveau ou peut comprendre des pièces remplaçables avec au moins la même équivalente fonction que le produit originet. Si au moment de la réparation, un produit est "hors de garantie" ou est dans les derniers quatre-vingt dix-neuf(190) jous. Best Data garantie n'importe qualifier.

GARANTIE EXCLUSIONS ET LIMITATIONS CE GARANTIE EST SEULEMENT APPLICABLE SIL ENREGISTRATION DU PRODUIT EST RECUL DANS LES 30 JOURS DE LA DATE DE L'ACHAT DU PRODUIT POUR AVOIR PORT AL GARANTIE, VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE À bestdata com. L'ORIGINEL REÇU MONTRANT LA DATE DE L'ACHAT DU PRODUIC EST LA PERUYE DE LA DATE DE L'ACHAT. Best Data reparante pas les produits du bers parit que Best Data distribue "EN L'ÉCHAT. Best Data ne garantie pas les produits du bers parit que Best Data distribue "EN L'ÉTAT" souf s'il est autrement spécific. Leproduits de bers parit puement fier garantis par 1 less parit. Best Data ne bait pas de garantie ou de représentation que . (i) le fonctionnement du produit va être ininterrompu ou sans erreur, (ii) défauts dans un produit voit être rectifiés : ouil moue le produit ve récondre aux conflicts du Circul variable en combination avec n'innorte que!

DANS LES LIMITES STIPLILÉES PAR LA LOULES GARANTIES, REMÈDES ET LIMITATIONS CONTENUI CLIDESSOUS SONT EXCLUSIVE ET À LA PLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES. TERMES OU CONDITIONS, EXPRIMÉS OU IMPLICITES. SOIT EN FAIT OU PAR LE FONCTIONNEMENT DE LA LOI, LÉGAL OU AUTREMENT, Y COMPRIS SANS LIMITATION, GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS DE LA MERCHANDABILITY, FORME POUR UN ACHAT PARTICULIER, QUALITÉ, CORRESPONDANCE AVEC DESCRIPTION ET NON-INFRACTION, TOUS SONT EXPRESSÉMENT NIER, Best Data NE SERA PAS RESPONSABLE SOUS CETTE GARANTIE SI SON TESTAGE ET EXAMEN RÉVÈLE QUE L'ALLÉGER DÉFAUT OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT OU LOGICIEL N'EXISTE PAS OU A ÉTÉ CAUSÉ PAR LE CLIENT OU N'IMPORTE QUEL TIERS PARTI, MAUVAIS USAGE NÉGLIGENCE INCORRECTE INSTALLATION OU TESTAGE INTERDIT ESSAIS OUVERTURE RÉPARER OU MODIFIER LE PRODUIT OU LE LOGICIEL. OU N'IMPORTE QUELLE AUTRE CAUSE AU DELÀ DE LA GAMME DE L'USAGE PRÉVU, OU PAR ACCIDENT, FEU, FOUDRE, AUTRES DANGERS, OU ACTES DE DIEU. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS AUX PRODUITS UTILISÉS POUR DE BUTS DE RELATION NUCLÉAIRE. RELATION AUX ARMES MÉDICAL OU SALIVETAGE DE VIE DANS LES LIMITES STIPULÉES PAR LA LOL Best Data AUSS EXCLU POUR FUX MÊME ET SES FOURNISSEURS N'IMPORTE QUELLE RESPONSABILITÉ. SI BASÉ DANS LE CONTRAT OU DÉLIT (Y COMPRIS NÉGLIGENCE), POUR SECONDAIRE, CONSÉQUENT, INDIRECT, SPÉCIAL OU PUNITIVE DOMMAGES DE N'IMPORTE QUELLE SORTE. OU POUR PERTE DE REVENUE OU PROFITS. PERTE DE BUSINESS, PERTE D'INFORMATION OU DONNÉES. OU AUTRE PERTE FINANCIÈRE PERTE RÉSUI TANT DE OU EN RAPPORT AVEC LA VENTE INSTALLATION MAINTENANCE USAGE PERFORMANCE PANNE OU INTERRUPTION SE SES PRODUITS, MÊME SI Best Data, SES FOURNISSEURS OU SES REVENDEURS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELL DOMMAGES. LA SEUL RESPONSABILITÉ DE Best Data AVEC RESPECT À SON PRODUIT EST LIMITÉE À RÉPARER OU REMPI ACER LE PRODUCT. À L'OPTION DE Best Data. CE DÉMENTI DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NE SERA PAS AFFECTÉ SI AUCUN REMÈDE FOURNI CIDESSOUS N'ÉCHOLIFRA POUR I F RUT ESSENTIAL, DÉMENTI : Peut être certaines juridictions ne permet pas l'exclusion ou la limitation de secondaire ou conséquent dommages pour les produits fournis aux clients, ou la limitation de responsabilité pour blessure personnel, si les présentes limitations et exclusions ne s'applique pas ou peuvent être limités dans votre demande. Quand les implicites garanties ne sont pas permis a être compris dans leur entièreté, ils seront limités à la durée de l'applicable écrite garantie. Cette garantie vous donne des spécifiques droits légaux qui peuvent varier dépendant sur la loi de l'applicable juridiction. OBTENANT LE SERVICE DE GARANTIE: Veuillez réviser les ressources en lione "aide" référé dans la documentation accompagné avant de rechercher un service de garantie. Si le produit encore ne fonctionne pas correctement après avoir utilisé ses ressources, veuillez contacter l'en ligne aide site Web à http://www.Best Data com/customer registration.php pour des instructions de garantie ou obtenir des services de garantie. Certaines additionnelles charges peuvent s'appliquer pour le support au téléphone.

7