

# HDM | EC156

Manuel utilisateur

## Démarrer le Modem HDM EC156

Pour démarrer le <b>Modem HDM EC156</b> manuellement	Double cliquez sur l'icône de raccourci du <b>Modem HDM EC156</b> sur le bureau.
Pour démarrer le <b>Modem HDM EC156</b> automatiquement	<p>Le <b>Modem HDM EC156</b> démarre automatiquement avec le démarrage du système d'exploitation ou une fois le modem inséré.</p> <p>Pour configurer le démarrage automatique:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Choisissez <b>Outils &gt; Réglages &gt; Démarrage</b>.</li><li>2. Sélectionnez la case à cocher <b>Exécuter au démarrage du système</b></li><li>3. Cliquez sur <b>OK</b>.</li></ol>



Retour: [Manuel d'utilisateur](#)

## Se Connecter

- [Comment se connecter](#)

Retour: [Accueil](#)

## Comment se connecter

1. Depuis l'écran d'accueil du **Modem HDM EC156**.
  2. Sélectionnez le nom de profil approprié dans la liste déroulante.
  3. Cliquez sur le bouton **Connecter** pour vous connecter au réseau.
  4. Lancer le navigateur internet de votre ordinateur.
- Lorsque l'icône  est affichée en bas du **Modem HDM EC156**, cela indique que la connexion est établie.
  - Lorsque l'icône  est affichée en bas du **Modem HDM EC156**, cela indique que la connexion n'est pas établie

Retour: [Se Connecter](#)

## Paramètres Modes

- [Sélectionner le Modes](#)

Retour: [Accueil](#)

## Sélectionner le Modes

1. Aller dans **Outils > Réglages > Modes**.
2. Sélectionnez le **Modes** parmi les 3 choix disponibles:
  - Mode 1X seulement
  - Mode EVDO seulement
  - Mode Hybride

Remarque : En mode « EVDO seulement », la fonction SMS est désactivée !

Retour: [Paramètres Modes](#)

## Profils de connexion

- [Créer un profil de connexion](#)
- [Modifier un profil de connexion](#)
- [Supprimer un profil de connexion](#)

Retour: [Accueil](#)

## Créer un profil de connexion

1. Allez dans **Outils > Réglages > Profils**.
2. Cliquez sur **Nouveau** et entrez les différents paramètres.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Oui** pour terminer la configuration.

**Retour :** [Profils de connexion](#)



## Modifier un profil de connexion

1. Allez dans **Outils > Réglages > Profils**.
2. Sélectionnez un profil à partir de la liste déroulante
3. Cliquez sur **Modifier** pour changer les paramètres souhaités.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Oui** pour terminer la configuration.

**Retour :** [Profils de connexion](#)

## Supprimer un profil de connexion

1. Allez dans **Outils > Réglages > Profils**.
2. Sélectionner un profil à partir de la liste déroulante.
3. Cliquez sur **Supprimer**.
4. Cliquez sur **Oui** pour supprimer le profil.

**Retour :** [Profils de connexion](#)

## Réglages usine

1. Allez dans **Outils > Réglages > Réglages usine**.
2. Cliquez sur la zone **Réinitialiser** pour **Réinitialiser par défaut**.
3. Cliquez sur **OK**.

Retour: [Accueil](#)

## Statistiques

- [Afficher les statistiques](#).
- [Réinitialiser les statistiques](#)



Retour: [Accueil](#)

## Afficher les statistiques

Pour afficher les statistiques de connexion, cliquez sur l'icône « **Statistiques** » de votre Modem HDM EC156.

Les statistiques comprennent la durée de connexion, les différents taux de téléchargement ainsi que le trafic de la connexion actuelle.

Vous pouvez également visualiser les informations sur votre connexion actuelle depuis l'écran d'accueil :

- l'icône  est affichée en bas du **Modem HDM EC156**, indique la vitesse de réception des données.
- l'icône  est affichée en bas du **Modem HDM EC156**, indique la vitesse d'émission des données.

Retour: [Statistiques](#)

## Réinitialiser les statistiques

1. Cliquez sur l'icône « **Statistiques** » de votre Modem HDM EC156
2. Faites un clic-droit dans le coté gauche de l'écran affiché.
3. Choisissez **Réinitialiser les statistiques**.
4. Cliquez sur **Oui**.



Retour: [Statistiques](#)

## SMS

- [Créer un message](#)
- [Paramètres](#)

Retour: [Accueil](#)

## Créer un message

1. Cliquez sur l'icône  .
2. Cliquez sur l'icône  .
3. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire ou cliquez sur « Envoyer à » pour insérer un ou plusieurs contacts du répertoire.

NB : Vous pouvez envoyer un message à plusieurs numéros en les séparant de « ; »

4. Tapez votre message. Cliquez sur **Envoyer**: pour l'envoyer ou sur **Enreg.** pour l'enregistrer.

Retour: [SMS](#)



## Paramètres des Messages

- [Signalisation des SMS](#)
- [Mode d'enregistrement](#)
- [Rapport de livraison](#)
- [Priorité des Messages](#)

Retour: [SMS](#)

## Signalisation des SMS

1. Choisissez **Outils > Réglages > SMS**.
2. Sélectionner l'invite audio ou visuelle.

Option	Description
<b>Invite visuelle</b>	Sélectionnez la case à cocher <b>Afficher une alerte lorsque je reçois un SMS</b> . En cas de message de texte entrant, un invite de boîte de dialogue est affichée. Vous avez les options suivantes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cliquez sur <b>Visualiser</b> pour voir le message de texte.</li><li>• Cliquez sur <b>Annuler</b> pour voir le message de texte plus tard.</li></ul>
<b>Invite audio</b>	Sélectionnez la case à cocher <b>Emettre une alerte sonore lorsque je reçois un SMS</b> et sélectionnez un signal sonore. En cas de message de texte entrant, le signal sonore est joué. <ul style="list-style-type: none"><li>• Cliquez sur <b>Parcourir</b> pour sélectionner le fichier du signal sonore.</li><li>• Cliquez sur <b>Lire</b> pour jouer la sonnerie. Cliquez sur <b>Stop</b> pour arrêter de jouer la sonnerie.</li></ul>

Retour: [Paramètres des messages](#)

## Mode d'enregistrement des nouveaux messages

1. Allez **Outils> Réglages > SMS**.
2. Sélectionnez le **Mode d'enregistrement des nouveaux messages** : sur votre ordinateur ou sur votre modem.

**Retour:** [Paramètres des messages](#)

## Rapport de livraison

1. Pour activer l'accusé de réception, allez dans **Outils > Réglages > SMS**.
2. Sélectionnez la case **Rapport de livraison**.

**Retour:** [Paramètres des messages](#)

## Priorité des messages

Allez **Outils** > **Réglages** > **SMS**. Puis sélectionnez la **Priorité** des messages la zone :

- Normal
- Important
- Urgence

**Retour:** [Paramètres des messages](#)

## Répertoire

- [Gestion des contacts](#)
- [Importer / Exporter](#)



Retour: [Accueil](#)

## Gestion des contacts

- [Créer un contact](#)
- [Rechercher un contact](#)

Retour: [Répertoire](#)



## Créer un contact

1. Cliquez sur  .
2. Cliquez sur **Ordinateur** dans le volet de navigation.
3. Cliquez sur  .
4. Entrez les informations du contact.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer.

**Retour:** [Gestion des contacts](#)



## Rechercher un contact

1. Cliquez sur  .
2. Cliquez sur **Ordinateur** dans l'arbre de navigation.
3. Cliquez sur .
4. Entrez les informations du contact à rechercher dans la zone de texte.


**Retour:** [Gestion des contacts](#)

## Importer / Exporter des contacts

- [Importer des contacts.](#)
- [Exporter des contacts](#)


Retour: [Répertoire](#)

## Importer des contacts

1. Cliquez sur  .
2. Choisissez **Ordinateur**.
3. Faites un clic droit sur la liste de contact et choisissez **Importer**.
4. Sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur **Ouvrir**.
5. Dans la fenêtre, glissez les valeurs se trouvant dans le fichier de type \*.csv vers le champ **Ordinateur..**
6. Cliquez **OK**.


Retour: [Importer / Exporter](#)

## Exporter des contacts

1. Cliquez sur  .
2. Choisissez **Ordinateur**.
3. Vous avez le choix entre les manipulations suivantes:
  - Faites un clic droit sur la liste de contact et choisissez **Exporter tous les Contacts**.
  - Sélectionnez un ou plusieurs contacts. Faites un clic droit sur le(s) contact(s) sélectionné(s) et choisissez **Exporter sélectionné(s)...**
4. Sélectionnez le chemin pour enregistrer le fichier exporté.
5. Entrez le nom de fichier et cliquez sur **Enreg.** .

Retour: [Importer / Exporter](#)

## Mise à jour en ligne

1. Cliquez sur .
2. Choisissez **Mise à jour en ligne** , le **Modem HDM EC156 Dialer** va vérifier la mise à jour automatiquement
3. Cliquez sur **Télécharger** pour télécharger la mise à jour.
4. Cliquez sur **Installer** pour installer la mise à jour.
5. Cliquez sur **Terminer**.

Retour: [Accueil](#)

## Langues

Pour modifier la langue du Modem HDM EC156, allez à **Outils** > **Langue** puis sélectionnez la langue que vous désirez : Français ou Anglais

**Retour:** [Accueil](#)

## Basculer vers d'autres appareils

1. Choisissez **Outils > Choisir modem**.
2. Sélectionnez l'appareil à utiliser dans la liste des appareils.
3. Cliquez sur **OK** pour basculer de l'appareil actuel vers l'appareil sélectionné.

Retour: [Accueil](#)

## Informations

1. Cliquez .

2. Choisissez **Informations**

Cette rubrique vous permet de visualiser des informations utiles sur votre modem notamment : pESN ; MEID ; Version du Firmware...etc

Retour: [Accueil](#)