

Disney

Basculo-formes



Winnie
l'ourson

vtech®

© Disney. D'après l'œuvre originale « Winnie the Pooh » de A.A. Milne et E.H. Shepard.

Visitez le site Internet : <http://www.disney.fr/pooh>



Chers parents,

*Chez **VTech**[®], nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**[®], nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir sereinement.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Basculo-formes** de **VTech**®. Félicitations !

Basculo-formes est un jouet interactif qui va permettre à Bébé de développer sa motricité. Il découvre les formes et les premiers chiffres en empilant les anneaux et déclenche des phrases amusantes ainsi que des chansons en manipulant les boutons Personnage. Son exploration est rythmée par des effets sonores rigolos et 6 joyeuses mélodies.



CONTENU DE LA BOÎTE


- **Basculo-formes** de VTech®
- Le manuel d'utilisation
- Un bon de garantie de 1 an

Avertissement : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Basculo-formes** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie


dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche **Basculo-formes** déplacer le curseur Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu sur l'un des 2 modes. Pour éteindre **Basculo-formes**, placer le curseur Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu sur la position Arrêt ●.




2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Basculo-formes** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, le jouet s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton ou d'empiler une forme.


3. ACTIVITÉS

3.1. MODE DÉCOUVERTE


1. Déplacer le curseur sur la position Découverte. Une chanson et une petite phrase accueillent Bébé.





2. Empiler les anneaux pour découvrir les formes et des effets sonores amusants. Enlever les anneaux pour apprendre les premiers chiffres et des mots simples.



3. Appuyer sur les boutons Note de musique pour entendre les notes do, ré, mi.




4. Appuyer sur les boutons personnage Winnie et Porcinet pour entendre des phrases amusantes, des chansons ou des sons rigolos.




3.2. MODE MUSIQUE

1. Déplacer le curseur sur la position Musique. Une chanson et une petite phrase accueillent Bébé.




2. Empiler les anneaux pour écouter de jolies mélodies. Pendant une mélodie, empiler les anneaux pour ajouter des effets sonores.


Enlever les anneaux pour déclencher des effets sonores. Pendant une mélodie, enlever les anneaux pour ajouter des effets sonores.



3. Appuyer sur les boutons Note de musique pour entendre des petites mélodies. Pendant une mélodie, appuyer sur les boutons Note de musique pour jouer la mélodie note par note. Pour rejouer la mélodie normalement, arrêter d'appuyer sur les boutons Note de musique.



4. Appuyer sur les boutons personnage Winnie et Porcinet pour entendre des mélodies ou des chansons.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Un éléphant qui se balançait*
2. *Dansons la capucine*
3. *La ronde des légumes*

4. *Sur l'pont du nord*
5. *Orphée aux enfers (Cancan) – J. Offenbach*
6. *Guillaume Tell – G. Rossini*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Allez viens jouer avec moi,
Balance-toi, balance-toi,
Viens jouer avec Porcinet,
Ca va swinguer ! »

Chanson 2 :

« Viens apprendre et jouer avec nous,
On va s'amuser comme des fous. »

Chanson 3 :

« Jouer, danser et chanter,
C'est sûr on va bien rigoler ! »

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Basculo-formes**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Basculo-formes** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Basculo-formes** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière ou sous le produit).
- Type de problème que vous rencontrez.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 € /min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1