


## Digital Egg Timer


TM-04C



The device automatically identifies the position when turned upside down.

### Setting the timer:

#### Running time 9 minutes



#### After 6 minutes



#### Device Turned 180°



Running time: 6 minutes

#### Setting the timer:

Press button -A- to stop the timer.  
Press button -B- and -C- simultaneously to delete the timer settings.  
Button -B- sets the time in minutes (max. 99).  
Button -C- sets the time in seconds (max. 59).  
Press button -B- or -C- while the timer is activated to display the time.  
The timer mode appears again in the LCD as soon as the pressed buttons are released.  
Pressing all three buttons simultaneously display the time; however, this deletes all timer settings.

#### Setting the time:

Pressing all three buttons simultaneously display the time.  
Keep button -A- pressed for 3 seconds: the hour and minute digits light up.  
Press button -B-: set the hours.  
Press button -C-: set the minutes.  
Press button -A- again: activate the time function. The time display function is activated as soon as the colon in front of the second display flashes.

## MAVERICK LIMITED 90 DAY WARRANTY

Maverick Industries Inc. warrants this product to be free of defects in parts, materials and workmanship for a period of 90 days, from date of purchase. Should any repairs or servicing under this warranty be required, contact Maverick Customer Service by mail or phone for instructions on how to pack and ship the product to Maverick's National Service Center located as follows:

Maverick Customer Service  
94 Mayfield Ave.  
Edison NJ 08837

Telephone: (732) 417-9666

Hours: Weekdays 8:30 AM - 4:30 PM

Do not send any parts or product to Maverick without calling and obtaining a Return Authorization Number and instructions.


This warranty is VOID if instructions for use are not followed; for accidental damage; for commercial use; for damage incurred while in transit; or if the product has been tampered with.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

[www.maverickhousewares.com](http://www.maverickhousewares.com)

## Minuterie à œufs numérique


TM-04C



Lorsqu'on le retourne, le minuteur reconnaît automatiquement sa position.

### Réglage du minuteur

#### Temps de marche 9 minutes



#### Après 6 minutes



#### Minuteur retourné à 180°



Temps de marche : 6 minutes.

#### Réglage du minuteur :

Appuyer sur le bouton A pour arrêter le minuteur.  
Appuyer simultanément sur les boutons B et C pour effacer les réglages du minuteur.  
Bouton B : Réglage des minutes (max. 99).  
Bouton C : Réglage des secondes (max. 59).  
Pour afficher l'heure, appuyer simultanément sur les boutons B et C pendant que le minuteur est activé.  
Dès que les boutons sont relâchés, l'affichage revient en mode minuteur.  
Lorsqu'on appuie sur les trois boutons simultanément, l'heure s'affiche, mais tous les réglages du minuteur s'effacent.

#### Réglage de l'heure :

Lorsqu'on appuie simultanément sur les trois boutons, l'heure s'affiche.  
Pour afficher les heures et les minutes, appuyer sur le bouton A pendant 3 secondes.  
Pour régler les heures, appuyer sur le bouton B.  
Pour régler les minutes, appuyer sur le bouton C.  
Pour activer la fonction heure, appuyer de nouveau sur le bouton A. La fonction heure est activée dès que les deux points devant les secondes clignotent.

## Garantie limitée de 90 jours Maverick

Maverick Industries Inc. garantit ce produit contre tout défaut de pièces, de matériel et de fabrication pour une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Si une intervention de service ou une réparation s'avérait nécessaire aux termes de cette garantie, communiquez avec le Service à la clientèle de Maverick, par la poste ou par téléphone, pour obtenir des instructions concernant la façon d'emballer et d'expédier le produit au Centre de service national de Maverick, à l'adresse suivante :

Maverick Customer Service  
94 Mayfield Ave.  
Edison NJ 08837

Téléphone : (732) 417-9666

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Ne pas envoyer le minuteur ou une quelconque pièce de celui-ci à Maverick sans avoir obtenu, par téléphone ou autrement, un numéro d'autorisation de retour et les instructions pertinentes.

La garantie est NULLE en cas de non-respect du mode d'emploi, de dommages accidentels, d'utilisation commerciale, de dommages subis pendant le transport ou d'intervention non autorisée.

La garantie vous confère des droits particuliers reconnus par la loi et certains autres droits qui varient d'un état à l'autre.

[www.maverickhousewares.com](http://www.maverickhousewares.com)