

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Mon Toutou Toufou



© 2014 VTech
Imprimé en Chine
91-002915-000 (FR)

Chers parents,

*Chez **VTech**[®], nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**[®], nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

*L'équipe **VTech**[®]*

*Pour en savoir plus : **www.vtech-jouets.com***

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon Toutou Toufou** de **VTech®**. Félicitations ! Avec **Mon Toutou Toufou**, Bébé découvre les formes et les couleurs. Magique ! Lorsque Bébé secoue l'os, le chien réagit et fait des acrobaties : il tourne, se couche et se dresse sur ses pattes arrière. Aussi, il aime danser sur le rythme des 10 mélodies et des 2 chansons.

3 boutons Forme/
Couleur

Détecteur de
mouvement



Marche/Arrêt/Réglage
du volume sonore

Os à secouer

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon Toutou Toufou** de VTech®
- Un os
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION


1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Lorsque **Mon Toutou Toufou** est couché, le compartiment à piles est difficilement accessible. Assurez-vous que le chien est en position allongée pour retirer le cache et changer les piles.



3. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Mon Toutou Toufou** à l'aide d'un tournevis.

4. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHÉ/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **Mon Toutou Toufou**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

Pour éteindre **Mon Toutou Toufou**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position .



2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon Toutou Toufou** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mon Toutou Toufou** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS


Lorsque Bébé joue avec **Mon Toutou Toufou**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Mettre en marche **Mon Toutou Toufou** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur les positions  ou .

Bébé entend différents sons amusants et une phrase qui l'invite à jouer.



2. Secouer l'os pour voir le chien avancer, se dresser sur ses pattes arrière, se coucher. Bébé entend différentes phrases et différents sons rigolos. Afin d'obtenir une meilleure réponse, agiter l'os à moins de 1,20 mètre du détecteur situé sur la tête du chien.




3. Appuyer sur le bouton **Triangle** pour découvrir la forme et la couleur associées. Appuyer sur cette même forme pour déclencher les 2 chansons et les 10 mélodies.



4. Appuyer sur le bouton **Carré** pour découvrir la forme et la couleur associées. Bébé entend également les premiers chiffres.



5. Appuyer sur le bouton **Rond** pour découvrir la forme et la couleur associées. Bébé entend également les premières lettres.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Marche turque* de Mozart
2. *La Marche des Rois mages*
3. *Orphée aux enfers (French cancan)* d'Offenbach
4. *1, 2, 3, nous irons au bois*

5. *Le Fermier dans son pré*
6. *Il court, il court, le furet*
7. *When the saints go marching in*
8. *Savez-vous planter les choux ?*
9. *Un kilomètre à pied*
10. *Elle descend de la montagne à cheval*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 – sur l'air de *Mes oreilles tombent-elles ?* :

« Je m'entraîne très dur,
Pour mon prochain numéro.
Les acrobaties, c'est si rigolo !
J'aime avancer, me coucher,
J'aime tourner et me dresser,
Et tout enchaîner. »

Chanson 2 – sur l'air de *Passe, passe, passera* :

« J'ai envie d'un os,
De l'attraper pour m'amuser.
J'ai envie d'un os,
Délicieux à mordiller. »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Mon Toutou Toufou** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Mon Toutou Toufou**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.

- Éviter toute exposition prolongée de **Mon Toutou Toufou** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon Toutou Toufou** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

