

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique demande la prise de précautions élémentaires, dont les suivantes: Lisez toutes les directives avant d'utiliser l'appareil.

DANGER

Afin de réduire le risque de choc électrique :

- 1) Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant après l'usage et avant de le nettoyer.
- 2) Ne saisissez pas un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- 3) Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
- 4) Ne placez ni ne rangez l'appareil là où il risque de tomber dans l'eau ou d'être tiré dans un évier ou une baignoire. Ne le plongez ni ne l'échappez dans l'eau ou un liquide.

ATTENTION

Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc ou de blessure :

- 1) Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché. Débranchez-le de la prise de courant quand vous ne l'utilisez pas et avant d'ajouter ou d'enlever des pièces.
- 2) Ne l'utilisez pas sous une couverture ou un oreiller. La chaleur excessive pourrait causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- 3) Assurez une surveillance étroite quand l'appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes handicapées.
- 4) N'utilisez l'appareil que tel qu'indiqué dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Conair.
- 5) N'utilisez jamais un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagée, qui ne fonctionne pas bien, qui a été échappé ou endommagé ou qui est tombé dans l'eau. Retournez-le à un service après-vente où il sera inspecté et réparé.
- 6) Ne transportez pas l'appareil par le cordon. N'utilisez pas le cordon en guise de poignée.
- 7) Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
- 8) N'utilisez jamais l'appareil si les événements sont bloqués. Gardez les événements libres de peluche, de charpies ou autres particules. Ne l'utilisez pas sur un tapis à polis longs ou épais.
- 9) N'insérez ni n'échappez aucun objet dans les ouvertures.
- 10) Pour le débrancher, réglez les commandes en position d'arrêt puis retirez la fiche de la prise de courant.
- 11) Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- 12) Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des produits en aérosol, ni là où l'on administre de l'oxygène.
- 13) Ne branchez ni ne débranchez jamais l'appareil alors que vous avez les pieds dans l'eau.
- 14) Ne vous tenez jamais debout dans le bain. Utilisez-le assis. N'y mettez et n'en sortez les pieds qu'une fois que vous êtes assis.
- 15) Ne l'utilisez jamais sur une surface souple comme un lit ou un divan où les événements risquent de devenir obstrués.

16) Utilisez la surface chauffée avec soin. Elle peut causer des brûlures graves. Ne l'utilisez pas sur des zones cutanées sensibles ni si vous souffrez de troubles circulatoires. L'usage non surveillé de la chaleur par des enfants ou des personnes invalides peut être dangereux.

17) Cet appareil n'est conçu que pour l'usage ménager.

18) Pour éviter de vous ébouillanter, ne mettez jamais d'eau bouillante ou très chaude dans le bain de pieds.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Afin de réduire le risque de choc électrique, l'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). La fiche ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, faites installer une prise appropriée par un maître-électricien. Ne modifiez jamais la fiche.

ENTRETIEN D'UN PRODUIT À DOUBLE ISOLATION

Sur un produit à double isolation, deux systèmes isolants remplacent la mise à la terre. Aucune mise à la terre n'est offerte sur un produit à double isolation et aucune ne devrait y être ajoutée.

L'entretien d'un produit à double isolation nécessite un soin particulier et une connaissance dusystème; il ne devrait donc être effectué que par une personne compétente. Sur un appareil à double isolation, la pièce de rechange doit être identique à la pièce originale qu'elle remplace. Un produit à double isolation est identifié par les mots « DOUBLE INSULATION » ou « DOUBLE INSULATED » et le symbole peut ausis être présent.



MISES EN GARDE

- Le bain de pied de luxe ConairMD avec massage ne devrait pas être utilisé dans les cas suivants : tuberculose, tumeurs bénines ou malignes, hémorragies, inflammations cutanées, phlébite et thrombose, plaies ouvertes et fraîches, échymoses, peau gercée, varices, douleurs inexplicquées aux mollets ou aux jointures.
- Consultez un médecin si vous avez des questions concernant l'usage thérapeutique du bain.
- Consultez un médecin sur l'usage, si vous avez des douleurs inexplicquées ou les muscles enflés, ou si vous avez subi des blessures musculaires graves.
- Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Cessez d'utiliser l'appareil si la douleur augmente ou si un renflement survient après l'usage.
- Si vous êtes enceinte, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

DIRECTIVES D'UTILISATION / ENTRETIEN

- 1) Assurez-vous que la commande du bain est en position d'arrêt.
- 2) Placez le bain sur le sol et remplissez-le d'eau chaude ou froide. Branchez la fiche dans une prise de courant. Ne branchez ni ne débranchez jamais le bain alors que vous avez les pieds dans l'eau.
- 3) Le réglage de chaleur maintient la température de l'eau chaude; il ne la chauffe pas.
- 4) Assoyez-vous sur une chaise et mettez les pieds dans le bain. Ne vous tenez jamais debout dans le bain.
- 5) Poussez la commande au réglage désiré – bulles avec chaleur ou massage avec chaleur. Combiner les deux boutons donne un troisième réglage.
- 6) Poussez la commande en position d'arrêt après l'usage puis déconnectez-le de la prise de courant avant de vidanger l'eau.
- 7) Pour le nettoyage, rincez-le avec de l'eau (ne le plongez jamais dans l'eau). Essayez-le avec un linge humide. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques puissants ni de solvants comme le benzène.
- 8) Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- 9) Pour le rangement, débranchez l'appareil de la prise de courant. Rangez-le dans sa boîte ou à un endroit sec et propre. Pour éviter les dommages, n'enroulez pas le cordon autour du bain. Ne suspendez pas le bain par son cordon.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES


DIRECTIVES CONCERNANT LES TOUPIES

Choisissez l'un des 3 toupies pour un massage différent des pieds. Pour les utiliser :

- 1) Placez la toupie choisie sur le piquet au centre du bain de pieds.
- 2) Placez le pied sur la toupie et déplacez le pied pour plus de pression et un traitement total.

DANGER

Cet appareil ne convient qu'à l'usage ménager. Ne le branchez qu'au courant alternatif. Il est conçu pour s'alimenter d'un courant de 110 à 125 VCA. L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consultez un maître-électricien. Ne tentez pas de contrer cette mesure de sécurité.




Cet appareill est muni d'une polarisée à deux fils avec double isolant.

CARACTÉRISTIQUES

- 1) 3 réglages pour une variété de combinaisons de chaleur, vibrations et bulles
- 2) 3 toupies pour des massages différents
- 3) Jets d'aération générant des milliers de bulles
- 4) Plus de 100 nodules de massage stimulantes
- 5) Cordon d'alimentation

DURÉES RECOMMANDÉES DE MASSAGE

En général, un massage ne devrait pas durer plus de 10 à 15 minutes. Le traitement peut être fait une ou deux fois par jour, au besoin. Laissez l'appareil refroidir entre chaque usage. Comme le métabolisme varie d'une personne à l'autre, la réaction au massage en est de même. Vous saurez vite ajuster la durée du massage à vos besoins et à votre confort. Si vous avez des questions concernant le traitement, discutez-en avec votre médecin.



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'appareil sans frais si, au cours des 12 mois suivant la date d'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente le plus près, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais d'administration. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut aussi vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.



Service après-vente :

Conair Consumer Products Inc.
156 Parkshore Drive,
Brampton, ON. L6T 5M1

1-800-472-7606

Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca

©2006 Conair Corporation

CONAIR®



BAIN DE PIEDS à vibromassage

MANUEL D'UTILISATION DU MODÈLE FB5TC

Pour votre sécurité et un usage prolongé du produit, lisez toujours le livret d'instructions avant l'utilisation

IB-7033

FB5TC
06CN1254