



## SVIB

- ▶ Ecran Couleur tactile 2.6" haute résolution et plein soleil
- ▶ Boîtier léger robuste et étanche IPx7
- ▶ Acquisition du signal GPS ultra rapide via HotFix™
- ▶ Autonomie jusqu'à 20h (Piles AA)
- ▶ Compatible cartes topographique, routière et marine (en option)



Jusqu'à 20h



Mémoire extensible



Mode navigation



1000 waypoints



Odomètre



Résiste 30min à 1m



Connectivité PC



Affichage des données sur écran tactile couleur



Affichage des étapes virage par virage



Détail du Road Book



Boussole électronique 3 axes (Dakota 20)

## ► Caractéristiques techniques

Spécifications physiques	
Dimensions de l'appareil, L x H x P	5,5 x 10 x 3,3 cm
Taille de l'écran	écran 2,6" (6,6 cm)
Résolution de l'écran, L x H	160 x 240 pixels
Poids	191 g piles comprises
Batterie	2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou Lithium recommandé
Autonomie de la batterie	20 heures
Étanche	oui (IPx7)
Flotte	non
Récepteur haute sensibilité	oui
Version RoHS disponible	oui

Cartes et mémoire	
Possibilité d'ajouter des cartes	oui
Waypoints	1 000
Itinéraires	50
Journal de suivi	10 000 sauvegardes de 20 traces actives

Fonctions	Dakota 10	Dakota 20
Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage)	oui (avec cartographie en option pour routes détaillées)	
Boussole GPS		oui
Écran tactile		oui
Altimètre GPS		oui
Mode Geocache		oui
Jeux GPS en extérieur		Geocaching
Tableau des marées		oui
Calcul de zone		oui
Points d'intérêt personnalisés (possibilité d'ajouter des points d'intérêt supplémentaires)		oui
Visionneuse JPEG		oui
En plus	compatible avec les cartographies optionnelles terrestre Topo France®, marine BlueChart® g2™ et routière City Navigator®.	
Compas électronique	Non	Oui 3 axes
Altimètre barométrique	Non	Oui
Transfert ANT + sport	Non	Oui
Mémoire intégrée:	850 Mb	
Accepte les cartes mémoire:	Non	Carte microSD™ (non fournie)
Compatible accessoire ANT +	Non	Oui

## ► Matériel requis

### Configuration PC

Ordinateur PC avec processeur Pentium ou supérieur, 32 Mo de RAM, 4 Go d'espace disque libre, Windows 2000, ME, XP ou Vista, lecteur DVD, écran 256 couleurs. Un accès internet est indispensable pour activer le produit.

## ► Contenu de la boîte

- Dakota 10 (010-00781-00) ou Dakota 20 (010-00781-01)
- Dragonne
- Câble USB
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM
- Manuel de démarrage rapide

## ► Accessoires

- 
- Topo France entière ..... 010-11244-00
  - Topo France Nord Ouest ..... 010-11238-00
  - Topo France Nord Est ..... 010-11236-00
  - Topo France Sud Ouest ..... 010-11242-00
  - Topo France Sud Est ..... 010-11240-00
  - Carte préchargée routière France + Benelux (Dakota 20) ... 010-11043-00
  - Carte préchargée Marine (Dakota 20)  
Consulter le site pour le choix de la région
  - Étrier Vélo ..... 010-11023-00
  - Clip Ceinture ..... 010-11022-10
  - Support Marine ..... 010-11031-00
  - Kit Automobile (support Auto + prise allume-cigare) 010-10851-10
  - Câble allume-cigare ..... 010-10851-11

### Configuration Mac

Ordinateur Mac avec Mac OS X v10.4 ou version ultérieure, au moins 32 Mo de RAM, au moins 2 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM, logiciel Adobe® Acrobat® Reader® 6.0 ou version ultérieure.