

MF9500



***Manuel d'Utilisation
Introduction***



SAGEM

CONFIGURATION DU PRODUIT

Ce manuel s'applique aux modèles suivants.

(A compter de janvier 2004)

Modèle	Configuration du produit
SG-LP35	Imprimante 35 pages/minutes
SG-LP45	Imprimante 45 pages/minutes
MF9535	Imprimante 35 pages/minutes équipée d'un contrôleur multifonction ^{*1} et d'une carte serveur d'impression ^{*2}
MF9545	Imprimante 45 pages/minutes équipée d'un contrôleur multifonction ^{*1} et d'une carte serveur d'impression ^{*2}

Bien que la plupart des périphériques soient optionnels, certains modèles les fournissent en standard.

*1 Un contrôleur multifonction est fourni pour doter l'appareil de fonctions de copie, télécopie et numérisation réseau.

*2 Une carte serveur d'impression est fournie pour doter l'appareil des fonctions d'impression réseau.

MANUELS D'UTILISATION POUR CE PRODUIT

Plusieurs manuels d'utilisation sont fournis pour ce produit. Lisez tous les manuels concernant la configuration du modèle acheté.

- Manuel d'utilisation (lisez ce document avant d'installer le produit)
- Manuel d'utilisation (pour imprimante)
Décrit le fonctionnement de base de l'imprimante, des périphériques ainsi que les procédures de chargement du papier, d'extraction de feuilles bloquées et d'entretien.
- Manuel d'utilisation (pour copieur)
Décrit toutes les fonctions du copieur pour les modèles dotés des fonctions de copie (en standard ou en option).
- Manuel d'utilisation (pour scanner réseau)
Décrit toutes les fonctions de numérisation réseau pour les modèles équipés d'un kit d'extension scanner réseau optionnel.
- Manuel d'installation (logiciels pour scanner réseau)
Décrit l'installation des logiciels Companion, Network Scanner Tool, Twain et Type Reader Professional.
- Manuel d'utilisation (pour télécopieur)
Décrit toutes les fonctions de télécopie pour les modèles équipés d'un kit d'extension télécopieur optionnel.

REMARQUE

Le kit d'extension du télécopieur n'est pas disponible dans certaines régions.

LICENCE D'UTILISATION DE LOGICIEL

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE AVANT D'UTILISER LE LOGICIEL. EN UTILISANT LE LOGICIEL VOUS VOUS ENGAGEZ A RESPECTER LES CLAUSES DE CE CONTRAT DE LICENCE.

1. Licence. SAGEM vous accorde le droit d'utiliser le logiciel d'application, de démonstration, de système et autres données logicielles accompagnant cette Licence, que ce soit sur CD-ROM, en mémoire morte ou sur tout autre support (du "Logiciel") et sa documentation. Vous êtes propriétaire du CD-ROM sur lequel est enregistré le Logiciel, mais SAGEM et/ou les concédants de licence de SAGEM conservent le titre du Logiciel et de sa documentation. Cette Licence vous autorise à utiliser le Logiciel sur un ou plusieurs ordinateurs reliés à un même ordinateur maître et à en effectuer une copie sous une forme utilisable par un ordinateur à des fins de sauvegarde uniquement. Vous devez reproduire sur cette copie la mention de copyright de SAGEM, la mention de copyright des concédants de licence de SAGEM ainsi que toute autre légende de propriété de SAGEM et/ou ses concédants se trouvant sur la copie d'origine du Logiciel. Vous pouvez également transférer tous vos droits de Licence sur le Logiciel, la copie de sauvegarde du Logiciel, sa documentation et une copie de cette Licence à un tiers sous réserve, toutefois, que ce tiers lise et accepte les termes et conditions de la présente Licence.

2. Limitations. Le Logiciel contient des données protégées par copyright, des secrets de fabrication et d'autres matériaux brevetés dont SAGEM et/ou ses concédants sont le propriétaire. Afin de les protéger, vous n'êtes pas autorisé à décompiler, désosser, désassembler ou réduire le Logiciel en une forme lisible par l'homme. Vous n'êtes pas autorisé à modifier, mettre en réseau, donner en location, louer à bail, prêter, distribuer ou créer des programmes basés en totalité ou en partie sur le Logiciel. Vous n'êtes pas autorisé à transmettre électroniquement le Logiciel d'un ordinateur à un autre ou sur un réseau.

3. Résiliation. Cette Licence demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit résiliée. Vous pouvez la résilier à tout moment en détruisant le Logiciel et sa documentation ainsi que toutes leurs copies. Cette Licence prend fin immédiatement et sans préavis de SAGEM et/ou les concédants de licence de SAGEM si vous ne vous conformez pas à l'une de ses clauses. Lorsque cette Licence prend fin, vous devez détruire le Logiciel et sa documentation ainsi que toutes copies existantes.

4. Respect de la loi sur l'exportation. Vous vous engagez à ce que le Logiciel et toute autre donnée technique reçue de SAGEM, ainsi que les produits en découlant directement, ne soient pas exportés hors de la France à moins que la législation et la réglementation de la France ne l'autorisent. Si vous avez obtenu le Logiciel d'une manière légale hors de la France, vous vous engagez à ne pas réexporter le logiciel ainsi que toute autre donnée technique reçue de SAGEM, ou les produits directs en découlant, sauf si la législation et la réglementation de la France et celles du lieu d'achat du logiciel ne l'autorisent.

5. Garantie limitée pour le support. SAGEM garantit les CD-ROMs sur lesquels est enregistré le Logiciel contre tout défaut de matériel et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat attestée par une copie du reçu. L'entière responsabilité de SAGEM et/ou ses concédants et la seule réparation que vous êtes en droit d'obtenir se borne au remplacement du CD-ROM ne répondant pas à la garantie limitée de SAGEM fixée dans la clause 6. Celui-ci devant être retourné à SAGEM ou à un représentant agréé de SAGEM avec une copie du reçu. SAGEM n'est pas tenu de remplacer un CD-ROM endommagé par un accident, par un dommage infligé ou par une mauvaise utilisation.

TOUTE RESPONSABILITE IMPLICITE DES DEFAUTS DE CD-ROM, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE LOYALE ET MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER, EST LIMITEE EN DUREE A QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS A COMPTER DE LA DATE DE LIVRAISON. CETTE GARANTE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX PARTICULIERS ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS EN AYEZ D'AUTRES QUI VARIENT SELON LES JURIDICTIONS.

6. Déni de garantie sur le Logiciel Vous reconnaissez et acceptez expressément que l'utilisation du Logiciel est à votre seul risque. Le Logiciel et sa documentation sont fournis "TELS QUELS" et sans garantie d'aucune sorte, et SAGEM et le ou les concédants de licence de SAGEM (pour les clauses 7 et 8, SAGEM et le ou les concédants de Licence de SAGEM seront collectivement désignés par "SAGEM") DENIENT EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE LOYALE

ET MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER. SAGEM NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LE LOGICIEL REpondront A VOS EXIGENCES OU QUE L'UTILISATION DU LOGICIEL SERA ININTERROMPUE OU SANS ERREUR, OU ENCORE QUE LES DEFAUTS DANS LE LOGICIEL SERONT CORRIGES. SAGEM NE GARANTIT RIEN ET N'AFFIRME RIEN SUR L'UTILISATION OU LES RESULTATS D'UTILISATION DU LOGICIEL OU DE SA DOCUMENTATION EN TERMES DE JUSTESSE, EXACTITUDE, FIABILITE OU AUTRE. AUCUN RENSEIGNEMENT OU CONSEIL, ORAL OU ECRIT, DONNE PAR SAGEM OU PAR UN REPRESENTANT AGREE DE SAGEM NE SAURAIT CONSTITUER UNE GARANTIE OU, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, AUGMENTER L'ETENDUE DE LA PRESENTE GARANTIE. AU CAS OU LE LOGICIEL S'AVERERAIT DEFECTUEUX, VOUS (ET NON PAS SAGEM OU UN REPRESENTANT AGREE DE SAGEM) SUPPORTEREZ LE COUT COMPLET DE TOUTES LES INTERVENTIONS, REPARATIONS OU CORRECTIONS NECESSAIRES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, IL EST POSSIBLE QUE L'EXCLUSION CI-DESSUS NE VOUS SOIT PAS APPLICABLE.

7. Limitation de responsabilité. EN AUCUN CAS, Y COMPRIS CELUI DE NEGLIGENCE, LA RESPONSABILITE DE SAGEM NE SAURAIT ETRE ENGAGEE POUR DES DOMMAGES FORTUITS, SPECIAUX OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITE D'UTILISER LE LOGICIEL OU SA DOCUMENTATION, MEME SI SAGEM OU UN REPRESENTANT AGREE DE SAGEM A ETE AVISE DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION DE LA GARANTIE POUR DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, IL EST POSSIBLE QUE L'EXCLUSION CI-DESSUS NE VOUS SOIT PAS APPLICABLE. En aucun cas, le dédommagement incombant à SAGEM pour tout dommage, perte ou cause d'action en justice (que ce soit dans le cadre d'un contrat, en cas d'acte non autorisé (y compris négligence) ou découlant d'autres causes) ne pourra dépasser le montant payé par vous pour le Logiciel.


8. Accord complet. Cette Licence constitue l'accord entier des parties en ce qui concerne l'utilisation du Logiciel et de sa documentation et remplace tout accord antérieur ou contemporain, écrit ou oral, en la matière. Aucun amendement ou changement de cette Licence ne sera contraignant s'il n'est pas fait par écrit et signé par un représentant dûment autorisé de SAGEM.

REEMPLACER LA CARTOUCHE DE TONER


Quand la cartouche de toner est vide, un message vous le signalant s'affiche sur l'écran. Remplacez la cartouche de toner comme indiqué ci-dessous.

L'appareil est livré sans cartouche. Suivez la même procédure pour installer la première cartouche, mais passez l'étape 4.


1 Ouvrez la porte frontale.




2 Abaissez le levier de verrouillage de la cartouche.




3 Tout en appuyant sur le bouton de verrouillage, sortez la cartouche de son logement.



4 Sortez la nouvelle cartouche de toner de son emballage et secouez-la horizontalement cinq ou six fois.




5 Insérez la nouvelle cartouche.




Poussez la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

6 Retirez délicatement la languette de protection.



7 Relevez le levier de verrouillage.



8 Refermez la porte frontale.

