



**CERAMIC PLAYER**

SWISS MADE



---

AFTER YEARS OF CAREFUL DESIGN  
AND CLOSE DEVELOPMENT WITH OUR  
TEAM, WE ARE PROUD TO DELIVER THE  
MOST LUXURIOUS WATCH THAT NIXON  
HAS TO OFFER.



---

EQUIPPED WITH A SELF WINDING SWISS ETA MOVEMENT, A CERAMIC WATCH CASE THAT IS WATER RESISTANT TO 100 METERS, A SAPPHIRE CRYSTAL, AND A FULL CERAMIC LINK BRACELET, THE CERAMIC PLAYER WILL MOST CERTAINLY STAND ALONE IN YOUR COLLECTION.



## MOVEMENT

---

The CERAMIC PLAYER is fitted with the Swiss ETA Caliber 2824. Energy for this self-winding mechanical movement is generated by an oscillating weight activated by the movements of your wrist.

Ever since the Huguenots found refuge in Geneva and incorporated into a watch guild in 1601, Switzerland has been known for its quality time pieces. This movement has been assembled, adorned, and adjusted by master watch makers in Switzerland, the birthplace of luxury watches.

The care, history and skill employed by these master watchmakers in assembling the movement of your watch are a guarantee of its reliability, and accuracy provided you follow the guidelines for the correct care and maintenance.

<b>FUNCTIONS:</b>	Hours, Minutes, sweeping second hand.
<b>WINDING:</b>	Automatic or Manual winding.
<b>JEWELS:</b>	25
<b>AUTONOMY:</b>	38 hours
<b>FREQUENCY:</b>	28,800 vibrations per hour
<b>ROTOR:</b>	Oscillating weight mounted on ball bearing:
<b>HAIRSPRING:</b>	Nivarox
<b>ANTI-SHOCK SYSTEM:</b>	Incabloc



## WINDING MECHANISM

---

This automatic movement is fitted with HOUR, MINUTE, and sweeping second hand. The crown has 2 operating positions:

- 1 NORMAL POSITION** (all the way in):  
This is the position that your watch should be in at all times it is being worn. The watch can be manually wound in this position.
- 2 TIME SET POSITION** (pulled out):  
This is the position that stops the second hand and where you can set the time down to the nearest minute.



## WATER RESISTANCY

---

Nixon guarantees the water-resistance of this watch to a rating of 100 Meters.

Before contacting any water it is critical that your crown is pushed in completely to ensure complete protection.

Please know that the water resistancy is attained using a series of seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistancy of your watch. These seals should be checked by Nixon or a certified watch repair shop at least once every two years to ensure the rated water resistancy.

Avoid wearing your watch in Saunas or Hot Tubs



## **BRACELET ADJUSTMENTS**

---

Your watch is fitted with a modular link system and BUTTERFLY CLASP. To ensure proper technique please take your watch to a certified watch repair shop to adjust the number of links in your band.



## CARE AND MAINTENANCE

---

If you need any service to your watch we strongly recommend that you send it back to Nixon or find an authorized jeweler that can help you with your maintenance. The individual Serial number that is on the back of your watch is your proof of authenticity. Keep this number in a safe place and track all maintenance in the back of this book.

**MOVEMENT SERVICE** We recommend that you get the movement of your watch checked by a certified watch repair shop every 5 years to ensure it is working properly and keeping time.

**SEAL SERVICE** We recommend that you get the seals of your watch checked by a certified watch repair shop every 2 years to ensure it's water resistance is maintained.

**TEMPERATURE** Do not expose your watch to extreme temperature.  
(over 60-C/140-F under -10 C or 14 F)

**ANTI SHOCK** Although the Ceramic player has an incabloc anti-shock system in the movement it is best to avoid large shocks.

**CLEANING** Rinse watch with soap and water after exposure to salt water or sand and dry with a soft cloth.



## NIXON LIMITED WARRANTY

---

This elite class watch is covered by a lifetime limited warranty on defects in materials and workmanship. If our technical services determine that the defective part or problem is a result of manufacturing, your watch will be repaired free of charge. After the first two years from the date of purchase, the labor cost of any repair or replacement will be charged to you whether or not the part is covered by the warranty. To benefit from this limited warranty, you must present the certificate at the back of this book signed and dated by the store where you purchased the watch and proof that all maintenance has been kept up. This can be tracked in the back of this book as well and you need to receive a stamp, date, and signature of all technicians that service your watch.

### **THIS WARRANTY DOES NOT COVER:**

Damage resulting from impact, accidents, mishandling, or abuse (dents, crushing, knocks or impacts).

Loss of water resistance after 24 months without proper and documented maintenance.

No implied warranties, including the warranties of merchantability and fitness shall apply to this product for any period beyond the terms of this written warranty. Nixon is not liable, under any circumstances for any incidental damages sustained in connection with this product. Any recovery may not be greater than the purchase price paid for this product.

Some countries and states, however, do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts or allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which you may vary from country to country and state to state.

**NORTH AMERICA**

**(760) 944-0900**

**EUROPE**

**+33 (0) 558435917**



---

DESPUES DE AÑOS DE DISEÑO Y DE INVESTIGACION CON NUESTRO EQUIPO, ESTAMOS ORGULLOSOS DE PROPONERLE EL RELOJ MAS SOFISTICADO Y LUJOSO DE LA COLECCIÓN NIXON.



## MOVIMIENTO

---

La Ceramic Player esta equipada de un movimiento ETA Caliber 2824. La energia del movimiento que se da cuerda automaticamente esta generado por un peso oscilando accionado por los movimientos de su muñeca.

Desde que los Huguenots encontraron refugio en Ginebra e incorporaron un gremio del reloj en 1601, Suiza es conocida por la calidad de sus piezas. Este movimiento ha sido montado, adornado, y ajustado por los principales fabricantes en Suiza, el lugar de nacimiento de los relojes de lujo.

El cuidado, la historia y la habilidad empleados por estos maestros relojeros en montar el movimiento de su reloj son una garantía de su fiabilidad, y de la exactitud proporcionada al seguir las pautas para el cuidado y el mantenimiento correctos.

<b>FUNCIONES:</b>	Horas, minutos, aguja segundos
<b>DAR CUERDA:</b>	automática o manualmente
<b>JOYAS:</b>	25
<b>AUTONOMÍA:</b>	38 horas
<b>FRECUENCIA:</b>	28.800 vibraciones por hora
<b>ROTOR:</b>	Peso oscilante montado en el rodamiento de bolitas.
<b>HAIRSPRING:</b>	Nivarox
<b>SISTEMA ANTI-CHOQUE:</b>	Incabloc

## DAR CUERDA AL MECANISMO

---

El movimiento automatico esta equipado de la hora y movimiento continuo de los segundos. La corona tiene 2 posiciones de funcionamiento:

- 1 POSICION NORMAL** Ésta es la posición de seguridad en la que su reloj debe estar siempre. El reloj se puede dañar manualmente en esta posición.
- 2 POSITION REGLAJE DE LA HORA** (sacar la corona): Ésta es la posición que para la mano de los segundos y donde se puede fijar la hora al minuto más cercano

## RESISTENCIA AL AGUA

---

Nixon garantiza la resistencia al agua de este reloj a un grado de 100 metros de profundidad.

Antes de entrar en contacto con el agua es imperativo que su corona esté atornillada hacia adentro totalmente para asegurarse una total protección.

Por favor no olvide que la resistencia al agua de su reloj se obtiene usando una serie de juntas que se deterioran en condiciones normales y reducirían la resistencia al agua de su reloj. Por eso estas juntas deben ser comprobadas por Nixon o por un relojero certificado al menos una vez cada dos años para mantener su nivel de resistencia al agua. rated water resistancy.

Evite llevar su reloj en Saunas

## REGLAJES DE LA CORREA

---

Su reloj se compone de un sistema modular de eslabones. Para asegurar una técnica apropiada llevar por favor su reloj a un taller de reparaciones certificado del reloj para ajustar el número de eslabones en su correa.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

---

Si necesita cualquier servicio-cuidado para su reloj recomendamos fuertemente que lo envíe de nuevo a Nixon o encontrar un joyero-relojero certificado que pueda ayudarle con su mantenimiento. El número de serie individual que está en la parte posterior de su reloj es su prueba de autenticidad. Mantenga este número un lugar seguro y siga todo el mantenimiento anotándolo en la parte final de este libro.

**EL MOVIMIENTO** Le recomendamos que haga verificar el movimiento de su reloj por un taller/relojero certificado cada 5 años para asegurarse un funcionamiento correcto y que la hora sea exacta siempre.

**LAS JUNTAS** Le recomendamos que haga verificar las juntas de su reloj por un taller/relojero certificado cada 2 años para asegurarse que la resistencia al agua de su reloj está mantenida.

**TEMPERATURA** No exponga su reloj a temperaturas extremas (por encima de 60-C/140-F o por debajo de -10 C or 14 F)

**ANTI CHOQUE** Aunque la Ceramic Player tenga un sistema antichoque Incabloc en el movimiento es mejor evitar fuertes choques.

**LIMPIEZA** Aclare el reloj con jabón y agua después de cada exposición al agua salada o arena y seque con un paño suave.

## GARANTIA LIMITADA NIXON

---

El reloj automatic tiene una garantia limitada que cubre los defectos de materiales y de mano de obra. Si nuestro servicio tecnico determina que el problema resulta de la fabricacion, su automatic sera reparado gratuitamente. Una vez los dos primeros años pasados despues de la fecha de compra, el coste de cualquier reparacion o reemplazo sera facturado – que la parte del reloj sea cubierto o no por la garantia. Para beneficiar de esta garantia limitada, tiene que presentar el certificado al dorso de esta cartilla con la fecha de compra y la firma de la tienda donde compró su reloj, y las inscripciones que prueban que los mantenimientos fueron hechos correctamente. Al dorso de esta cartilla puede tambien anotar el seguimiento de los mantenimientos, y cada relojero que reparó su reloj tiene que poner un sello, una fecha y firma.

### ESTA GARANTIA NO CUBRE:

26

Daños resultando de impactos, accidentes, mala utilización o abuso (choques, impactos...). La pérdida de resistencia al agua después de 24 meses sin un mantenimiento correcto, con las pruebas escritas (fechas, sello de los relojeros para el mantenimiento) ninguna garantía implícita, incluyendo las garantías de comercialidad y de capacidad, puede aplicarse a este producto, sea lo que sea el periodo, más allá de los términos de esta garantía escrita. Nixon no es responsable, en toda circunstancia, de cualquier daño accidental en el que el producto sería implicado. Toda compensación no puede superar el precio de compra pagado por este producto.

---

Sin embargo, varios países y estados no permiten la exclusión o limitación sobre cuánto tiempo una garantía implícita dura, o permiten la exclusión o limitación de daños menores, así como las limitaciones y exclusiones más abajo no se aplican a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, y puede también tener otros derechos que difieran de un país a otro, de estado en estado.

**AMERICA DEL NORTE (760) 944-0900**

**EUROPA +33 (0) 558435917**

27



---

NACH JAHREN DES DESIGNS UNDDER ENTWICKLUNG MIT UNSEREMTEAM, SIND WIR STOLZ, DIE HOCHENTWICKELTESTE UND BESTE UHR ZU LIEFERN, DIE NIXON ANZUBIETEN HAT.



## UHRWERK

---

Die Ceramic Player ist mit einem schweizer ETA Uhrwerk Kaliber 2824. ausgestattet. Die Energie fuer dieses sich selbst aufziehende Uhrwerk wird durch die schwingenden Bewegungen Deines Handgelenks erzeugt.

Seitdem die Huguenots im Jahre 1601 in Genf Zuflucht fanden und eine Innung gruendeten, ist die Schweiz bekannt fuer hochqualitative Zeiteisen. Das Uhrwerk wurde von schweizer Uhrmachermeistern, in der Geburtsstaette der Luxusuhren, zusammengesetzt, ausgerichtet und justiert.

Die Sorgfalt, ihre Geschichte und die Fertigkeiten die von diesen Uhrmachern eingesetzt werden um das Uhrwerk zusammenzusetzen ist Garant fuer Zuverlaessigkeit und Genauigkeit. Bitte beachte die Richlinien fuer Sorgfalt und Instandhaltung.

**FUNKTIONEN:**

Stunden, Minuten, fliessender Sekundenzeiger.

**AUFZIEHMECHANISMUS:**

Automatik oder Manuell

**JUWELEN:**

25

**SELBSTAENDIGE LAUFZEIT:**

38 Stunden

**FREQUENZ:**

28,800 vibrationen pro Stunde

**ROTOR:**

Oszillierendes Gewicht aus einem Kugellager montiert

**HAARFEDER:**

Nivarox

**ANTI-SHOCK SYSTEM:**

Incabloc



## AUFZIEHMECHANISMUS

---

Dieses Automatikuhrwerk ist mit Zeitanzeige und fließenden Sekundenzeiger ausgestattet. Die Krone hat 2 Funktionspositionen:

- 1 **NORMALE POSITION** (komplett eingeschoben): In dieser Position sollte die Uhr immer sein wenn sie getragen wird. Die Uhr kann in dieser Position manuell aufgezogen werden.
- 2 **ZEITEINSTELLUNGSPPOSITION** (rausgezogen): In dieser Position haelt der Sekundenzeiger an und die Zeit kann minutengenau eingestellt werden.

## WASSERABBILDUNG

---

Nixon garrantiert auf diese Uhr eine Wasserdichtheit bis 100 Meter.

Bevor die Uhr mit Wasser in Beruehrung kommt muss, zum vollen Schutz, unbedingt die Krone ganz reingedrueckt sein.

Bitte beachte das die Wasserdichtheit durch eine Reihe von Dichtungsringen bedingt ist, die unter normalen Bedingungen abnutzen bzw poroes werden und damit die Wasserdichtheit reduzieren. Um die Funktion der Dichtungsringe sicherzustellen, sollten diese von Nixon oder einem eingetragenen Uhrmacher spaetestens alle 2 Jahre kontrolliert werden.

Trage die Uhr nicht in der Sauna oder Dampfbaedern

## BANDEINSTELLUNG

---

Deine Uhr ist mit einem Modular-Verbindungs-System. Um das korrekte Einbauen zu gewährleisten suche bitte einen eingetragenen Uhrmacher auf um die Anzahl der Verbindungs-Module zu verändern.

## PFLEGE & WARTUNG

---

Wenn Du einen Service fuer Deine Uhr brauchst empfehlen wir sehr dies von Nixon oder von einem eingetragenen Juwelier durchfuehren zu lassen. Die individuelle Seriennummer auf der Gehaeuserueckseite ist der Beweis der Echtheit. Bitte bewahre das Servicebuch und die Seriennummer an einem sicheren Platz auf und trage alle Servicevorgaenge ein.

**UHRWERK SERVICE** Fuer die einwandfreie Funktion des Uhrwerks empfehlen wir das Uhrwerk Deiner Uhr alle 5 Jahre von einem eingetragenen Uhrmacher ueberpruefen zu lassen.

**SERVICE DER DICHTUNGEN** Damit die Wasserdichtheit gewaehrleistet bleibt empfehlen wir die Dichtungen Deiner Uhr alle 2 Jahre von einem eingetragenen Uhrmacher ueberpruefen zu lassen.

**TEMPERATUR** Setze Deine Uhr keinen extremen Temperaturen aus (ueber 60°C/140°F oder unter -10°C/14°F)

**ANTI ERSCHUETTERUNG** Obwohl die Ceramic Player ein Anti Erschuetterungssystem hat, ist es am Besten grosse Erschuetterungen zu vermeiden.

**SAEUBERN** Spuele die Uhr nachdem sie Salzwasser oder Sand ausgesetzt war mit Seife und Wasser ab und trockne sie mit einem weichen Tuch.

## NIXON BEGRENZTE GARANTIE

---

Die Automatic hat eine begrenzte Garantie auf Defekte in den Materialien und in der Kunstfertigkeit. Wenn unsere technischen Mitarbeiter feststellen, daß das defekte Teil oder das Problem ein Resultat der Herstellung ist, wird Deine Automatic kostenlos repariert. Nachdem Zeitraum von 2 Jahren nach dem Erwerb, werden die Arbeitskosten jeder möglicher Reparatur oder der Wiedereinbau von Ersatzteilen zu Deinen Kosten gehen, auch wenn das Ersatzteil der Garantie unterlag. Um von dieser begrenzten Garantie zu profitieren, mußt Du die Bescheinigung auf der Rückseite des Begleitbuches ueber den Kauf und die Wartung Deiner Uhr vorweisen. Die Rueckseite des Begleitbuches ist dafuer da, alle Wartung durch einen Stempel, eine Unterschrift und ein Datum des jeweiligen Shops zu dokumentieren.

### DIE GARANTIE BEINHALTET NICHT:

Die Beschädigung der Uhr durch Unfällen, Mißhandlung oder Mißbrauch (Zerquetschen, Klopfen oder Schläge) - Verlust der Wasserbeständigkeit nach 24 Monaten ohne korrekt dokumentierte Wartung. Keine implizierte Garantie, einschliesslich der Garantie der Marktgängigkeit und der Eignung, treffen auf dieses Produkt ueber der gesetzlichen Garantie hinaus zu. Nixon ist unter keinen Umständen verantwortlich fuer Unfaelle, die im Zusammenhang mit diesem Produkt stehen. Bei einem eventuellen Totalschaden muessen die Reparationskosten nicht unbedingt niedriger sein als der tatsaechliche Kaufpreis.

Einige Länder und Staaten jedoch erlauben nicht den Ausschluß oder die Beschränkung einer implizierten Garantie oder den Ausschluß oder die Beschränkung der beiläufigen Folgeschadens. In dem Fall können die oben genannten Beschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie angewandt werden. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte, jedoch können Sie andere Rechte haben, die von Land zu Land und Staat zu Staat schwanken.

**NORTH AMERICA**

**(760) 944-0900**

**EUROPE**

**+33 (0) 558435917**



---

APRÈS DES ANNÉES DE DESIGN ET DE DÉVELOPPEMENT, EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC NOTRE TEAM, NOUS SOMMES FIER DE PRESENTER LA PLUS AVANCÉE ET SOPHISTIQUÉE DES MONTRES DE LUXE DE LA GAMME NIXON PROPOSE.



## MOUVEMENT

---

La Ceramic Player est munie du mouvement Suisse ETA Calibre 2824. L'énergie pour ce mouvement qui se remonte tout seul est générée par l'oscillation de poids, activée par les mouvements du poignet.

Depuis que les Huguenots ont trouvé refuge à Genève et se sont associés en 1601. La Suisse est reconnue pour la qualité de ses montres. Ce mouvement a été assemblé, orné et ajusté par les maîtres horlogers de Suisse, le berceau des montres de luxe.

La rigueur, l'histoire et les compétences mis en oeuvre par ces maîtres horlogers dans l'assemblage du mouvement de votre montre, sont la garantie de sa fiabilité et de sa précision. Suivez les instructions pour un entretien optimal.

<b>FONCTIONS:</b>	Heures, Minutes, trotteuse continue
<b>REMONTAGE:</b>	Automatique ou manuel
<b>RUBIS:</b>	25
<b>AUTONOMY:</b>	38 heures
<b>FRÉQUENCE:</b>	28 800 vibrations par heure
<b>ROTOR:</b>	Masse oscillante montée sur roulement à billes
<b>HAIRSPRING:</b>	Nivarox
<b>SYSTÈME ANTI-CHOC:</b>	Incabloc

## LE MÉCANISME DE REMONTAGE

---

La Ceramic Player dispose des heures/minutes et d'une trotteuse continue. La couronne se:

- 1 POSITION NORMALE** (revissée au maximum). C'est dans cette position, complètement revissée et sécurisée, que la Ceramic Player doit se trouver dès lors qu'on la porte. La montre peut être manuellement remontée dans cette position.
- 2 POSITION RÉGLAGE DE L'HEURE** (Sortie en position de réglage de l'heure). Tirez la couronne au maximum pour arrêter l'aiguille des secondes et régler l'heure à la minute la plus proche.

## L'ÉTANCHÉITÉ

---

Nixon garantit l'étanchéité de votre montre jusqu'à 100 mètres. Avant tout contact avec l'eau.

Il est indispensable que votre couronne soit complètement poussée au maximum pour assurer une protection optimale.

Veillez noter que l'étanchéité est obtenue par une série de joints qui se détérioreront dans des conditions normale, réduisant peu à peu le niveau d'étanchéité de votre montre. Ces joints doivent être vérifiés par Nixon ou un horloger certifié, au moins une fois tous les deux (2) ans, afin de maintenir le niveau d'étanchéité initial.

Évitez de porter votre Ceramic Player dans un bain chaud ou sauna.

## AJUSTEMENTS DU BRACELET

---

La Ceramic Player dispose d'un bracelet avec un système de maillons modulaires. Pour vous assurer du meilleur service technique, confiez votre montre à un horloger certifié pour ajuster le nombre de maillons de votre bracelet.

## ENTRETIEN

---

Pour toute intervention sur votre Ceramic Player, nous vous recommandons vivement de nous la renvoyer ou de trouver un horloger certifié qui puisse vous en assurer la maintenance. Le numéro individuel, inscrit au dos de votre montre, constitue la preuve de son authenticité. Conservez précieusement ce numéro au dos de cette notice.

**MOUVEMENT** Nous vous recommandons de faire vérifier par un horloger certifié tous les cinq (5) ans pour vous assurer de son bon fonctionnement et de sa précision.

**JOINTS** Nous vous recommandons de faire vérifier les joints de votre montre par un horloger certifié tous les deux (2) ans pour vous assurer que votre montre reste étanche à l'eau (100m)

**TEMPÉRATURE** N'exposez pas votre montre à des températures extrêmes (plus de 60-C ou 140-F, moins de -10-C ou 14—F).

**ANTI-CHOC** Bien que le mouvement de la Ceramic Player, dispose d'un système anti-choc Incabloc, il est préférable d'éviter les chocs importants.

**NETTOYAGE** Rincez la montre à l'eau et au savon après toute exposition à l'eau salée ou au sable et séchez avec un chiffon doux.

## GARANTIE NIXON

---

La montre Automatic est garantie sur les défauts de matériaux et d'assemblage. Si nos services techniques déterminent que la pièce défectueuse ou le problème est le résultat d'une mauvaise fabrication, votre Automatic sera réparée gratuitement. • Après une période de 2ans suivant la date d'achat, le coût d'intervention de tous remplacement ou réparation vous sera facturé, que la pièce soit couverte ou non par la garantie. • Pour bénéficier de cette garantie, vous devrez présenter le certificat figurant au dos de cette notice, signé et daté par le magasin où vous avez acheté la montre et prouver que l'entretien a bien été effectué. Ceci peut faire l'objet d'un suivi également au dos de cette notice, en faisant apposer les tampons des techniciens qui seront intervenus sur votre montre.

### CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS:

les dommages résultants d'impacts, accidents, mauvais traitements et abus (enfouissements, coups, rayures ou impacts). la perte d'étanchéité après 24 mois sans entretien correct et prouvé.

Aucune garantie, y compris les garanties marchandes et d'adaptabilité, ne sera appliquée à ce produit pour toute période au-delà des termes de cette garantie écrite. Nixon ne saurait, en aucune circonstance, être tenu pour responsable de quelque dommage accidentel impliquant ce produit. Tout dédommagement ne saurait excéder le prix auquel ce produit aura été acheté.

## ENTRETIEN

---

Certains pays ou états, cependant, ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de la durée de la garantie ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus ne vous seront pas appliquées. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir également d'autres droits en fonction des pays ou des états.

**ETATS-UNIS**

**00 1 760 944 0900**

**EUROPE**

**00 33 (0) 5 58 43 59 17**





---

長年に渡りデザインを構成し、ついに開発されたのがこの最も洗練された、最上級のLuxury watchです。



## (ムーブメント)

---

The Ceramic PlayerはSwiss ETA Caliber 28 ムーブメントを搭載。このメカニカルムーブメントは着けている人の手首の動きを原動力として動いています。この素晴らしい機能はスイスの時計作りのプロフェッショナルにより組み立てられ、そして調節されています。この事により、この時計が高性能である事は証明されます。ただし、取扱説明書に従った正常な使用をした上でのみ、その性能と信頼性は保証されます。

機能：

時間、分、スウィーピングセカンドハンド

Winding：(巻き方)自動又は手動

ジュエル：(石)25

自動持続時間：38時間

周波数：28,800バイブレーション/時

## (メカニズム)

---

オートマチックムーブメントには時間/分/秒の針（スウィーピングハンド）があります。またクラウンは2つのポジションに分かれます。

1-通常の位置は（最後まで閉まっている状態）ふだん身に着ける場合の位置となります。

2-時間設定ポジション:クラウンを引くと時間設定のポジションとなります。クラウンを引いて一番近い時間に合わせます。

52

## 100メートル耐水機能

---

The Ceramic Playerは100メートルの耐水性を保証します。

水に入る前は、クラウンがしっかりと元の位置に戻っていることを確認して下さい。

The Ceramic Playerはさまざま密封栓によって時計が水から守られているということ、そしてこの栓が古くなると時計の耐水性も低くなってしまふ事を理解してください。

この栓はニクソンカスタマーサービス又は時計修理屋にて2年に一度点検を行なってください。

サウナや入浴時には使用しないでください。

53

## ベルトの調整

---

The Ceramic Playerはモジュール式リンクシステムとマイクロアジャストバックルが付いています。ベルトの調整はお近くの時計修理店等で行なってください。

## (ケア&メンテナンス)

---

もし何か問題がある場合はニクソンカスタマーサービスへ連絡するか(03-5748-3120)、またはお近くの時計修理店へ持っていく事をお勧めします。時計の裏側に書かれているID番号は時計のIDカードと一致し、本物である事を証明します。この番号(IDカード)はメンテナンスを管理するために安全な場所へ保管してください。

■ムーブメントに関して:5年に一度、ニクソンカスタマーサービス又は、時計修理店にての機能の点検を行なう事をお勧めします。

■耐水性の点検に関して:2年に一度、ニクソンカスタマーサービスまたは、時計修理店にての耐水性のチェックを行なう事をお勧めします。

■アンチショックに関して:この時計はインカブロック耐震性システム付きですが、激しい衝撃は避けてください。

海水や砂に触れた場合は石鹼と水で洗い流し、柔らかい布で拭いてください。

## (リミテッドワランティー)

---

NIXONはAutomaticの欠陥商品に対して制限付きの保証を提供しています。当社のテクニカルサービスが製造に原因があると判断した場合、その欠陥商品は無料で修理します。

購入2年後に発覚した欠陥に関してはその部分が保証されていても、修理費又は交換費を請求します。

- 56 この保証を有効にするためにはショップのサイン、そして購入日の記入してある証明書そしてメンテナンスを行った証拠(記録)を見せる必要があります。これは本説明書の裏に記録することができ、修理を行った人のサインと行った日付を記入する必要があります。この保証に次のものは含まれません：  
u 衝撃、事故、又は不適切な扱いが原

---

一切適応されません。  
意図的な損傷についてNixonは一切責任を負いません。修理又は交換にかかる費用は商品の値段よりも高くなることはありません。

日本国内/(株)ワイティーエス  
03(6415)6818



## SERVICE

---

To validate your warranty you are required to track your service to show you have done your part to keep your watch in top working order. Use these pages to track your service or track them online at

**[WWW.NIXONNOW.COM/ELITECLASS](http://WWW.NIXONNOW.COM/ELITECLASS)**

Be sure each page is filled out in full.

## 1<sup>ST</sup> SERVICE RECORD

---

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

-----

-----

-----

60

## 2<sup>ND</sup> SERVICE RECORD

---

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

-----

-----

-----

61

### 3<sup>RD</sup> SERVICE RECORD

---

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

-----

-----

-----

### 4<sup>TH</sup> SERVICE RECORD

---

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

-----

-----

-----



## 5<sup>TH</sup> SERVICE RECORD

---

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

-----

-----

-----

64

## 6<sup>TH</sup> SERVICE RECORD

---

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

-----

-----

-----

65

## 7<sup>TH</sup> SERVICE RECORD

---

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

-----

-----

-----

66

## 8<sup>TH</sup> SERVICE RECORD

---

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

-----

-----

-----

67

## 9<sup>TH</sup> SERVICE RECORD

---

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

-----

-----

-----

68

## 10<sup>TH</sup> SERVICE RECORD

---

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

-----

-----

-----

69

## 11<sup>TH</sup> SERVICE RECORD

---

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

-----

-----

-----

70

## 12<sup>TH</sup> SERVICE RECORD

---

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

-----

-----

-----

71





REGISTER YOUR ELITE CLASS WATCH ONLINE  
[NIXONNOW.COM/ELITECLASS](https://www.nixonnow.com/eliteclass)

## PROOF OF PURCHASE

---

OWNER'S NAME:

SERIAL NUMBER:

DATE OF PURCHASE:

DEALER NAME:

-----

-----

DEALER STAMP