

La sangle d'ancrage



Lorsque le siège est orienté vers l'avant, il faut également l'attacher à l'aide d'une sangle. Cette sangle fixe l'arrière du siège d'auto à un point d'ancrage du véhicule. Elle empêche le siège de basculer vers l'avant en cas d'arrêt soudain ou de collision. Si vous n'attachez pas la sangle, la tête de l'enfant pourrait pencher dangereusement vers l'avant.

Tous les véhicules de tourisme fabriqués après le 1er septembre 1999, y compris les véhicules utilitaires légers et les VUS fabriqués après le 1er septembre 2000, sont munis de points d'ancrage. Vérifiez le manuel d'utilisation de votre véhicule ou informez-vous auprès de votre concessionnaire pour connaître l'emplacement de ces points d'ancrage.

Quand vous serrez la sangle d'ancrage, assurez-vous que le siège est bien appuyé sur le dossier du véhicule ou sur l'appuie-tête fixe, s'il y en a un. Si votre véhicule est équipé d'un appuie-tête ajustable, le point d'ancrage se trouve généralement en dessous. Consultez le manuel d'utilisation de votre véhicule à cet effet. La sangle d'ancrage doit être bien tendue. Pour vérifier que le siège d'auto est bien fixé, tirez la partie supérieure vers l'avant. Le siège d'auto ne devrait pas s'avancer de plus de 2,5 cm (1 po).

Prêt pour le siège d'appoint? Un siège d'auto orienté vers l'avant ne convient plus lorsque l'enfant a atteint une taille **ou** un poids supérieur aux limites spécifiées par le fabricant. S'il pèse 18 kg (40 lb), un siège d'appoint est tout indiqué. Il est toutefois plus sécuritaire d'attacher l'enfant au moyen d'un harnais à 5 points d'appui aussi longtemps que possible. De nombreux nouveaux modèles de sièges d'auto permettent d'attacher des enfants d'un maximum de 30 kg (65 lb).

Si le haut des oreilles de l'enfant dépasse la partie supérieure du dossier du siège **ou** si le harnais traverse son siège sous ses épaules, il faut le changer de siège, peu importe le poids de l'enfant. S'il ne pèse pas encore 18 kg, il faut utiliser un siège d'auto pour enfants ou un siège d'appoint adéquat pour sa taille.




Un siège d'auto pour enfants qui fait également office de siège d'appoint est à la fois un siège pour enfants orienté vers l'avant du véhicule et un siège d'appoint muni d'un dossier élevé. Selon le modèle, ce type de siège est utilisé comme siège d'auto avec un harnais jusqu'à ce que l'enfant ait atteint un poids de 18 à 30 kg (40 à 65 lb) ou la taille de 101 à 132 cm (40 à 52 po). Il peut ensuite servir de siège d'appoint lorsqu'on l'utilise avec la ceinture à trois points du véhicule.




Association pour la sécurité des enfants

Sièges d'auto multi-phase



Siège d'auto transformable
(bébé/enfant)



Siège 3 en 1
(bébé/enfant/siège d'appoint)

Pour obtenir de plus amples renseignements,
rendez-vous sur le site Web

www.securitedesenfants.ca



Sièges transformables



Sièges 3 en 1

Les sièges d'auto transformables peuvent être orientés à la fois vers l'avant et vers l'arrière du véhicule. Nqts wku'upv'qtgpp'v'u'xgtu'mcttlé tg" f w'x'j lewrg. 'ku'upv'cf cr v' u'cwz "gphcpw'f'wp'r qkf u'o czlo wo "fg"35.8"«" 42"mi "52"«'67"nd+ "gp'hqpe'wqp" f'w'o qf ³rg0Quand ils sont orientés vers l'avant, ils peuvent accueillir des enfants de maximum 18 à 30 kg (40 à 65 lb) et de 101 à 132 cm (40 à 52 po), selon les modèles.

Tout comme les sièges transformables, les sièges 3 en 1, qui sont des sièges pour bébés et enfants, peuvent être orientés à la fois vers l'avant et vers l'arrière du véhicule. Ils peuvent également faire office de siège d'appoint pour les enfants de 18 à 36-54,4 kg (40 à 80-120 lb).

Il est plus sécuritaire de les orienter vers l'arrière du véhicule le plus longtemps possible. L'American Academy of Pediatrics recommande d'orienter ces sièges vers l'arrière jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de deux ans ou le poids maximal spécifié par le fabricant ou jusqu'à ce que sa tête se situe à 2,5 cm (1 po) de l'extrémité du siège.

L'utilisation d'un siège d'auto comporte deux étapes importantes :

- ☉ installer correctement le siège dans le véhicule
- ☉ attacher correctement l'enfant dans son siège

Suivez toujours les instructions fournies par le fabricant de votre siège et de votre véhicule.

Attacher l'enfant dans son siège

Avant d'installer l'enfant dans son siège, il faut toujours vérifier les pièces métalliques et de plastique du siège, car celles-ci peuvent devenir brûlantes par temps chaud. Votre enfant doit être bien appuyé contre le dossier de son siège, du bas du dos jusqu'au cou.




Orienté vers l'arrière

Dans un siège **orienté vers l'arrière**, les sangles du harnais doivent traverser le dossier du siège au niveau ou juste au-dessous des épaules de l'enfant. Si le harnais d'un siège transformable ou 3 en 1 se trouve au-dessus des épaules de l'enfant quand il est dans sa position la plus basse, il ne faut pas utiliser le siège.

Il serait alors préférable d'utiliser un siège d'auto pour bébés jusqu'à ce que l'enfant ait atteint la taille recommandée.

Dans un siège **orienté vers l'avant**, le harnais doit être à la hauteur ou juste au-dessus des épaules de votre enfant.

Les sangles du harnais doivent reposer bien à plat sur le corps du bébé, car toute torsion ou pli dans le harnais aura pour effet de concentrer les forces de l'impact sur son corps en cas d'accident. Les sangles du harnais doivent être très bien ajustées. Pour vérifier qu'elles le sont, il faut mesurer un jeu équivalant à l'épaisseur d'un doigt entre le harnais et la poitrine de votre enfant.



Les sièges d'auto sont munis d'une pince de poitrine servant à maintenir les sangles du harnais bien en place sur les épaules de l'enfant. Cette pince doit être placée au niveau de ses aisselles. Consultez les directives du fabricant pour attacher votre enfant correctement.

Installer le siège dans le véhicule




La banquette arrière est l'endroit le plus sécuritaire. Privilégiez la place centrale, car elle est la plus éloignée de tout point d'impact. Un siège d'auto pour enfants peut être utilisé uniquement sur un siège orienté vers l'avant du véhicule.

Un siège d'auto ne doit **jamais** être installé sur un siège avant doté d'un coussin de sécurité gonflable activé. Les enfants de moins de 12 ans sont plus en sécurité sur la banquette arrière du véhicule. Pour désactiver les coussins de sécurité gonflables latéraux, suivez les instructions du fabricant de votre véhicule.



Si vous orientez votre siège pour bébé vers l'arrière du véhicule, vérifiez l'angle d'inclinaison indiqué dans les directives du fabricant. Quand le siège est orienté vers l'avant, assurez-vous de le redresser complètement (ou de l'incliner en suivant les directives du fabricant).



Orienté vers l'avant

Les sièges d'auto transformables et les sièges 3 en 1 se fixent différemment à la banquette selon qu'ils sont orientés vers l'arrière ou vers l'avant. Suivez les directives du fabricant du siège d'auto pour connaître la position correcte de la ceinture.

Orienté vers l'arrière

Consultez le manuel d'utilisation du véhicule pour connaître la façon adquate de fixer un siège d'auto transformable ou 3 en 1 à l'aide des ceintures de sécurité ou du système d'ancrage universel. Sur certains modèles de véhicule plus anciens, il est nécessaire d'ajouter un dispositif de verrouillage à la ceinture sans-abdominale et le baudrier pour éviter que celle-ci ne se relâche.



Appliquez une pression sur le siège d'auto avec le genou de façon à ce qu'il s'enfonce dans la banquette de l'auto et serrez la ceinture de sécurité jusqu'à ce que le siège ne puisse se déplacer de plus de 2,5 cm (1 po), vers l'avant ou vers les côtés, à l'endroit où est fixée la ceinture de sécurité. Quand le siège est orienté vers l'arrière, il est normal de pouvoir soulever le siège vers l'arrière du véhicule ou de le faire pivoter de gauche à droite.