



www.scott-sports.com

All rights reserved © 2014 SCOTT Sports SA
SCOTT Sports SA | 17 Route du Crochet | 1762 Givisiez | Switzerland

Distribution: SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D Zone C1, Rue Du Kiell 60 | 6790 Aubange | Belgium

V4.3/19012015

SCOTT WALKER

BIKE OWNER'S MANUAL 2015





www.scott-sports.com

Pour commencer nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau SCOTT Walker!

Nous sommes certains que le Walker saura vous satisfaire au-delà de vos espérances en termes de qualité, performance et confort d'utilisation.

Nous vous recommandons fortement de prendre le temps de lire ce manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec ce nouveau jouet. Veuillez aussi prendre le temps de vous assurer que votre enfant comprend les informations de sécurité contenues dans ce manuel.

CONTENU

Introduction Générale	04
Sécurité	04
Avant l'Utilisation	05
Avant Chaque Utilisation	05
Entretien	06
Instructions de Nettoyage	07
Pièces Détachées	07
Garantie	08

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Veillez-vous assurer que votre SCOTT Walker a été assemblé en intégralité par un revendeur SCOTT autorisé.

Ceci est très important afin d'assurer un niveau de performance et de sécurité optimum.

Ce SCOTT Walker est conforme au Standard Européen : EN 71.

SÉCURITÉ

ASSUREZ-VOUS QUE L'UTILISATEUR PORTE UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION LORS DE L'UTILISATION. NE PAS UTILISER CE JOUET EN CIRCULATION ROUTIÈRE !

L'âge minimum d'un enfant pouvant utiliser le SCOTT Walker est **1 an**.

Le poids maximum de l'utilisateur du SCOTT Walker est **25kg/55lbs**.

Votre enfant doit être surveillé en permanence lorsqu'il utilise le SCOTT Walker.

Il est de votre responsabilité d'informer votre enfant sur la bonne utilisation de son SCOTT Walker ainsi que sur les dangers possibles liés à son utilisation.

Ce SCOTT Walker doit être utilisé avec précaution sachant qu'il nécessite une certaine maîtrise afin d'éviter d'éventuelles chutes ou collisions qui pourraient causer des dommages à l'utilisateur ou à des objets ou personnes tiers.

Le SCOTT Walker ne devrait être utilisé que dans une aire de jeux ou un dans un environnement sécurisé similaire.

N'utilisez pas le SCOTT Walker dans la circulation, sur des routes publiques, près d'escaliers, de pentes raides ou de zone d'eau (piscines, étangs, rivières, lacs, etc)

Veillez-vous assurer que votre enfant porte des vêtements le rendant particulièrement visibles (couleurs vives, détails réfléchissant, etc) et des chaussures protégeant les pieds et les orteils.

Des gants ainsi que des protections de coudes et genoux seront très utiles afin d'éviter d'éventuels coups ou blessures.

Le meilleur moyen d'éviter une blessure à la tête est de porter un casque dont la taille convient parfaitement à l'utilisateur.

Le casque devrait être conforme au standard de sécurité EN1078 et porter un label CE ou être au minimum en accord avec les standard de sécurité nationaux de votre pays. Choisir des couleurs vives aidera aussi à améliorer la visibilité et la sécurité de l'utilisateur. Porter ce genre de casque est bien sur nécessaire pour tout cycliste ou enfant utilisant un vélo ou un SCOTT Walker.

De plus le meilleur moyen d'instruire votre enfant est de lui montrer l'exemple. Veillez donc à bien suivre ces règles de sécurité de base vous-même et amusez-vous !

AVANT L'UTILISATION

Assurez-vous que la hauteur de selle est ajustée de façon à ce que votre enfant ait les 2 pieds qui touchent le sol lorsqu'il est assis sur la selle

La hauteur de selle peut être ajustée avec une clef Allen de 5mm en suivant les instructions suivantes:

1. Desserrez le serrage de tige de selle en tournant la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Ajustez la hauteur de selle en fonction de votre besoin (montez ou descendez la selle)
3. Alignez la selle avec le cadre
4. Resserrez le serrage de selle en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre en respectant le couple de serrage maximum de 5Nm/44 in/lbs

Veillez toujours respecter la hauteur d'insertion minimum de la tige de selle dans le cadre, ne pas respecter cela peut conduire à un mauvais serrage de la tige de selle dans le cadre et peut être la cause d'un accident lors de l'utilisation.

Assurez-vous que votre enfant puisse atteindre le guidon facilement.

La hauteur de l'ensemble guidon/potence doit être ajustée afin que l'enfant puisse atteindre le guidon facilement en étant assis sur la selle les pieds au sol.

La hauteur de l'ensemble guidon/potence peut être ajustée en utilisant une clef plate de 13mm et en suivant ces instructions:

1. Dévissez la vis de la potence en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
2. Ajustez l'ensemble Guidon/Potence à la hauteur qui convient
3. Alignez l'ensemble avec la roue avant
4. Resserrez la vis de potence en tournant le sens des aiguilles d'une montre en respectant le couple de serrage maximum de 10Nm/88 in/lbs

Veillez à toujours respecter l'insertion minimum de la potence dans le cadre comme indiqué sur la potence afin d'être sûr que la potence ne puisse se desserrer d'elle-même et être la cause d'un éventuel accident.

AVANT CHAQUE UTILISATION

Le code de la route demande que chaque utilisateur contrôle le bon fonctionnement des organes de sécurité.

Ainsi, avant chaque utilisation, contrôlez la pression des pneus (indiquées sur les flancs de chaque pneu) et assurez-vous que les écrous de fixation des roues sont serrés correctement.

ENTRETIEN

En plus des contrôles de sécurité, veuillez contrôler régulièrement votre SCOTT Walker en suivant la liste de contrôle suivante.

Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter votre revendeur SCOTT afin d'éviter des dommages ou blessures potentielles et vous assurer que votre SCOTT Walker reste en bon état de fonctionnement et amusant à utiliser.

Check list d'entretien:

COMPOSANT	DESCRIPTION	OK
Contrôle visuel général	Pas de dommage apparent sur les composants. Remplacez-les si nécessaire. Chaque vis et écrous doivent être serrés en respectant les couples de serrage recommandés.	
Ensemble Selle/ tige de selle	Contrôle de l'insertion minimum de la tige de selle (min 55mm !) Selle serrée sur la tige de selle Tige de selle serrée dans le cadre	
Ensemble guidon/ potence	Jeu dans le jeu de direction, si nécessaire à réajuster. Contrôle de l'insertion minimum (min 65mm !) Potence serrée sur le pivot de la fourche Guidon serré sur la potence Poignées bien fixées sur le guidon Guidon facile à atteindre	
Pneus	Crampons OK Pression des pneus en accord avec les recommandations du fabricant (indiqué sur les flancs du pneu)	
Roues	Tension des rayons OK et égale Écrous/serrage rapide serrés	
Réfecteurs	Bien fixés et ajustés Propres et sans fissures	

Couple de serrage pour le SCOTT Walker:

COMPOSANT	VIS D'ASSEMBLAGE	MAX. TORQUE
Potence	M5	5.6-7.8 Nm
	M6	9.8-13.7 Nm
Tige de selle / selle	M4	2.8-3.9 Nm
	M5	5.6-7.8 Nm
	M6	9.8-13.7 Nm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nous recommandons un nettoyage périodique afin de conserver votre SCOTT Walker en bon état de fonctionnement.

En faisant cela, vous conservez aussi la valeur de votre SCOTT Walker et aidez à le préserver contre la rouille ou autres agressions.

- Lavez-le en utilisant une brosse souple, de l'eau et un linge souple. N'utilisez pas de système de lavage haute pression car cela peut endommager les roulements, la peinture ainsi que les autocollants.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs.
- Réparez chaque dommage aussi tôt que possible.
- Graissez ou huilez les pièces métalliques, en particulier durant les mois d'hiver.

Veuillez utiliser des produits de nettoyage biodégradables et des produits dégraissant qui sont disponibles chez votre revendeur SCOTT.

PIÈCES DÉTACHÉES

Lorsque vous achetez des pièces détachées, nous vous recommandons fortement d'aller chez votre revendeur SCOTT car il sera le mieux placé pour vous conseiller les pièces compatibles avec votre SCOTT Walker.

De cette façon, vous éviterez d'utiliser des pièces non adéquates ou mal montées sur votre SCOTT Walker ce qui pourrait mener à un dommage du SCOTT Walker ou de son utilisateur.

GARANTIE

Qu'est-ce qui est couvert? La présente garantie couvre les défauts matériels et de fabrication, au moment du transfert des risques, des cadres, bras oscillants et fourches (à condition qu'il s'agisse d'une fourche SCOTT) de vélos SCOTT vendus entièrement montés par SCOTT ou un revendeur SCOTT agréé (« Produit »).

Combien de temps dure cette couverture? La présente garantie volontaire du producteur est limitée à cinq ans pour les cadres et bras oscillants, respectivement deux ans pour les fourches, à partir de la date d'achat du Produit et est limitée au premier acquéreur du Produit. Le transfert du Produit du premier acquéreur à toute autre personne met fin à la présente garantie.

La garantie de cinq ans pour les cadres et bras oscillants n'est accordée que si un service a été effectué une fois par an conformément au guide de révision du manuel. Le service annuel doit être confirmé par timbre et signature. Si un tel service annuel n'a pas été effectué la garantie de cinq ans pour le cadre sera réduite à trois ans. Les coûts d'entretien et de révision sont à la charge du propriétaire du Produit.

Sur les Gambler, Voltage Fr et Volt-X la période de garantie est limitée à deux ans.

Les Produits réparés ou remplacés sont couverts pour le solde de la période de garantie d'origine et sont soumis aux conditions de la garantie d'origine, dans la mesure où la loi l'autorise.

Par la présente, SCOTT accorde une garantie volontaire du producteur au niveau mondial. Dans la mesure où la loi l'autorise et à moins qu'une durée plus courte ne soit stipulée par la loi, toute garantie légale est limitée dans sa durée à un maximum de cinq, respectivement deux ans à partir de la date d'achat du Produit et est limitée au premier acquéreur du Produit.

Que fera SCOTT? SCOTT remplacera par un produit de même nature et même niveau de qualité ou réparera tout Produit défectueux, ou vous remboursera le prix d'achat (conformément à la quittance d'achat du Produit), au choix de SCOTT. Vous devrez payer les frais liés au remplacement de toute pièce non défectueuse. Dans un tel cas, vous serez averti de l'opportunité de remplacer des parties non défectueuses, afin que vous puissiez autoriser ces dépenses.

Qu'est-ce que la présente garantie ne couvre pas? La présente garantie ne couvre pas les défauts qui n'existaient pas au moment du transfert des risques. La présente garantie ne couvre pas les Produits destinés à la location. La présente garantie ne couvre pas les achats de vélos non entièrement montés. La présente garantie ne couvre pas des défauts causés par l'usure normale (une liste détaillée des pièces d'usure figure dans le manuel), accident, négligence, manipulation non conforme, abus, utilisation non conventionnelle, force majeure, montage non conforme, non-respect des recommandations de maintenance et entretien, services ou réparations non conformes ou incorrectement réalisés par une personne autre qu'un revendeur SCOTT agréé, utilisation de pièces ou outils non conformes avec le Produit, ainsi que toute modification au niveau de la construction d'origine ou de l'équipement du Produit. Tous les Produits sont accompagnés d'un manuel; veuillez soigneusement suivre les instructions qui s'y trouvent ou qui sont indiquées ailleurs sur le Produit. Dans la mesure où la loi l'autorise, les dommages collatéraux et indirects ne sont pas couverts par la présente garantie.

GARANTIE

Comment déposer une demande conformément à la présente garantie? Pour déposer une demande conformément à la présente garantie, vous devez notifier le défaut à SCOTT durant la période de garantie et retourner le Produit dans les temps à SCOTT à vos frais pour inspection. Veuillez contacter votre revendeur SCOTT agréé, appeler le service clientèle SCOTT ou le distributeur SCOTT national (trouvez un revendeur sur www.scott-sports.com). Tous les Produits retournés doivent être accompagnés d'une preuve d'achat (quittance) d'un revendeur SCOTT agréé ou la présente garantie ne sera pas applicable. En cas de remplacement ou de remboursement, les Produits retournés deviennent la propriété de SCOTT.

Le revendeur SCOTT conservera une copie du certificat de remise du Produit (que vous trouverez à la fin du manuel) après acceptation et signature du consommateur. Il est obligatoire de présenter ce document, qui constitue une preuve d'achat, avec les pièces défectueuses en cas de demande en garantie ou la présente garantie ne sera pas applicable.

Comment les lois étatiques peuvent-elles affecter vos droits conformément à la présente garantie? La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient en fonction des Etats.

Recommandations

Nous vous recommandons vivement de n'utiliser que des revendeurs SCOTT agréés pour les services annuels et les réparations, étant donné que des services ou réparations non conformes ou incorrectement réalisés rendent la présente garantie nulle. Les coûts d'entretien sont à la charge du consommateur.

 Bike Warranty Periods					
	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes					
Gambler, Voltage FR, Volt-X					
Regular Warranty Period					
Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manuals attached to bikes					