



### Tuner TNT pour appareils android & PC Windows

- nécessite android 4.0.3 ou actuel (prise en charge du OTG)
- zone de réception: VHF 174 - 230 MHz, UHF 470 - 862 MHz
- ne nécessite pas de source d'alimentation
- recherche automatique des canaux
- application gratuite disponible sur android
- prend en charge MTS, DTT et Freeview
- compatible avec Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy SII, Samsung Galaxy SIII, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy Note2, Samsung Galaxy Note 8.0, Asus Nexus 7, Asus MEMO Pad, Asus EeePad2 (TF201), Acer ICONIA Tab A510, ARCHOS 101 XS, HTC ONE X(OS 4.1.1 et écouteur), HTC ONE X Plus (OS 4.1.1 above), RockChip RK3066 device(OS 4.1.1 et écouteur), Sony ARC S, LT18i, Sony Xperia Z und Mi 2S(OS 4.1.1 et écouteur)
- couleur: noir
- **contenu de la livraison:** tuner TNT, antenne télescopique , antenne à tige, adaptateur MCX pour une connexion avec les PC Windows), manuel d'installation rapide et logiciel Arcsoft Total Media

**Exemples d'utilisation:**

- pour la lecture des signaux de TNT sur les tablettes / smartphones android et PC Windows
- télévision en direct sans connexion internet



Produit	Modèle	Interface	Ports	transfert	Portée	Numéro de fabricant	Code
Tuner TNT pour appareils android & PC windows	Récepteur	Micro USB				VG0019	11112691