



Téléphone : (687) 24.38.70 VoIP : 60.00.00
Télécopie : (687) 27.12.50
Service Technique : 24.38.72
VoIP : 61.24.38.72(Gratuit)
Site Internet : www.gotv.nc
Email : info@gotv.nc



MANUEL DE BRANCHEMENT DE GoTV Box

Sommaire :

- Page 1 : présentation
- Page 2 : repères de branchement
- Page 3 : schéma de branchement
- Page 4 : schéma de branchement via Courant Porteur en Ligne (optionnel)

Contenu de la boîte de votre GoTV:

- 1 GoTV
- 1 Alimentation électrique
- 1 Câble HDMI
- 1 Câble RCA
- 1 Télécommande (piles fournies)
- 1 Manuel de branchement
- 1 manuel d'utilisation
- 2 manuels AMINO
- 1 câble RJ45

La GoTV vous permettra de visionner des chaînes de télévision grâce à votre connexion adsl Can'L et ceci peut importe le type d'abonnement.

PREMIÈRE UTILISATION

Mise en route : Raccorder votre GoTV comme indiqué page 2 et 3 de ce livret. Lorsque le raccordement au modem/routeur et à la télé sera effectué, brancher la GoTV sur le courant électrique à l'aide du câble fourni. Un voyant rouge devrait s'allumer.

Première utilisation :

Après l'initialisation de votre GoTV, il vous sera demandé de saisir un code d'activation (***votre numéro de téléphone fixe OPT***) pour activer votre compte. Saisissez votre code d'activation, vérifiez vos informations personnelles puis validez sur continuer.

Vous verrez un message sur votre télévision vous indiquant que votre GoTV a bien été activé.

Repères de branchements :

- ❶ Prise S-Vidéo : brancher ici le câble vidéo RCA afin de le relier à votre téléviseur s'il n'est pas muni de prise HDMI. *(privilégier le câble HDMI)*
- ❶ Prise HDMI : Branchez ici le câble HDMI fourni dans la boîte et relier le à la prise HDMI de votre téléviseur.
- ❷ POWER : Branchez ici le cordon d'alimentation électrique. **(à brancher en dernier)**
- ❸ Prise USB : NON UTILISEE
- ❹ Bouton Reset : NE PAS APPUYER SUR CE BOUTON.
- ❺ Prise RJ45 : branchez ici un câble RJ45 et relier le à une prise LAN libre sur votre modem/routeur ou CanlBox.
- ❻ Connecteur optique S/PDIF : brancher ici un câble (non fourni) à votre installation Home Cinéma.



Merci de ne jamais effectuer de RESET ce qui entrainera la perte de la configuration.

Toute intervention suite à cette action sera facturée

