


vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Éléphant'eau Splash



© 2011 VTech
Imprimé en Chine
91-002551-003-000 

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Éléphant'eau Splash** de **VTech®**. Félicitations ! Avec **Éléphant'eau Splash**, Bébé se lave et découvre les joies du bain. À quoi sert le savon ? Quelle est l'utilité de la brosse ? L'éléphant délivre tous ses secrets. Celui-ci est fixé au fond du bain grâce à la grosse ventouse et Bébé appuie sur la tête pour faire jaillir l'eau, telle une vraie fontaine. En appuyant sur les différents boutons, Bébé déclenche des phrases, des effets sonores, 4 mélodies et 1 chanson très rythmée.

Éléphant'eau Splash, l'éléphant le plus propre de tous les temps !



CONTENU DE LA BOÎTE

- **Éléphant'eau Splash** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie


Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos d'**Éléphant'eau Splash** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée pour éviter toute ouverture par l'enfant et pour que l'étanchéité du produit soit totale.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.




Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche ou éteindre **Éléphant'eau Splash**, appuyer sur le bouton jaune **Marche/Arrêt** .



2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE


Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Éléphant'eau Splash** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Éléphant'eau Splash** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.


2.3. CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Pour éviter tout risque de noyade, ne jamais laisser l'enfant seul ou avec un enfant plus âgé dans la salle de bains ou dans le bain, pas même pour un court instant ou dans un faible volume d'eau.
- Vérifier toujours la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre avant de mettre votre enfant dans le bain. Les jeunes enfants ont la peau sensible et peuvent facilement se brûler si l'eau est trop chaude.
- Le compartiment à piles doit être correctement fermé, conformément à la notice, pour mettre **Éléphant'eau Splash** dans l'eau.
- Ce jouet ne représente en aucun cas un dispositif de sauvetage. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance lorsqu'il joue avec **Éléphant'eau Splash**.
- Utiliser ce jouet uniquement dans une eau dont la température oscille entre 10 °C et 45 °C.


3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Éléphant'eau Splash**, la lumière clignote en rythme avec les sons.

1. Pour mettre en marche ou éteindre **Éléphant'eau Splash**, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** .



2. Actionner, à plusieurs reprises, le bras où se trouve la brosse pour déclencher des effets sonores et des phrases, entendre les chiffres jusqu'à 10 et jouer au rythme de 2 mélodies.



3. Actionner, à plusieurs reprises, le bras où se trouve le savon pour découvrir ses caractéristiques, déclencher des effets sonores et des phrases, écouter 2 mélodies rythmées.



4. Lorsque l'éléphant est correctement fixé au fond de la baignoire à l'aide de la grosse ventouse, appuyer sur sa tête pour voir l'eau sortir de la trompe.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. *À la claire fontaine*
2. *Un éléphant qui se balançait*
3. *Row row row your boat*
4. *London bridge*

5. PAROLES DE LA CHANSON

« Mouille tes petits pieds, ensuite savonne-les,
Et brosse et brosse et frotte, frotte, frotte.
La la la la la la la, la la la la la la. »

6. ENTRETIEN

- Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs pour nettoyer **Éléphant'eau Splash**.
- Ne pas utiliser ce jouet dans de l'eau salée.
- Après chaque utilisation, retirer le jouet de l'eau et le laisser sécher.
- Bien vider et rincer parfaitement tous les éléments du jouet avant de les faire sécher afin d'éviter les dépôts de calcaire ou de produits lavants que vous utilisez pour votre enfant.
- Bien faire sécher parfaitement tous les éléments avant de les ranger afin d'éviter l'apparition de moisissures.
- Éviter toute exposition prolongée d'**Éléphant'eau Splash** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Éléphant'eau Splash** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

