

EMINENT



MODE D'EMPLOI

EM6555 - Support de lampe e-Domotica

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM6555 - Support de lampe e-Domotica



Avertissements et mises en garde

En raison des lois, directives et réglementations définies par le Parlement Européen, ce produit peut être sujet à des limites d'utilisation dans certains Pays Membres. Dans certains états membres Européens, l'utilisation de cet appareil peut être interdite. Pour plus d'informations sur cet avertissement, référez-vous à la Déclaration de conformité sur la dernière page de ce document!

Table des matières

1.0 Introduction.....	2
1.1 Fonctions et caractéristiques.....	2
1.2 Contenu de la boîte.....	3
2.0 Utilisation du support de lampe.....	3
2.1 Assigner le support de lampe à un nouveau e-Centre d'Eminent.....	3
2.2 Ajouter le support de lampe dans un e-Centre existant déjà.....	3
2.3 Enlever le support de lampe d'un e-Centre.....	4
3.0 Foire aux questions.....	4
4.0 Service et support.....	4
5.0 Conditions de garantie.....	5
6.0 Déclaration de conformité.....	5

1.0 Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Eminent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Eminent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Eminent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat, en lieu sûr.

Enregistrez dès maintenant votre produit sur www.eminent-online.com et bénéficiez des mises à jour pour votre produit !

1.1 Fonctions et caractéristiques

Le support de lampe EM6555 est une addition idéale au e-Centre. Assignez facilement, en quelques étapes, le support de lampe au e-Centre d'Eminent. Le EM6555 est conçu pour allumer et éteindre vos lampes. Le EM6555 rentre facilement dans n'importe quelle grande douille (E27) de lampe. Découvrez le plaisir de pouvoir allumer et éteindre vos lampes sans besoin de bouger du canapé. Appuyez simplement sur un bouton du e-Centre EM6500 pour allumer et éteindre vos lampes.

Vous pouvez aussi allumer et éteindre vos lampes en utilisant le bouton manuel pratique situé directement sur le EM6555.

1.2 Contenu de la boîte

La boîte devrait contenir les pièces suivantes :

- Support de lampe EM6555
- Manuel d'utilisation

2.0 Utilisation du support de lampe

La connexion et l'utilisation du support de lampe au e-Centre EM6500 ne comporte que quelques étapes simples et faciles.

Il y a deux possibilités :

- Assigner le support de lampe à un nouveau e-Centre (voir le Chapitre 2.1)
- Assigner le support de lampe à un e-Centre existant déjà (voir le Chapitre 2.2)

2.1 Assigner le support de lampe à un nouveau e-Centre d'Eminent

1. Vous pouvez assigner le support de lampe à un e-Centre d'Eminent pendant le processus d'installation du e-Centre.
2. Assurez-vous que la douille E27 dans laquelle vous voulez installer le support de lampe est éteinte.
3. Vissez le support de lampe dans la douille E27 et allumez-la.
4. L'assistant d'installation de e-Centre possède quelques étapes, suivez-les pendant le processus d'installation de e-Centre, pour ajouter tous vos appareils e-Domotica via le site web de e-Centre '<http://e-Centre>'.

Attention ! Au cours de l'installation, le système vous demandera d'appuyer sur le bouton du support de lampe. Ceci est requis pour connecter le support de lampe au e-Centre.

2.2 Ajouter le support de lampe dans un e-Centre existant déjà

1. Assurez-vous que la douille E27 dans laquelle vous voulez installer le support de lampe est éteinte.
2. Vissez le support de lampe dans la douille E27 et allumez-la.
3. Vérifiez en premier que l'ordinateur est allumé.
4. Ouvrez le navigateur web sur votre PC.

5. Entrez dans la barre d'adresses du navigateur Web : 'http://e-Centre' et appuyez sur la touche 'Entrer' de votre clavier.
6. L'écran du e-Centre s'affichera.
7. Cliquez sur 'Produits e-Domotica'.
8. Cliquez sur 'Ajouter'.
9. Appuyez sur le bouton du support de lampe.
10. Votre support de lampe sera détecté.
11. Donnez un nom au nouvel appareil et choisissez un emplacement pour le support de lampe.

2.3 Enlever le support de lampe d'un e-Centre

12. Vérifiez en premier que l'ordinateur est allumé.
13. Vérifiez que la douille E27 est allumée.
14. Ouvrez le navigateur web sur votre PC.
15. Entrez dans la barre d'adresses du navigateur Web : 'http://e-Centre' et appuyez sur la touche 'Entrer'.
16. L'écran du e-Centre d'Eminent s'affichera.
17. Cliquez sur 'Produits e-Domotica'.
18. Cliquez sur le bouton 'Enlever'.
19. Appuyez sur le bouton du support de lampe.
20. Le support de lampe sera enlevé.

3.0 Foire aux questions

Q : Quelle est la puissance électrique maximale que le support de lampe peut supporter ?

R : Le support de lampe peut sans problème supporter une ampoule de jusqu'à 100 Watts, ou une ampoule d'économie d'énergie de jusqu'à 27 Watts.

Q : Le support de lampe EM6555 supporte-t-il la fonction de répéteur ?

R : Oui, le support de lampe EM6555 supporte la fonction de répéteur. Grâce à cette fonction, les signaux sans fil des autres appareils e-Domotica supportés seront détectés et seront re-transmis. De cette manière, la portée sans fil des appareils e-Domotica est pratiquement illimitée. Pour utiliser la fonction de répéteur, cliquez sur le bouton 'Optimiser' dans la page Web du e-Centre après avoir ajouté le produit.

4.0 Service et support

Ce manuel a été rédigé soigneusement par les experts techniques de Eminent. Si toutefois vous avez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation de votre produit Eminent, veuillez dans ce cas remplir le formulaire support sur le site web: www.eminent-online.com/support.

En Belgique, vous pouvez également téléphoner au numéro du service d'assistance Eminent. Tél: 0900-70090. (50ct par minute, frais d'utilisation de votre téléphone portable non compris.)

5.0 Conditions de garantie

La garantie Eminent de cinq ans s'applique à tous les produits Eminent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Si vous achetez un produit Eminent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le premier propriétaire.

La garantie Eminent s'applique à tous les produits Eminent et les pièces inextricablement connectées à et/ou installées sur le produit principal. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Eminent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie d'Eminent lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures et/ou lorsqu'ils ont été démontés par du personnel autre que celui agréé par Eminent.

6.0 Déclaration de conformité

Pour assurer votre sécurité et la conformité du produit aux directives et lois de la Commission Européenne, vous pouvez obtenir une copie de la Déclaration de conformité de votre produit en envoyant un message e-mail à : info@eminent-online.com. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276
6160 AG Geleen
Pays-Bas

Indiquez clairement 'Déclaration de conformité' et le code d'article du produit pour lequel vous voulez obtenir une copie de la Déclaration de conformité.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group