

Manuel d'utilisation

P'tit hélico



© 2011 VTech Imprimé en Chine 91-002541-001-000 (3) Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir P'tit hélico de VTech®. Félicitations!

C'est parti pour le décollage avec **P'tit hélico** et son chien pilote. Bébé tourne l'hélice pour découvrir les premiers chiffres au son de joyeuses mélodies! Le joli chien s'illumine et l'accompagne dans ses découvertes. La grosse poignée et l'hélice permettent à Bébé de manipuler le jouet et facilitent le développement de sa motricité. Et grâce au plastique de dentition, il peut mordiller l'hélice arrière pour soulager ses gencives lors des poussées dentaires.



CONTENU DE LA BOÎTE

- P'tit hélico de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

Attention:

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

La partie en plastique de dentition doit être nettoyée avant et après le jeu. Ne pas immerger le jouet dans l'eau.

Warning:


All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Please clean the teether part of this toy before and after play. Do not immerse in water.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

- Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
- Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de P'tit hélico à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.



- Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
- 4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

Nous déconseillons l'utilisation des piles rechargeables.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes:

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche P'tit hélico déplacer le curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore sur la position ◄) pour un volume faible ou sur la position ◄) pour un volume fort.

Pour éteindre P'tit hélico, placer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Arrêt

...



2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **P'tit hélico** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **P'tit hélico** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

 Déplacer le curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore pour allumer P'tit hélico. Une chanson et des petites phrases accueillent Bébé.



 Appuyer sur le bouton Chien lumineux pour déclencher de petites phrases, des mélodies ou des sons rigolos.



 Faire tourner l'hélice pour découvrir les premiers chiffres, entendre une chanson ou des effets sonores amusants.



 Secouer P'tit hélico pour déclencher des mélodies et des effets sonores.



4. LISTE DES MÉLODIES

- 1. 1, 2, 3, nous irons au bois
- 2. Coccinelle demoiselle
- 3. La famille tortue
- 4. Nous n'irons plus au bois
- 5. London bridge

5. PAROLES DE LA CHANSON

« À bord de l'hélicoptère,

On s'envole dans les airs,

On décolle,

On quitte la Terre!»

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer P'tit hélico, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de P'tit hélico au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer P'tit hélico dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH VTECH Electronics Europe SAS 24, allée des Sablières

78290 Croissy-sur-Seine

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com **Tél. :** 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada:

Tél.: 1 877 352 8697

VOUS AVEZ AIMÉ CE JOUET?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

