

Manuel d'utilisation (Modèle CS Jump)

Chargeur solaire

Merci d'avoir choisi un produit solib'

Ce chargeur solaire absorbe l'énergie du soleil grâce à son panneau solaire et la convertit en énergie électrique, laquelle est stockée dans la batterie située à l'intérieur du boîtier. Vous pouvez, dès lors, recharger tout type d'appareils électroniques et notamment votre téléphone portable en raccordant à la sortie USB le câble qui vous est fourni et en branchant le connecteur adapté à votre téléphone.

Si le chargeur solaire est déjà chargé il peut même vous être utile la nuit ou dans une pièce à l'abri de la lumière.

Le CS Jump est très simple d'utilisation. Il sera d'une grande utilité dans vos activités extérieures telles que le camping, le bateau, la randonnée, les voyages...

Il est aussi très pratique et économique pour un usage urbain.

Avant utilisation, vous devez recharger le CS Jump en l'exposant au soleil ou en le rechargeant à l'aide de votre ordinateur (cordon USB fourni).

Il est fortement conseillé d'effectuer la première charge depuis un ordinateur afin d'initialiser la batterie du CS Jump.

Contenu du coffret

1 chargeur solaire CS Jump

1 câble USB (pour recharger le CS Jump via votre ordinateur)

1 cordon de raccord (pour faire la liaison entre le CS Jump et vos appareils)

6 connecteurs pour téléphone portable : Sony Ericsson (x2), Nokia (x2), Samsung (x1), mini-USB (x1).

Caractéristiques

Energie du panneau solaire : 5V/60mA (max)

Tension de sortie : 5,5V

Capacité de la batterie : 1000mAh

Chargement

2 méthodes :

1) Placez votre chargeur sous le soleil, l'énergie solaire est alors convertie en énergie électrique. Le voyant lumineux s'allume pour indiquer que l'appareil reçoit de l'énergie. Environ 6 heures plus tard, la batterie est pleine.

2) Reliez le chargeur solaire à votre ordinateur en utilisant le câble USB. Lorsque le voyant lumineux s'allume, cela signifie que votre appareil reçoit de l'énergie. Environ 2 heures plus tard, la batterie est pleine.

Avertissement

- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas exposer à l'eau et aux chocs intenses.
- Garder la surface du panneau solaire propre et sans égratignure.
- Ne jamais approcher le chargeur solaire du feu.
- Si l'écran du téléphone portable n'affiche pas la charge, vérifiez que le connecteur est bien celui adapté à votre appareil. Si cela ne fonctionne toujours pas, rechargez le CS Jump.
- Certains téléphones requièrent un voltage supérieur à la normal (5,5V), dans ce cas le CS Jump ne peut pas être utilisé.
- Ne pas démonter le produit.
- Ne pas jeter dans la poubelle ménagère.
- Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 8 ans.

Retrouvez notre connecteur iPhone/iPod et tous nos chargeurs solaires sur www.solib.fr