



En cas de demande d'identifiant lors de votre première connexion dans le système:

- 1 Utilisez l'identifiant suivant, pour accéder au menu OSD :
Identifiant: admin
Mot de passe: 393856
- 2 Cliquez sur « AVANCE »
- 3 Cliquez sur « charger défaut » dans l'ongle « Gestion »
- 4 Tout sélectionné et puis appuyez sur « appliquer » : un message de warning apparaîtra pour votre confirmation, cliquez sur « OK » pour continuer.
- 5 Une fois le réglage par défaut est terminé, cliquez sur « quitter ».



- 6 Appuyez sur « redémarrage » pour finir.
- 7 Une fois votre system est à jour après le redémarrage, nous vous conseillons de modifier l'identifiant pour la confidentialité de vos données. Pour plus d'information, veuillez consulter le manuel d'utilisation qui se trouve dans le CD.

