

Cartes Plastifiées

Réf. 5076

Notice d'utilisation

1. Conditions générales de stockage

Ce papier peut être conservé et utilisé pendant un an dans les conditions suivantes :

- Stocker le papier dans son emballage d'origine
- Le tenir à l'abri de la lumière du soleil (UV)
- Le protéger des températures élevées
- Le protéger de l'humidité : un endroit frais et sec serait idéal (température comprise entre 18° et 24°C)

2. Conseils d'utilisation

➤ Matériel nécessaire

1. *Papier Cartes Plastifiées* de Micro Application
2. Logiciel pour définir le format des cartes
3. Une imprimante **jet d'encre** Canon, Epson, HP, Lexmark ou autres

➤ Mise en place dans l'imprimante

- Utilisez le mode de chargement "feuille unique" ou l'alimentation manuelle de l'imprimante
- La face à imprimer porte des indications en rouge : placez le côté imprimable face vers le haut dans votre imprimante et respectez le sens d'impression indiqué par les flèches.
- Si vous imprimez plusieurs feuilles en même temps, séparez-les bien les unes des autres et n'insérez pas plus de 2 ou 3 feuilles simultanément.

➤ Configuration de l'imprimante

Pour obtenir une qualité optimale, vous devez configurer correctement les propriétés d'impression.

Voici quelques indications concernant les paramètres de votre imprimante jet d'encre :

Epson® – type de support : *Papier Couché Qualité Photo*, résolution maximale correspondante

Canon® – type de support : *Couché Qualité supérieure*, qualité d'impression supérieure

Hewlett-Packard® – type de support : *Papier jet d'encre HP Premium*, qualité d'impression supérieure

Lexmark™ – type de support : *Papier Couché*, qualité d'impression maximale

Si vous n'avez pas accès aux options désignées ci-dessus, choisissez la désignation *Papier Couché*, *Papier à couchage spécial* et sélectionnez de manière générale une résolution ou une qualité de type supérieur ou similaire. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation de votre imprimante.

➤ Création des formats de cartes

- Vous pouvez utiliser le logiciel Micro Application spécifiquement dédié à la création de cartes de visite : *Cartes de Visite 36 000 modèles prêts à l'emploi* (réf. 3365).
- Si vous ne disposez pas de ce logiciel, la création des cartes est également possible sur traitement de texte. Voici la marche à suivre avec Microsoft® Word 97.

- Choisissez le menu "Outils" puis "Enveloppes et étiquettes"
- Sélectionnez l'onglet "Étiquettes" puis les boutons "Options", "Nouvelle étiquette"
- Donnez un nom à la carte que vous créez. Ce nom s'ajoutera à la liste des formats prédéfinis et vous pourrez y accéder directement lors de votre prochaine utilisation.
- Les mesures sont indiquées sur la feuille de gabarit ci-jointe.
- Cliquez deux fois sur "ok" puis "Nouveau document" : vous visualisez ainsi votre feuille d'impression. Pour visualiser les marges, choisissez le menu "Outils" puis "Options" et cliquez sur "Affichage". Cochez "Limites de texte".
- Revenez dans votre premier document et personnalisez vos cartes à votre goût, en insérant vos images, textes et logos.
- Quand votre carte est prête, sélectionnez le bouton "Imprimer" et le tour est joué !

- Si vous êtes connecté à Internet, téléchargez directement le gabarit de ce papier (au format Word ou Photoshop) sur le site www.lespapiers.com .

3. Impression

- Lancez l'impression depuis votre application. Veillez à n'imprimer que dans les cases prévues à cet effet, les zones du haut et du bas de la page servant de protection au film adhésif transparent. Nous vous conseillons de réaliser une première impression avec la feuille de test ci-jointe afin de vérifier les zones prédécoupées.
- Ajustez la mise en page si nécessaire et imprimez sur la face indiquée ci-dessus.
- Attendez quelques secondes avant de retirer la feuille de l'imprimante et évitez de poser aussitôt vos doigts dessus.

4. Finalisation

- Après l'impression, séparez la feuille A4 en deux, suivant les pointillés. Vous obtenez deux feuilles A5, comportant chacune deux cartes à imprimer. Si vous devez signer ou écrire sur une carte, faites-le maintenant, car ce sera trop tard après la plastification.
- Décollez soigneusement la protection du film adhésif, en tirant sur l'un des coins. Faites attention à ne pas décoller le film lui-même au cours de cette opération.
- Repliez la feuille bord à bord pour appliquer le film sur vos cartes. Appuyez sur toute la surface des cartes en insistant au niveau des coins.
- Dépliez la feuille : vos cartes sont plastifiées ! Il ne vous reste plus qu'à les détacher de leur support en prenant soin de décoller également le dos blanc plastifié. Vos cartes sont prêtes !