

oceanic

BRASSEUR D'AIR 45CM

Réf: FE-45A / Modèle: OCEAVI45CH



MANUEL D'UTILISATION

Lire attentivement toutes les instructions et conserver le manuel.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES A CONSERVER.

Posez l'appareil une surface plane.

L'appareil est destiné uniquement à l'utilisation domestique et non à l'usage professionnel.

Utilisez le ventilateur hors de la portée des enfants.

Raccorder cet appareil à une prise d'alimentation électrique munie d'une borne de terre.

Ne pas utiliser le ventilateur si l'appareil est endommagé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Une fois que le ventilateur est assemblé, il est interdit de démonter les grilles.

Ne pas tenter de mettre les doigts, crayons ou n'importe quel autre objet dans les grilles ou l'hélice.

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne vaporiser rien en direction du ventilateur (insecticide).

Débranchez l'appareil avant de le changer de position ou de le nettoyer.

Laisser l'appareil libre de ses mouvements.

Ne diriger pas le débit d'air vers les personnes pendant un long moment.

Assurez-vous régulièrement du bon état du cordon électrique.
N'utilisez jamais l'appareil si son cordon ou l'appareil lui-même
présentent quelques signes de détérioration.
Toutes les réparations devront être effectuées par un électricien
compétent
N'utilisez jamais l'appareil à proximité de surfaces chaudes.

Avertissement! Il est strictement interdit d'enlever les grilles de
protection avant toute opération de nettoyage ou de maintenance. Ne
jamais utiliser le ventilateur sans ses grilles de protection.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou souffrant d'un manque d'expérience et de
connaissances, à condition qu'elles soient placées sous une
surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les
dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil
comme un jouet. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne
doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient
âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.



**AVANT TOUT NETTOYAGE ET
MAINTENANCE, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE**

Il est recommandé d'utiliser le ventilateur dans un endroit sec.
Nettoyez le ventilateur régulièrement. Utiliser un chiffon doux et
légèrement humidifié. Ne nettoyez pas les parties du moteur.
N'employez pas de détergents.
Avant de le stocker, nettoyez le ventilateur et enveloppez-le dans un
sac plastique pour le protéger de l'humidité.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 220-240V ~50Hz

Puissance nominale: 100W

FE-45A - Informations techniques			
Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal	F	156,43	m ³ /min
Puissance absorbée	P	104,40	W
Valeur de service	SV	1,50	(m ³ /min)/ W
Niveau de puissance acoustique	LWA	65,47	dB(A)
Consommation d'électricité en mode «veille»	P SB	-	W
Vitesse maximale de l'air	c	4,17	m/s
Norme de mesure de la valeur de service	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		
Pour plus d'informations, merci de contacter	E.M.C.DISTRIBUTION BP 92.77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE		

DESCRIPTION DE L'APPAREIL:



1. Moteur
2. Panneau de contrôle
3. Grille
4. Pieds

Mode d'emploi

L'appareil est livré monté.

Pour mettre le ventilateur en marche, appuyez sur un des boutons de contrôle le de vitesse (1, 2,3).

Pour arrêter le ventilateur, appuyez sur le bouton 0.



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.

- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

IMPORTE PAR

E.M.C.DISTRIBUTION

BP 92.77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

LOT #: EMC012014