

CONNEXION D'UN NOMADE HD À UNE BASE NELI DE PREMIÈRE GÉNÉRATION

Cette procédure s'applique dans le cas où vous désirez connecter un nomade neli HD à une base neli de première génération (diffuseur ou décodeur).

Les bases neli de première génération sont celles qui ont été produites avant août 2010.

La connexion d'un nomade HD à ce type de base nécessite une mise à jour du logiciel de la base qui entraîne :

- Un redémarrage de la base avec un retour à ses paramètres d'usine,
- Deux redémarrages successifs de votre nomade HD avec saisies préalables du code d'appairage à la base.

Veillez scrupuleusement suivre la procédure suivante après avoir correctement branché votre nomade HD (voir la section 5.5 du Manuel d'Utilisation) :

1. Saisissez le code d'appairage de la base à laquelle vous voulez connecter votre nomade HD (voir la section 5.7 du Manuel d'Utilisation). Votre nomade redémarre ensuite automatiquement.
2. Attendez que le nomade HD vous redemande de saisir le code d'appairage à la base. Ceci peut prendre jusqu'à dix minutes. Patientez et ne débranchez sous aucun prétexte ni le nomade HD, ni la base à laquelle vous le connectez.
3. Saisissez alors une nouvelle fois le code d'appairage. Votre nomade redémarre automatiquement une deuxième fois.

La procédure de mise à jour automatique est alors terminée et vous pouvez utiliser vos équipements.