



Radar-Info-Zentrale
 Bielstrasse 12
 Postfach 562
 3053 Münchenbuchsee

Le manuel d'utilisation Amigo

Eléments de commande Amigo



A lire d'abord !

Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 8 heures. La touche 2 (allumée en vert pendant le fonctionnement) s'éteint au bout de trois heures (en marche dans le véhicule). Ensuite, la batterie interne alimente l'appareil encore pendant 5 heures. Si vous ne vous servez pas d'Amigo pendant deux semaines, nous vous recommandons de retirer la batterie de l'appareil. En cas de non-utilisation inférieure à deux semaines, vous n'êtes pas obligé de retirer la batterie. Laissez Amigo finir sa recherche du satellite GPS sans interrompre cette opération. La recherche prend environ 45 secondes mais peut durer jusqu'à 1 minute. Afin d'obtenir une réception GPS optimale, nous vous recommandons de placer Amigo sous le pare-brise.

Introduction

Amigo a été développé pour vous avertir des radars par la voix et le signal sonore. Par ailleurs, Amigo peut être utilisé pour la navigation via Bluetooth (application non comprise).

Se servant de la dernière technique, Amigo est extrêmement précis dans ses informations.

Amigo est très facile à utiliser. Les mises à jour s'effectuent aussi facilement.

Fonctions des touches et DEL

Touche 1 (à gauche)	Touche 2 (milieu)	Touche 3 (à droite)
Pressez cette touche pendant 1 seconde pour augmenter le volume.	Pressez cette touche pendant 1 seconde pour activer Bluetooth.	Pressez cette touche pendant 1 seconde pour diminuer le volume.
Pressez cette touche pendant 3 secondes pour enregistrer vos points d'intérêt personnel.	Pressez cette touche pendant 3 secondes pour mettre Amigo hors circuit.	Pressez cette touche pendant 3 secondes pour effacer vos points d'intérêt personnel.

Indicateur de fonctionnement

DEL 1 Etat GPS	DEL 2 Etat de fonctionnement	DEL 3 Bluetooth
ARRÊT : Pas de signal	MARCHE : Clignote toutes les secondes	MARCHE : Clignote très vite
MARCHE : Clignote toutes les secondes	MARCHE : Clignote toutes les secondes	MARCHE : Clignote toutes les secondes

Niveau de batterie :

Batterie faible : Vous entendez le message vocal "Attention, batterie faible". Un signal sonore vous avertit quand le niveau de la batterie est très faible. Si le niveau de la batterie est trop faible pour assurer les fonctions, Amigo passe en mode veille pour éviter la perte de données.

- Pendant le chargement de la batterie, la DEL 2 clignote deux fois par seconde.
- Quand la batterie est chargée, la DEL 2 clignote une fois par seconde.
- Quand Amigo est relié à une source de courant, il s'allume automatiquement.

Messages vocaux Amigo :

1. Après avoir mis Amigo en marche, vous entendez le message vocal „Recherche de la position exacte“
2. Dès qu'Amigo a trouvé votre position, vous entendez „La recherche de la position est terminée“
3. Au cas où, après la recherche de la position, vous vous trouveriez trop près de l'emplacement d'un radar, un signal acoustique vous en avertit immédiatement (Amigo compare automatiquement votre position actuelle avec sa banque de données).
4. Amigo dispose des messages vocaux suivants :
 - a. Attention, point noir de la circulation, à 500 mètres / Attention, point noir de la circulation, à 300 mètres / signal visuel et acoustique
 - b. Emplacement enregistré personnellement, à 500 mètres / Emplacement enregistré personnellement, à 300 mètres / signal visuel et acoustique. **(Est utilisé pour vos propres points d'intérêt personnel. Plus de détails, voir „Chapitre 8 - Enregistrement de vos points d'intérêt personnel“).**
 - c. Conduisez prudemment à travers le prochain tunnel / signal visuel et acoustique
 - d. Attention, vous allez aborder une section dangereuse / Veuillez conduire prudemment sur cette section du réseau / signal visuel et acoustique
 - e. Vous vous rapprochez de la fin de la section dangereuse / Fin de la section dangereuse / signal visuel et acoustique
 - f. Attention – signal lumineux à 500 mètres / Attention – signal lumineux à 300 mètres / signal visuel et acoustique
 - g. Attention, croisement dangereux à 500 mètres / Attention, croisement dangereux à 300 mètres / signal visuel et acoustique
 - h. Attention – enfants

Pour près de 80 % des emplacements, la vitesse maximale autorisée est enregistrée. En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée, vous entendez le message „Veuillez réduire votre vitesse“.

Volume :

Pour augmenter le volume, pressez la **touche 1** pendant 1 seconde. Vous entendrez un bip de confirmation.
Pour diminuer le volume, pressez la **touche 3** pendant 1 seconde. Vous entendrez un bip de confirmation.

Enregistrement de vos points d'intérêt personnel :

Pour enregistrer vos points d'intérêt personnel, pressez la **touche 1** pendant 3 secondes. Comme confirmation, vous entendez le message vocal „Banque de données ajoutée“.

Pour effacer la banque de données, pressez la **touche 3** pendant 3 secondes. Comme confirmation, vous entendez le message vocal „Toutes les données ont été effacées“ (Seuls vos points d'intérêt personnel seront effacés et non pas les positions des radars). Vos points d'intérêt personnel sont déclarés emplacements mobiles par les messages vocaux (chapitre 6. 4. b).

Mettre Amigo hors circuit :

Pour mettre Amigo hors circuit, pressez la **touche 2** pendant 3 secondes. Dès qu'Amigo est à nouveau relié à une source de courant, il s'allume automatiquement.

Mode veille :

Quand Amigo ne reçoit plus de nouvelles coordonnées pendant 15 minutes (par exemple quand votre véhicule est garé), il passe en mode veille.

Lorsque Amigo reçoit une vibration, il s'allume automatiquement dans les 3 secondes qui suivent (en adoptant le dernier mode actif).

IMPORTANT !

Amigo N'A PAS besoin de Bluetooth pour remplir sa fonction d'avertissement. Il ne fonctionne de façon optimale que si vous souhaitez l'utiliser en tant que souris GPS pour d'autres applications. Pour ne pas compromettre la fonction d'avertissement, nous vous recommandons de NE PAS utiliser la fonction Bluetooth.