

MANUEL D'UTILISATION ET DE PARAMETRAGE

LOCATOR / MMS / SURVEILLANCE GSM – WWW.TECHDIGITALE.COM

1 – Insérer une carte SIM sans code PIN avec GPRS activé

2 – Insérer une carte mémoire

2 – Presser le bouton ON/OFF de 3 à 5 secondes, le Led clignote



Prise de photo à distance

Envoyer un SMS comme suit de votre téléphone Gsm vers votre dispositif,

000

Une photo sera prise et stockée sur votre carte mémoire.

Prise de photo à distance et réception par MMS

Envoyer un SMS comme suit de votre téléphone Gsm (numéro non masqué) vers votre dispositif,

111

Une photo sera prise et envoyée instantanément vers votre téléphone Gsm au format MMS.

Enregistrement vidéo à distance

Envoyer un SMS comme suit de votre téléphone Gsm (numéro non masqué) vers votre dispositif,

222

L'enregistrement vidéo démarre,

Envoyer un SMS comme suit de votre téléphone Gsm (numéro non masqué) vers votre dispositif,

444

L'enregistrement vidéo est stoppé et sauvegardée sur votre carte mémoire.

Enregistrement audio à distance

Envoyer un SMS comme suit de votre téléphone Gsm (numéro non masqué) vers votre dispositif,

333

L'enregistrement audio démarre

Envoyer un SMS comme suit de votre téléphone Gsm (numéro non masqué) vers votre dispositif,

444

L'enregistrement audio est stoppé et sauvegardé

Formatage de la carte mémoire à distance

Envoyer un SMS comme suit de votre téléphone Gsm (numéro non masqué) vers votre dispositif,

999

Contrôle des alertes à distance, SMS ou appel.

Envoyer un SMS comme suit de votre téléphone Gsm (numéro non masqué) vers votre dispositif,

777

Dés que les bruits environnementaux atteignent 60dB, vous recevez un **SMS d'alerte** vous indiquant une présence dans vos lieux "Warning anyone entered".

Envoyer un SMS comme suit de votre téléphone Gsm (numéro non masqué) vers votre dispositif,

888

Dés que les bruits environnementaux atteignent 60dB, vous recevez un appel de votre dispositif pour entendre les sons.

Contrôle de la sensibilité d'alerte

Envoyer un SMS comme suit de votre téléphone Gsm (numéro non masqué) vers votre dispositif,

777#**sensibilité souhaitée** # La sensibilité doit être comprise entre 8 et 255, par exemple pour une sensibilité limitée à 60dB, **777#60#**

Répéter la même procédure pour l'alerte par appel (888)

888#**sensibilité souhaitée** #

Option bouton SOS

Définissez un numéro administrateur SOS, numéro vers lequel votre dispositif enverra un message d'alerte en cas d'activation du bouton SOS.

Envoyer un SMS comme suit de votre téléphone Gsm (numéro non masqué) vers votre dispositif,

SOS+33votre numéro de mobile sans le 0

Pour supprimer ce numéro à distance, envoyer un SMS comme suit,

QCSOS

Option localisation

Envoyer un SMS comme suit de votre téléphone Gsm (numéro non masqué) vers votre dispositif,

DWEN

Vous recevrez en réponse, un lien vers la position géographique de votre dispositif.

Interrogation du niveau de batterie restant

Envoyer un SMS comme suit de votre téléphone Gsm (numéro non masqué) vers votre dispositif,

666