



Avant de commencer :

Assurez-vous d'avoir :

- Un accès à Internet haut débit et un routeur (non inclus).
- Branchez votre DVR à votre routeur par l'entremise d'un câble Ethernet (voir le Guide de connexion rapide pour plus de détails).
- **Mis à jour vers les dernières versions de micrologiciel de votre DVR et le logiciel client ou l'application mobile.** Les dernières versions de micrologiciel et de logiciel sont requises pour se connecter au système.

Ce guide vous expliquera comment configurer votre nouveau système Lorex pour une connexion à partir d'Internet avec un PC, un Mac, un téléphone intelligent ou une tablette.

Ce système est doté d'une connectivité en utilisant la solution exclusive **Lorex Stratus**.



Ce service compatible avec la technologie en nuage permet une connectivité Internet sans nécessiter de configuration de réseau. Chaque système comprend un **Device ID (Identifiant de périphérique)**, un code unique qui permet au système d'établir une liaison avec les serveurs de Lorex pour une connexion sécurisée sur Internet.

Veuillez noter qu'une vitesse de téléversement de 1 Mbps est recommandée pour une meilleure performance vidéo. Jusqu'à 3 dispositifs peuvent se connecter en même temps au système.


VANTAGE
TOUJOURS AU COURANT™

Série ECO


1 Connexion mobile

iPhone/iPad

- Installez l'application gratuite **Lorex ECO Stratus** depuis l'App Store.
- Tapotez sur l'icône **ECO Lorex Stratus** pour ouvrir l'application.
- Tapotez sur **Device Manager (Gestionnaire de périphériques)**.
- Tapotez sur **+**.
- Configurez les éléments suivants :



- Name (Nom) :** Entrez un nom pour votre DVR de votre choix.
- Device ID (Identifiant de périphérique) :** Appuyez sur l'icône code QR () à côté du Device ID et alignez le code QR sur la partie supérieure du DVR à l'aide de la caméra de votre périphérique.
- Client Port (Port Client) :** Entrez le **Client Port** (par défaut : **9000**).
- User Name (Nom d'utilisateur) :** Entrez le **User Name** du DVR (par défaut : **admin**).
- Password (Mot de passe) :** Entrez le **Password** du DVR (par défaut : **000000**).
- Channels (Canaux) :** Appuyez sur **Press to retrieve channels** (Appuyez sur pour récupérer des canaux).



Save Device Cancel

1 Name Lorex DVR

Login Type Device ID

2 Device ID demaa66d2516

3 Client Port 9000


4 User Name admin

5 Password

6 Press to retrieve channels

Channels 8

- Tapotez sur **Save (Enregistrer)**, puis tapotez sur **Menu**.



- Tapotez sur **Live View (Moniteur en direct)**.


- Tapotez sur **+** dans l'une des zones d'affichage et sélectionnez la caméra que vous souhaitez afficher. Vous serez invité à modifier le mot de passe du DVR. Tapotez sur **OK**.

- Entrez un nouveau mot de passe de 6 caractères et appuyez sur **Done (Terminer)**. Ce mot de passe sera utilisé pour vous connecter à votre système dès maintenant.


- Appuyez sur **+** dans l'une des zones d'affichage et sélectionnez la caméra que vous souhaitez afficher.

Android

- Installez l'application gratuite **Lorex ECO Stratus** depuis le Google Play Store.
- Tapotez sur l'icône **ECO Lorex Stratus** pour ouvrir l'application.
- Tapotez sur **Device Manager (Gestionnaire de périphériques)**.
- Tapotez sur **Add (Ajouter)**.
- Configurez les éléments suivants :



- Name (Nom) :** Entrez un nom pour votre DVR de votre choix.
- DeviceID (Identifiant de périphérique) :** Appuyez sur l'icône code QR () à côté du Device ID et alignez le code QR sur la partie supérieure du DVR à l'aide de la caméra de votre périphérique.
- Client Port (Port Client) :** Entrez le **Port Client** (par défaut : **9000**).
- User Name (Nom d'utilisateur) :** Entrez le **nom d'utilisateur** du DVR (par défaut : **admin**).
- Mot de passe :** Entrez le **mot de passe** du DVR (par défaut : **000000**).
- Channels (Canaux) :** Appuyez sur **Press to retrieve channels** (Appuyez sur pour récupérer des canaux).



Back Device Manager Save

1 Device Name ECO4

Login Type Device ID

2 Device ID demaa66d2516

3 Client Port 9000


4 User Name admin

5 Password

Channels 8

6 Press to retrieve Channels

- Tapotez sur **Save (Enregistrer)**, puis tapotez sur **Back (Retour)**.




- Tapotez sur **Live View (Moniteur en direct)**.

- Tapotez sur **+** dans l'une des zones d'affichage et tapotez sur **Select (Sélectionner)**. Sélectionnez la caméra que vous souhaitez afficher. Vous serez invité à modifier le mot de passe du DVR. Tapotez sur **OK**.

- Entrez un nouveau mot de passe de 6 caractères et appuyez sur **Save (Sauvegarder)**. Ce mot de passe sera utilisé pour vous connecter à votre système dès maintenant.

- Tapotez sur **+** dans l'une des zones d'affichage, tapotez ensuite sur **Select (Sélectionner)**. Sélectionnez la caméra que vous souhaitez afficher.

Félicitations! Vous pouvez maintenant visionner la vidéo venant de vos caméras sur votre téléphone intelligent ou tablette.





LOREX®

VOIR VOTRE MONDE®

Guide rapide pour PC/MAC


REMARQUE : Le réglage PC/Max n'est pas requis pour connecter un téléphone intelligent ou une tablette. Voir l'endos pour le réglage d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.



15 minutes

2 Trouver l'ID de votre périphérique

L'ID du périphérique est situé sur l'étiquette du panneau supérieur du DVR.



Enregistrez vos informations ci-dessous :

DEVICE ID: _____

3 Utilisateurs de PC

a Insérez le CD du logiciel fourni dans votre ordinateur. Ouvrez le CD et cliquez sur **DVR Software** → **Lorex Client Software - PC**. Suivez les instructions à l'écran pour l'installation.

OU

Téléchargez **Client Software for PC** depuis www.lorextechnology.com.

b Une fois l'installation terminée, double-cliquez sur l'icône **Lorex Stratus Client 1** apparaissant sur le bureau. L'écran de connexion du DVR apparaît.

c Entrez les informations suivantes :

- 1 Sélectionnez **Device ID**
- 2 Entrez le **Device ID (Identificateur de périphérique) du DVR**
- 3 Entrez le **nom d'utilisateur** du DVR (par défaut : **admin**)
- 4 Entrez le **mot de passe** du DVR (par défaut : **000000**)
- 5 Entrez le **Port Client** (par défaut : **9000**)

d Cliquez sur **Login (Connexion)**. Si c'est la première fois qu'il y a connexion à votre système, vous serez invité à modifier le mot de passe. Entrez un nouveau mot de passe de 6 caractères et Cliquez sur **OK**.

e Entrez le nouveau mot de passe dans l'écran de connexion et cliquez sur **Login (Connexion)** pour vous connecter au DVR. Le logiciel client se connecte à votre DVR et diffuse la vidéo en direct venant de vos caméras.

Félicitations! Vous pouvez maintenant vous connecter sur Internet pour voir et lire la vidéo sur votre ordinateur personnel.

OU

Utilisateurs de Mac

a Visitez www.lorextechnology.com et téléchargez **Client Software for Mac**.

b Extrayez le fichier d'installation et double-cliquez sur celui-ci pour l'installer.

c Ouvrez Safari, puis cliquez sur **Safari** → **Quit Safari (Quitter Safari)**. Cela réinitialise Safari pour terminer l'installation.

d Ouvrez le **Lorex Stratus Client 1** à partir de la liste des applications.

e Entrez les informations suivantes :

- 1 Sélectionnez **Device ID**
- 2 Entrez le **Device ID (Identificateur de périphérique) du DVR**
- 3 Entrez le **nom d'utilisateur** du DVR (par défaut : **admin**)
- 4 Entrez le **mot de passe** du DVR (par défaut : **000000**)
- 5 Entrez le **Port Client** (par défaut : **9000**)

g Cliquez sur **Login (Connexion)**. Si c'est la première fois qu'il y a connexion à votre système, vous serez invité à modifier le mot de passe. Entrez un nouveau mot de passe de 6 caractères et Cliquez sur **OK**.

h Entrez le nouveau mot de passe dans l'écran de connexion et cliquez sur **Login (Connexion)** pour vous connecter au DVR.

Félicitations! Vous pouvez maintenant vous connecter sur l'Internet pour voir et lire la vidéo sur votre ordinateur Mac.

Référence Rapide

Informations d'accès par défaut :

- Nom d'utilisateur par défaut : **admin**
- Mot de passe par défaut : **000000**

Voir l'étiquette située sur le panneau supérieur de votre DVR pour connaître l'ID de votre périphérique.

Ports du système par défaut :

- Port HTTP : **80**
- Port Client : **9000**

Si vous avez oublié votre mot de passe, contactez le soutien technique Lorex.


Besoin d'aide?

Consultez le manuel d'utilisation complet sur le CD.

OU

Visitez www.lorextechnology.com/support

Tout est sur le Web



www.lorextechnology.com

Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex Technology Inc. et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les spécifications et les prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE © 2013 LOREX. Tous droits réservés.

Série ECO Stratus Guide de mise en réseau rapide - Français - R2