

back

front

Installation des piles

Pour installer/remplacer les piles : dévissez le couvercle du compartiment à piles puis installez les piles en observant la polarité. Assurez-vous que le couvercle du compartiment à piles est correctement revissé avant toute nouvelle utilisation de l'unité. Lorsque le fluide des piles entre en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez à l'eau courante. Les piles non rechargeables ne doivent pas être mises en charge.

Retirez les piles rechargeables du produit avant toute charge. Ne mélangez pas différents types de piles ni des piles neuves et usagées. Observez la polarité lors de l'installation des piles. Retirez les piles épuisées du produit. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Suivez les instructions du fabricant quant à l'utilisation et la disposition des piles en toute sécurité.

Ceci est un cadeau destiné à un adulte et non un jouet.
Inapproprié aux jeunes enfants.

Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

Pour toute question, contactez votre revendeur.



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).



BOMBE SONORE

MANUEL D'UTILISATION



AXBB-020

HAUT-PARLEUR STEREO DE BUREAU

Pour plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide : www.stl.nl/axxion

Le haut-parleur Bombe audio est livré avec les accessoires suivants :

1 cordon USB permettant d'alimenter le haut-parleur (remarque : le produit peut également être alimenté par des piles, les piles doivent être installées lorsque l'unité est raccordée via le cordon USB)

1 cordon audio permettant de raccorder l'unité à la plupart des lecteurs MP3 et des ordinateurs.


Caractéristiques :

Haut-parleur stéréo de bureau

Piles optionnelles

Cordon USB permettant l'alimentation du haut-parleur depuis votre ordinateur.

Le cordon audio permet de raccorder tout lecteur audio.



Raccordement de la Bombe sonore à un lecteur audio.

Raccordez une extrémité du cordon audio fourni à la Bombe sonore, raccordez l'autre extrémité au connecteur de sortie Ecouteurs de votre lecteur audio. Vous pouvez régler le volume via la commande de réglage du volume de votre lecteur audio.

Raccordement à un ordinateur

Raccordez une extrémité du cordon audio fourni au connecteur d'entrée audio de la Bombe sonore, raccordez l'autre extrémité du cordon au connecteur de sortie audio de votre ordinateur, il s'agit du même connecteur auquel vous raccordez vos écouteurs :



Vous pouvez ensuite régler le volume en utilisant la commande de réglage du volume de votre ordinateur.

Pour alimenter la Bombe sonore depuis le connecteur USB de votre ordinateur, raccordez l'extrémité ronde du cordon USB fourni au connecteur d'alimentation situé à l'arrière de la Bombe sonore et raccordez l'autre extrémité à un connecteur USB libre de votre ordinateur. (Remarque : Le cordon USB permet seulement d'alimenter l'unité ; pour lire des musiques stockées sur votre ordinateur, vous devez raccorder la Bombe sonore via le cordon audio, référez-vous aux instructions ci-dessus.)

Une fois la Bombe sonore raccordée à votre ordinateur via le cordon USB, l'alimentation par les piles est désactivée.