

SB-A890 Manuel d'utilisation

Méthode de branchement de SB-A890 :

1. Brancher les accessoires sans fil avec le panneau de contrôle

- A. Alimenter le panneau de contrôle pour l'activer;
- B. Appuyez sur le bouton recodage sur le panneau de contrôle, la LED de recodage s'allume;
- C. Ensuite, déclenchez les accessoires sans fil, un par un (par exemple appuyez sur un bouton de la télécommande ou sur la sortie de l'émetteur et l'aimant du capteur de porte sans fil) pour les recoder.

2. Brancher SB-A890 avec des accessoires qui doivent être transmis

Appuyez sur le bouton recodage de la SB-A890 pendant 0,5 sec., La LED de recodage s'allume, maintenant SB-A890 est en marche. Puis déclenchez les accessoires sans fil une seule fois (par exemple appuyez sur un bouton de la télécommande ou sur la sortie de l'émetteur et l'aimant du capteur de porte sans fil) pour les recoder. Lorsque SB-A890 reçoit le signal réfléchi par l'accessoire sans fil une fois, la LED de recodage s'éteint, ce qui est un cycle de recodage complet. Si vous avez besoin de recoder à nouveau, répétez l'opération ci-dessus jusqu'à ce que vous finissiez de recoder tous les accessoires.

3. Effacer les accessoires sans fil

Effectuer un long appui sur le bouton recodage de la SB-A890, la LED de recodage s'allume, puis relâchez le bouton après que la LED soit éteinte automatiquement. Tous les accessoires sans fil recodés seront effacés.