









• Nomenclature SIEGE CONFORT

Qté	Code Article	Désignation	Visuel
1		Siège Confort (non vendu séparément)	
2	MOUSQ	Mousqueton laiton	
1		Sangle arrière siège confort (non vendue séparément)	
1	VISMEIN8X16TBHCE-MLOC	Vis à métaux inox A2 TBHC 8X16 embase + frein filet	
	PONBOU	Pontet Boucle	
	PON2BOU	Pontet double boucle	

SIEGE CONFORT

Réf : SIECONF

NOTICE DE MONTAGE

MANUEL D'UTILISATION



Vous venez d'acquérir le SIEGE CONFORT de la marque DAG.

Il est vivement conseillé de conserver cette notice et manuel d'utilisation.

Retrouvez toutes les informations DAG, les produits DAG et la liste des revendeurs sur notre site.



www.dag-kayak.com contact@dag-kayak.com



Rejoignez nous sur

• Description de l'article

Le SIEGE CONFORT est conçu pour apporter encore plus de confort sur les kayaks sit on top DAG. Ce dossier s'ajuste à la morphologie du dos du pagayeur grâce aux sangles de réglages. Il est résistant aux abrasions et à l'eau de mer. Grâce à ses 2 mousquetons, son montage et son démontages sont rapides.

• Caractéristiques techniques

Matière	Mousse polyéthylène, toile en tissu polyester rip stop haute résistance. Mousquetons en laiton
Poids	730 gr
Dimensions	600x650x15 mm (hors sangles)
Capacité	1 personne

• Guide d'utilisation – Avertissement

Le SIEGE CONFORT se positionne en arrière des assises des kayaks sit on top DAG Kompak, Taïki, Treck I, Treck II, Mid-Way, Tribal. Il s'attache vers l'avant de chaque côté du pont du kayak sur les anneaux des pontets. A l'arrière, sa fixation s'effectue par le passage de la courte sangle vissée sur le bateau dans la boucle cousue sur le SIEGE CONFORT. La sangle arrière peut être déjà présente sur certains modèles, en double d'une sangle porte bidon; sinon, cette courte sangle est fournie avec la vis. Sur certains modèles de sit on top, il n'y a pas de pontet avec anneau. Les mousquetons viennent alors se positionner sur la ligne de vie du kayak.

• Guide d'entretien – stockage – SAV

Rincer le siège et ses composants après chaque utilisation.

Le SIEGE CONFORT est garanti un an à compter de la date d'achat du produit neuf. DAG recommande de respecter les préconisations et restrictions du présent manuel. Toutes demandes de SAV après une utilisation inappropriée ne pourra être prise en compte. De même qu'une modification du produit entraînera l'annulation de la présente garantie.




• Instructions de montage

Munissez-vous d'une clé 6 pans n°8



1

Desserrer les sangles de réglages avant.



2

Fixer les mousquetons en laiton des sangles avant dans les anneaux des pontets. (photo 2)




3



4

Plier la sangle arrière, et insérer la vis (photo 3) et visser l'ensemble dans l'insert avec la clé 6 pans (photo 4). Rappel : la sangle arrière peut être déjà présente, en double d'une sangle porte bidon.



5



6

Passer la sangle arrière dans la boucle cousue au dos du dossier. Faire un aller et retour de bas vers le haut. (photo 5 et 6)



7



8

Tendre la sangle arrière de façon à redresser le dossier (photo 7). Ajuster le réglage du dossier à votre convenance en position assise dans le kayak avec les sangles avant (photo 8). Exercer une tension raisonnable, inutile de trop serrer.