

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Tut Tut Bolides™

Au feu les pompiers



© 2012 VTech
Imprimé en Chine
91-001646-001 ^{FR}

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech®

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Tut Tut Bolides - Au feu les pompiers** de **VTech®**. Félicitations !

Au feu les pompiers est un univers de jeu conçu pour tous les véhicules Tut Tut Bolides. Les nombreux éléments à manipuler (extincteur, rideau, gyrophare, tuyau d'incendie) permettent à votre enfant de s'inventer tout plein d'histoires au rythme des mélodies entraînantes ! Magique ! Lorsque les Tut Tut Bolides passent sur la zone de détection, ils sont reconnus et appelés par leur petit nom.

GYROPHARE À MANIPULER

**CURSEUR MARCHÉ/
ARRÊT/RÉGLAGE DU
VOLUME**

**TUYAU
D'INCENDIE
À FAIRE
TOURNER**

**RAMPE POUR
FAIRE GLISSER
LES VÉHICULES**

BOUTON EXTINCTEUR

RIDEAU À FAIRE COULISSER

**ZONE DE DÉTECTION
DES TUT TUT BOLIDES**

BOUTON MUSIQUE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Au feu les pompiers de VTech® :



Un élément de route



Une rampe



Une caserne de pompiers

- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


Pour retirer l'attache de la boîte :




- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. INSTALLATION

1. Emboîter l'élément de route à l'arrière de la zone de détection des Tut Tut Bolides.




2. Installer la rampe sur le côté de la caserne de pompiers.



2. ALIMENTATION

2.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la caserne de pompiers à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



2.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Ne pas utiliser de piles rechargeables.

TRI DES PRODUITS ET PILES USAGÉS

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

3. POUR COMMENCER À JOUER...

3.1. MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche **Au feu les pompiers**, déplacer le curseur jaune sur l'une des deux positions du volume sonore.

Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur jaune sur la position ●.



3.2. RÉGLAGE DU VOLUME

Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur jaune sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.



3.3. ARRÊT AUTOMATIQUE


Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Au feu les pompiers** invite l'enfant à jouer. S'il n'active toujours pas le jouet, **Au feu les pompiers** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton (à l'exception de la zone de détection des véhicules).

4. ACTIVITÉS

1. Déplacer le curseur jaune pour mettre en marche le jouet. L'enfant est accueilli par des effets sonores, la chanson et une petite phrase.



2. Tourner le gyrophare pour déclencher la chanson ou des petites phrases. Tourner le gyrophare de façon continue pour entendre un effet sonore de sirène.




3. Appuyer sur le bouton Extincteur pour déclencher des sons, des phrases ou des mélodies.




4. Appuyer sur le bouton Musique pour écouter la chanson ou des mélodies.



5. Tourner le tuyau d'incendie pour déclencher des sons, des phrases ou des mélodies.



6. Faire rouler un véhicule sur la zone de détection pour entendre des mélodies et des phrases rigolotes.



Note : les véhicules Tut Tut Bolides doivent être placés dans le bon sens pour être reconnus.

5. LISTE DES MÉLODIES

1. *Il pleut, il mouille*
2. *Il pleut bergère*
3. *Enroulez le fil*
4. *Dansons la capucine*
5. *Dix petits indiens*
6. *La jument de Michao*
7. *Tourne, tourne petit moulin*
8. *La ronde des légumes*
9. *Malbrough s'en va-t-en guerre*

6. PAROLES DE LA CHANSON

« Allô les pompiers,
Il faut venir nous aider,
Vite, vite, l'eau jaillit,
Pour stopper l'incendie ! »

7. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Au feu les pompiers**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Au feu les pompiers** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Au feu les pompiers** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

