




PNEUMAT
UPA UNITE DE PERCAGE
AUTOMATIQUE



A large, stylized number "3" is rendered in a light gray, 3D-effect font. It is positioned on the left side of the page, with the text "MANUEL D'UTILISATION" centered within its middle horizontal bar.

MANUEL D'UTILISATION

SOMMAIRE

Prise en main de l'unité de perçage automatique Pneumat	p.3
Accessoires de perçage	p.4
Réglages avant utilisation	p.5
3.1 Description	p.5


1) Prise en main de l'unité de perçage automatique Pneumat



Face arrière de la machine

3) Si nécessité d'interrompre le cycle
APPUYER OU GLISSER D'AVANT EN ARRIERE
Arrêt de l'avance de l'outil, remontée et arrêt de la rotation


2) Accessoires de perçage




Attention : la rallonge support canon et le support canon possèdent des filetages à gauche
Le canon est emboîté dans le support canon par un cône morse

3) Réglages avant utilisation

3.1 Description





www.doga.fr

Head office

Phone : +33 (0)1 30 66 41 20

Fax : +33 (0)1 30 66 41 79

S.A. au capital de 2 047 200,00 € - Siret 699 800 272 00022 - RCS Versailles B 699 800 272 - NAF 518M

Adress

8 avenue Gutenberg - ZA Pariwest

BP 53 - F 78311 Maurepas Cedex

We permanently work on products improvement.
Therefore, any technical data mentioned in this
brochure may be changed without previous notice.

