


# Les 3 Ebooks (Chocolapps) ne sont accessibles qu'en téléchargement, sur La Kid Tab premium orange référence 1433.



Pour les télécharger vous devez :

1- Être connecté au WIFI : cliquez sur « paramètres »



puis activez le Wifi (entrez votre identifiant et mot de passe).




2- Choisissez ensuite une des 3 applications Chocolapps dans le menu adulte.


(Les 3 petits cochons, Boucle d'Or, le Petit Chaperon Rouge). Le téléchargement se lancera alors. Vous pouvez le suivre en cliquant sur l'heure en bas à droite.



3- Une fois le téléchargement terminé, il sera enregistré dans « Téléchargements ». Cliquez sur l'icône avec une flèche verte en page 2 du menu.




4- Cliquez sur l'application voulue.




5- Android de base protège le téléchargement, vous avez ici une manipulation à faire (elle ne sera à faire qu'une seule fois dans la vie de la tablette). Cliquez sur « paramètres ».




6- Cochez ensuite « sources inconnues » puis « ok » puis cliquez sur « précédent » en bas à gauche.




7- Vous revenez alors sur votre application. Cliquez sur celle-ci afin de l'installer en sélectionnant « installer ».



8- L'application s'installe.



9- Une fois l'application installée cliquez sur « ok » pour installer les autres Ebooks ou pour les installer côté enfant.



10- Bravo vous avez installé la première application. Pour installer la deuxième et la troisième répétez les étapes 2 et 3. Vos applications seront disponibles dans le menu téléchargements. Recommencez ensuite les étapes 7-8-9.

### Astuce !

**Pour passer du monde enfant vers le monde adulte (et inversement), il vous suffit de cliquer 2 fois sur le bouton « power ».**



11- Retournez sur le compte de votre enfant en cliquant 2 fois sur le bouton power et en sélectionnant son profil.



puis accédez au contrôle d'applications dans le contrôle parental (explications dans le manuel d'utilisation pages 6 et 8),



descendre tout en bas des applications coté gauche. Cochez les applications et puis les transférer côté enfant.



12- Cliquez 2 fois sur le bouton « retour » (étoile).



Vos Ebooks sont maintenant disponibles page 2 du menu enfant.