

Need For Speed™ - Paramétrage volant

Ces paramétrages sont nécessaires pour les jeux suivants:

- **Need For Speed™ Most Wanted**
- **Need For Speed™ Carbon**

Pour les volants suivants :

- "Ferrari GT 2-in-1 Rumble Force"**
- "Ferrari GT 2-in-1 Force Feedback"**
- "F1 Force Feedback"**
- "ENZO Force Feedback"**
- "ENZO 2-in-1 Racing Wheel"**
- "ENZO Wireless"**
- "Nascar Pro Force Feedback 2"**

- 1) Installez le plus récent pilote pour votre volant.
- 2) Dans le control Panel, cliquez sur le nouvel onglet « Inversé » (la couleur des axes passe alors du vert au rouge)
- 3) Basculez votre volant en mode 2 axes (= pédalier combiné)
 - Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre volant -Les 2 pédales sont alors combinées sur l'axe « Y Axis »
- 4) Cliquez sur « Ok », lancez le jeu et accédez aux options du jeu pour configurer votre volant.

Pour les volants suivants :

- "Rally GT PRO Force Feedback"**
- "RGT PRO Clutch Edition"**

- 1) Basculez votre volant en mode 2 axes (= pédalier combiné)
 - Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre volant -Les 2 pédales sont alors combinées sur l'axe « Y Axis »
- 2) Cliquez sur « Ok », lancez le jeu et accédez aux options du jeu pour configurer votre volant.