

### Montre à deux fuseaux horaires

**Calibre :** MIYOTA LC-FS16

**Verre :** Hardystal de type minéral renforcé

#### A.Cadran :

Compteur à 12h : totalisateur des heures du chronographe

Compteur à 6h : Seconde permanente

Compteur à 9h : totalisateur des minutes du chronographe

Guichet à 3h : indication du jour du mois

#### B.Réglages :

Départ du chronographe : Ouvrir la protection du bouton et appuyer sur le poussoir B situé à 2 heures

Arrêt du chronographe : appuyer sur le poussoir B situé à 2 heures.

Remise à zéro : appuyer sur le poussoir C

Pour l'heure et les minutes: dévisser et tirer sur la couronne A au deuxième cran pour régler l'heure et les minutes.

Pour le deuxième fuseau horaire : dévisser et tirer sur la couronne A au premier cran et tourner dans le sens antihoraire

Pour la date : toujours au premier cran tourner dans le sens horaire la couronne A

#### C.Précisions sur les montres quartz

Étanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans si vous désirez vous baigner ou prendre votre douche avec votre montre.

