www.strida.fr

vous pouvez également trouver les informations, la rubrique des questions/réponses, les conseils pour d'entretien et le site de ventes sécurisées.





www.strida.fr





www.strida.fr






www.strida.fr







www.strida.fr



Ce manuel d'utilisation est basé sur modèle 5.0 ♥ = modèle Mini

sommaire



Nous vous remercions pour l'achat de cette bicyclette et en profitons pour vous préciser certaines précautions d'utilisation. Avant toute utilisation, pour votre sécurité et votre confort, lisez attentivement ce manuel.



sécurité	2
avant de pédaler	3
mode de pliage	4
mode de dépliage	5
installation des guidons pliants	6
installation et réglage de la selle	8
réglage de la selle	9
installation des manivelles et	
des leviers de freins	10
conseils et astuces	11
transport et conduite	12
accessoires	13
maintenance : boulons	14
réglage des freins	15
remplacement des câbles de freir	IS 17
assemblage des roues	18
comment changer les pneus	19
réglage de la force de l'aimant	20
tension de la courroie	21
garantie	47
dessins éclatés	centr



www.strida.fr

sécurité



le port d'un casque est vivement recommandé!




un équipement d'éclairage amovible est obligatoire!



charge maximum 100 kg

♥mini: 80 kg





taille du cycliste minimum 1.45 m maximum 1.96 m

minimum 1.40 m maximum 1.60 m





ne pas pédaler sur les escaliers !



ne pas pédaler sur le verglas!



ne pas l'utiliser pour réaliser des acrobaties!

précaution avant utilisation



assurez-vous que le tube inférieur est bien verrouillé (voir page 5) le levier de blocage du guidon doit être bloqué contre la potence avant tout démarrage (voir page 5)



vérifiez les chapes de pneus et contrôlez la pression, gonflez à la bonne pression 3.15 - 4.48 bar



♥mini: 2.1-3.15 bars




Vérifiez que la tige du cadre soit dans la zone de sécurité crantée prévue à cette effet. avant utilisation, vérifiez le bon serrage de tous les boulons et attaches (voir page 14)

attention


sur chaussée mouillée, la distance de freinage est augmentée d'environ 40% par rapport aux chaussées sèches.


respectez les distances de freinage


mode de pliage


















mode de dépliage










www.strida.fr


installation des guidons pliants




ouvrez le levier et desserrez la vis du cintre aussi loin que possible (sans l'enlever complètement)



2 enlevez les guidons rigides (s'il ont été installés); pulvérisez du nettoyant à vitres (JAIMAIS d'huile) dans la poignée pour faciliter le démontage




installez le guidon pliant dans le cintre




installation des câbles de freins













installation et réglage de la selle













réglage de la selle




3

installation des manivelles




pour les petites mains : ajustez la vis pour rapprocher le levier de freins au plus près de la poignée




conseils et astuces






rangez verticalement




métro/train



stationnez en sécurité

sous la selle





montage supplémentaire



ajustez le feu arrière à l'envers




10

transport





bien conduire







ne l'utilisez pas comme une trottinette



ne pédalez pas en danseuse






Pour plus d'information, veuillez visiter sur notre site www.strida.fr

maintenance: boulons


verifiez les boulons chaque mois, que les écrous des roues et toutes les fixations soient bien serrés.




réglage des freins



avant utilisation, vérifiez le bon fonctionnement et l'efficacité des freins avant et arrière









bon réglage Ok mauvais réglage poignée de freins trop proche du guidon Ok

réglage de la tension du câble de freins






remplacement des câbles de freins



- a facile : remplacez seulement le câble intérieur
- b plus difficile : remplacer la gaine extérieure du câble




câble du frein avant

∩ - □	
1095 MM	♥ Mini : 1005MM
1380 MM	™ Mini : 1250MM

câble du frein arrière


C	<u> </u>	-	-		
	T	1205 MM	♥ M ini : 1115MM	_	
	P	1500 MM	▼ Mini: 1350MM	-	'


assemblage des roues




comment changer les pneus







réglage de la force de l'aimant





tension de la courroie





problème de courroie













attention : une courroie trop tendue use les paliers et réduit l'efficacité

garantie

Conforme aux exigences de sécurité

Nos bicyclettes font l'objet d'une garantie pièces détachées d'un an, sauf pièces d'usures : pneumatique, ampoules électriques, courroie...et garantie à vie du cadre pour l'acheteur première main, à condition de posséder le ticket de caisse ou la facture et de s'enregistrer sur le site http://www.strida.fr ou par courrier. Nous insistons sur le fait que cette garantie contractuelle s'applique uniquement aux produits qui ont été soumis à une utilisation normale. Elle ne couvre pas les cas suivants :

- -un mauvais assemblage
- -un manque de maintenance (nettoyage, graissage, réglage des câbles et gaines, etc...)
- -l'installation de pièces détachées ou d'accessoires qui ne seraient pas d'origine et/ou mauvais fonctionnements résultant d'un accident, d'un usage inapproprié ou abusif ou d'une négligence
- -si la bicyclette a fait l'objet d'une quelconque transformation ou modification (exemple: remplacement des pièces d'origine...)

Toute modification du cadre ou des composants de la bicyclette annulera cette garantie, sans que Strida puisse être tenu pour responsable des éventuels accidents ou dommages résultants de cette modification.

Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine et ne peut être transmise à un tiers.

