



# MANUEL D'UTILISATION



# Gitane

CE



**AVANT D'UTILISER VOTRE BOUILLOIRE GITANE POUR LA PREMIERE FOIS, LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL & RETIREZ TOUS LES ELEMENTS DE L'EMBALLAGE.**

**Participons à la protection de l'environnement!**

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte où à défaut dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.

**SECURITE**

- Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sur le « rating label » sous la bouilloire.
- Cette bouilloire est conforme aux directives CEE et RoHS
- « Gitane » est exclusivement réservée à l'usage domestique.
- Laissez la bouilloire hors de la portée des enfants.
- Ne laissez pas les infirmes utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne remplissez jamais à ras bord. Veillez à ne pas dépasser la ligne « MAX » pour éviter des éclaboussures d'eau bouillante.
- Laissez votre bouilloire débranchée en cas de non utilisation.
- Evitez le contact du socle avec l'eau lors du remplissage.
- Ne laissez jamais le cordon d'alimentation pendre de sorte qu'un enfant puisse le tirer.
- Au moment de verser l'eau, évitez tout contact avec la vapeur sortant du bec. Cela pourrait provoquer des brûlures.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant que l'eau bout.
- Retirez la bouilloire de son socle au moment de remplir ou vider l'eau.
- Avant de remplir ou vider l'eau, vérifiez que la bouilloire n'est pas sous tension.
- Evitez de placer la bouilloire à proximité des plaques chauffantes ou toute autre source de chaleur.
- Maintenez toujours la base d'alimentation propre et sèche. N'utilisez que celle fournie par ROBUSTA.
- Avant de mettre la bouilloire sous tension, vérifiez que le couvercle est fermement en place.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé. Remettez le au SAV le plus proche de votre domicile en consultant la liste des SAV sur le site [www.robusta.fr](http://www.robusta.fr)
- Branchez votre bouilloire sur une prise de terre.

**FONCTIONNEMENT**

1. Ouvrez le couvercle du bec verseur et remplissez le réservoir de la bouilloire d'eau en veillant à ne pas dépasser la limite « MAX ».
2. la quantité minimale pour obtenir de l'eau bouillante est de 0,5L.
3. Il est recommandé d'utiliser de l'eau dur robinet fraîche.
4. Il est conseillé de vider la bouilloire après chaque utilisation.
5. Vérifiez que le couvercle est bien fermé.
6. Vérifiez que le filtre est bien en position.
7. Branchez l'appareil sur une prise de terre et mettez le en marche.
8. lorsque la bouilloire fait bouillir l'eau, le voyant lumineux s'allume.
9. Le niveau d'eau est visible.
10. La bouilloire s'éteindra automatiquement après avoir mis l'eau à ébullition.

11. Pour faire rebouillir l'eau, il faut attendre quelques secondes pour laisser le temps à l'interrupteur de se réinitialiser.
12. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez des gouttes d'eau sous votre bouilloire. C'est effet est normal : il s'agit de la condensation.
13. Si vous mettez votre bouilloire sous tension avec peu d'eau, elle se coupera automatiquement.
14. Mettez la bouilloire hors tension et laissez la refroidir avant de procéder à nouveau au remplissage.

**[www.robusta.fr](http://www.robusta.fr)**