


# Manuel d'utilisation pour lampe tactile "vache"

## LH43

### 一。Fonction:

1. HZ-847 est une lampe DEL tactile à technologie avancée à éclairage réglable
2. Ajustez l'éclairage de la lampe DEL
3. Economie d'énergie, écologique, sans scintillement, DEL longue durée, n'endommage pas la rétine
4. Batterie rechargeables haute capacité, sûres, à économie d'énergie, pratique
5. Personnages de dessins animés, différents coloris au choix
6. Design ingénieux, texture exceptionnelle
7. Repli à 180 degrés, transport facile



### 二。Instruction

1. La première fois, pour protéger la batterie rechargeable et le temps de chargement : environ 6 heures
2. Pour activer ou désactiver, il suffit de toucher le bouton au centre de la vache
3. Réglage de l'éclairage : appuyez au centre du corps de la vache pendant environ 3 secondes, puis ajustez l'éclairage de la DEL selon votre choix
4. Chargement : Si vous n'arrivez pas à obtenir l'éclairage souhaité, vous devez recharger la batterie de l'appareil
5. Exigences de puissance : En plus du câble USB sur l'ordinateur, vous pouvez utiliser un adaptateur.

Autres paramètres d'alimentation : Entrée : AC110V-220V      Sortie : DC 5V 500mA

Sélectionnez Sauf chargement USB. Notez l'interface de tension positive et négative. Cet appareil a une positivité intérieure et une négativité extérieure

### 三。Les accessoires :

Accessoires standard : câble de chargement USB, diamètre côté DC  $\Phi$ 3,5 mm.