

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Mon camion benne à surprises



© 2015 VTech
Imprimé en Chine

91-003006-001 ㊟

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon camion benne à surprises** de VTech®. Félicitations !

Magique, **Mon camion benne à surprises** compte les roches que Bébé insère dans le trou de la cabine ! Puis les roches dévalent toutes seules dans la benne, et Bébé peut actionner le gros levier pour faire basculer la benne et la vider de son chargement. Très rigolo ! Bébé manipule également les différents boutons pour découvrir les outils et les couleurs, ou pour déclencher les 2 chansons et 12 mélodies joyeuses. Enfin, grâce à la cordelette, Bébé peut promener son camion benne sur de nouveaux chantiers !

Levier à actionner

3 boutons Couleur/Outil



**3 roches à insérer
dans le trou**

**Marche/Arrêt/Réglage
du volume sonore**

**Bouton
lumineux**

CONTENU DE LA BOÎTE


1. Mon camion benne à surprises de VTech®
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this instruction manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :




- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sur le côté de **Mon camion benne à surprises** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.

- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés



- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.




- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE


Pour mettre en marche **Mon camion benne à surprises**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.



Pour éteindre **Mon camion benne à surprises**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position .

2.2. CORDELETTE POUR TIRER MON CAMION BENNE À SURPRISES

1. Pour transformer **Mon camion benne à surprises** en jouet à tirer, sortir la cordelette du compartiment situé sous le camion, et la passer dans l'encoche prévue à cet effet, puis refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.





2. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'attendre que votre enfant sache marcher avant d'utiliser **Mon camion benne à surprises** comme jouet à tirer.

2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE


Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon camion benne à surprises** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mon camion benne à surprises** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Mon camion benne à surprises**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Mettre en marche **Mon camion benne à surprises** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur les positions  ou .


Bébé entend un son rigolo, une chanson et une phrase qui l'invite à jouer.




2. Insérer les **roches** dans le trou pour les compter. Si Bébé cesse l'activité, une voix sympathique l'invite à mettre une roche supplémentaire dans le trou.



3. Appuyer sur le bouton **Couleur/Outil lumineux** pour découvrir la couleur et l'outil associés ainsi que 2 chansons.



4. Appuyer sur le bouton **Couleur/Outil vert** pour découvrir la couleur et l'outil associés ainsi que 4 mélodies.



5. Appuyer sur le bouton **Couleur/Outil bleu** pour découvrir la couleur et l'outil associés ainsi que 4 mélodies.



6. Faire rouler le camion pour déclencher des sons rigolos ainsi que 4 mélodies.



7. Actionner le levier pour lever la benne et vider son contenu.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Dansons la capucine*
2. *Badinerie - French Suite No.2* de Bach
3. *La jument de Michao*
4. *Pomme de reinette*
5. *Mon petit lapin*
6. *Chopsticks* de Lulli
7. *Une puce, un pou*
8. *Guillaume Tell* de Rossini
9. *Il était un petit homme*
10. *un kilometre*
11. *Rockn'roll des gallinacés*
12. *Sur la route de louviers*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 – Sur l'air de *Passe passe passera*

« Pour tout transporter,
Je m'entraîne chaque jour de l'année.
Pour tout transporter,
Je prends des forces sur les chantiers ! »

Chanson 2 – Sur l'air de *Ainsi font, font, font*

« Sur mon dos, une benne,
À charger sur le chantier.
Sur mon dos, une benne,
Je repars pour la vider. »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Mon camion benne à surprises** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Mon camion benne à surprises**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon camion benne à surprises** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon camion benne à surprises** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

