

Manuel d'utilisation XCARLink Bluetooth

Synchronisation

Allumez l'autoradio et basculez sur le mode changeur CD (XCARLink)

Verifiez bien l'etat clignotant de la Led XCARLink Bluetooth.

Activez le Bluetooth sur votre mobile, et lancer une recherche depuis celui ci.

Lorsque XCARLink apparaît, acceptez la connexion, puis rentrez le code 0000 sur votre téléphone.

Important :

N'oubliez pas de définir comme autorisé la connexion avec XCARLink depuis le téléphone.

Cela permettra une reconnaissance automatique du téléphone sans confirmation à chaque fois que vous montez en voiture.

Normalement aucune manipulation à faire du côté XCARLink.

Led clignotante en mode de recherche périphérique Bluetooth.

Led fixe lorsque la synchro est obtenue avec un périphérique Bluetooth.

Dans tout les cas, lisez le manuel du téléphone en priorité !

Si la recherche du périphérique XCARLink depuis le téléphone est infructueuse, relancez la recherche depuis le téléphone tout en maintenant appuyé le bouton de l'XCARLink.

Notez bien :

Lorsque la synchro est réussie tous les profils Bluetooth XCARLink seront synchronisés en même temps (Bluetooth téléphonie et audio streaming A2DP)

Pour utiliser la fonction XCARLink Bluetooth vous devez être sur la source XCARLink.

Les autoradio équipés de molette (roulette) au volant ne pourront décrocher/raccrocher que depuis les touches de l'autoradio.

Pour décrocher

Appuyez sur le bouton XCARLink

Ou

Appuyez sur piste suivante du volant ou de l'autoradio pendant 2 secondes jusqu'à l'apparition de 88 sur l'autoradio puis relâcher.

Pour raccrocher

Appuyez sur le bouton XCARLink Bluetooth

ou

Appuyez sur le bouton piste précédente de l'autoradio pendant 2 sec jusqu'à l'apparition de 88 à l'écran puis relâcher.

Pour envoyer l'appel vers la messagerie

Durant la sonnerie appuyez sur le bouton XCARLink Bluetooth

ou

Appuyez sur la piste précédente de l'autoradio pendant 2 sec jusqu'à l'apparition de 88 à l'écran puis relâcher.

Pour composer

Depuis l'écran de votre mobile,

Dès la connexion passage en main libre, vous pouvez ranger le téléphone.

Utilisation du mode Audio Streaming A2DP

L'A2DP est un profil Bluetooth pour écouter de la musique en haute qualité sans fil depuis votre mobile sur votre autoradio.

Pour en bénéficier votre mobile doit supporter ce profil Bluetooth.

Lancer la musique en A2DP

Pour lancer une musique en A2DP de votre mobile vers l'autoradio assurez vous que ce profil Bluetooth a été correctement synchronisé.

Basculez sur le mode changeur CD de votre poste (XCARLink)

Appuyez sur la touche lecture, puis la touche piste suivante de votre mobile

Le son arrive sur l'autoradio en utilisant la qualité de votre amplificateur d'origine.

Notez bien que le contrôle piste suivante, précédente, pause et lecture se font exclusivement depuis le mobile.

Revenir sur la musique XCARLink USB, SD ou iPod-iPhone

Mettez la musique sur pause depuis votre mobile.

Appuyez sur la touche piste suivant pendant 2 sec ou jusqu'à l'apparition de 88 à l'écran d'origine.

Le son de l'XCARLink reprend automatiquement à partir du dernier emplacement.