

plantronics®

EN SAVOIR PLUS

BackBeat® GO

SON STEREO SANS FIL

onedirect®
www.onedirect.fr


REGARDEZ ATTENTIVEMENT

A Appels et streaming audio

- Répondre ou mettre fin à un appel (appuyez 1 fois)
- Rejeter un appel (appuyez 2 secondes)
- Mettre un premier appel en attente pour répondre à un second appel (appuyez 1 fois)
- Basculer entre deux appels (appuyez 2 secondes)
- Mettre fin au second appel et reprendre le premier appel (appuyez 1 fois)
- Transférer un appel depuis le téléphone (appuyez 1 fois)
- Touche bis (appuyez 2 fois)
- Utiliser la fonction de contrôle vocal intégrée au téléphone pour passer un appel (appuyez 2 secondes jusqu'à entendre une tonalité)
- Reconnecter en cas de perte de connexion Bluetooth® (appuyez 1 fois si les écouteurs ne se reconnectent pas automatiquement)
- Lire ou mettre en pause la diffusion audio (appuyez 1 fois)

B Port du chargeur micro USB (écouteur droit)

- 1 heure avant la première utilisation (le témoin lumineux reste rouge jusqu'à ce que la batterie soit pleinement chargée)
- 2,5 heures pour une charge complète



C Témoin lumineux (écouteur droit)

D Volume, choix de piste et mode secret

- Augmenter ou diminuer le volume (Appuyez une fois sur + ou – pour modifier le volume)
- Avance ou retour rapide (Appuyez 2 secondes sur + ou – pour changer de piste)
- Activer ou désactiver le mode secret (Appuyez une fois sur + et sur –)



E Bouton Marche/Arrêt, couplage et vérification du niveau de charge

- Activer/désactiver (appuyez 2 secondes)
- Activation du mode de couplage après la configuration initiale (appuyez jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote en rouge et en bleu)
- Contrôler le niveau de charge de la batterie (appuyez 1 fois lorsque le périphérique est sous tension)

Soyez prudent ! Avant la première utilisation, consultez le guide de sécurité pour connaître les informations importantes relatives à l'usage de vos nouveaux écouteurs.

CONNECTEZ-VOUS

Les écouteurs peuvent être couplés et connectés à un seul périphérique à la fois. Reportez-vous à la section « Changer de périphérique » pour en savoir plus.



1. PREPARATION

Première utilisation, appareil prêt à l'emploi :

Lorsque les écouteurs sont éteints, activez le mode de couplage Bluetooth en appuyant sur le bouton d'alimentation. Le témoin lumineux clignote en rouge et en bleu pour indiquer que le mode couplage est activé.

Couplage d'un nouveau téléphone/rétablissement de la liaison avec le premier :

Eteignez vos écouteurs, puis appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le témoin clignote en bleu et rouge.

2. PARAMETRES

Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique, puis naviguez dans le menu de votre téléphone pour ajouter, rechercher ou détecter de nouveaux périphériques Bluetooth.

Les téléphones présentent différents menus :

iPhone : Paramètres > Général > Bluetooth > Activé (la recherche de périphériques commence)

Smartphone BlackBerry® : Paramètres/options > Bluetooth : Activé > Recherche de périphériques

Smartphone Android™ : Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth : activé > Recherche de périphériques

3. CONNEXION

Sélectionnez « PLT_BBTGO » dans la liste des périphériques Bluetooth de votre périphérique.

Si votre téléphone demande un mot de passe, saisissez 0000. Les signes « **** » peuvent apparaître à l'écran.

Certains téléphones nécessitent également une confirmation de la connexion au périphérique après le couplage.

Le témoin des écouteurs arrêtera de clignoter en rouge et en bleu lorsque le couplage aura été correctement établi.

Vous pouvez désormais effectuer un appel grâce aux touches ou à la fonction de numérotation vocale et écouter vos fichiers audio depuis votre périphérique.



ESSAYEZ L'OREILLETTE

Embouts bien sélectionnés = qualité audio optimale :

Pour des performances sonores optimales et un port confortable et stable, ajustez les écouteurs de manière à ce qu'ils reposent impeccablement dans votre oreille et à l'arrière de votre cou. Utilisez l'assortiment fourni pour trouver l'embout le mieux adapté à votre oreille.

Pour bénéficier d'un maintien absolu, vous pouvez placer le stabilisateur derrière l'embout.

Le stabilisateur s'adaptera confortablement à l'intérieur de votre oreille.





CHANGER DE PÉRIPHÉRIQUE

Les écouteurs BackBeat GO ne peuvent reconnaître et mémoriser qu'un seul périphérique couplé à la fois.

Par exemple, à chaque fois que vous passerez de votre smartphone à votre tablette, vous devrez définir un nouveau couplage pour vos écouteurs BackBeat GO.

Pour certains téléphones et certaines tablettes, si la reconnaissance ne fonctionne pas dès la première fois lorsque vous sélectionnez « PLT_BBTGO » dans la liste des périphériques connus, vous devez supprimer « PLT_BBTGO » de la liste et tenter un nouveau couplage.



CONSEILS

Restez à proximité de votre téléphone :

La technologie Bluetooth offre une portée maximale de 10 mètres entre votre téléphone et vos écouteurs sans risque de perte de connexion ou de dégradation de la qualité audio. Pour une réception audio de qualité optimale, gardez votre téléphone sur le côté droit.

Apprenez à rétablir la connexion :

Vos écouteurs tentent de rétablir la connexion perdue. S'ils n'y parviennent pas, appuyez une fois sur le bouton d'appel ou rétablissez manuellement la connexion par l'intermédiaire du menu Bluetooth de votre téléphone.

Reconnaissez les tonalités :

Lorsque vous avez un appel en attente, une tonalité se fait entendre toutes les 5 secondes. Lorsque la fonction Secret est activée, une tonalité se fait entendre toutes les 30 secondes.

De plus, si vous effectuez un appui prolongé sur certains boutons (pendant plus de 2 secondes), une légère tonalité se fait entendre (par exemple, lorsque vous activez la fonction de contrôle vocal sur votre téléphone).

Basculez entre deux appels :

Vous pouvez prendre un second appel et mettre le premier appel en attente en appuyant sur le bouton d'appel afin d'accepter le nouvel appel.

Basculez entre deux appels en appuyant sur le bouton d'appel pendant quelques secondes : vous entendrez une tonalité confirmant le passage d'un appel à l'autre.

Vous pouvez mettre fin à un appel et reprendre l'autre appel en attente en appuyant sur le bouton d'appel. Sur certains téléphones, vous devez appuyer deux fois sur le bouton d'appel.

Utilisez votre voix :

Certains smartphones vous permettent d'utiliser les commandes vocales pour différentes fonctions comme la numérotation vocale ou la lecture de musique.

Pour activer les commandes vocales de votre smartphone, appuyez sur le bouton d'appel jusqu'à ce que votre téléphone vous invite à énoncer une commande.

Ne manquez jamais un appel :

Une alerte d'appel entrant se fait entendre lorsque vous écoutez des fichiers audio en ligne ou stockés. Lorsque vous prenez l'appel, votre fichier audio stocké (morceau, vidéo ou podcast téléchargé) se met en pause.

Si vous écoutez de la musique en ligne (radio Internet), la diffusion audio ne s'interrompt pas mais passe en mode secret pendant la durée de votre appel. Lorsque vous mettez fin à votre appel, la lecture reprend.

Vérifiez le niveau de la batterie :

Lorsque vous êtes en communication ou en train d'écouter un fichier audio, une tonalité vous indique que le niveau de charge de la batterie est faible.

Vous pouvez vérifier le niveau de votre batterie en appuyant sur le bouton d'alimentation. Le témoin lumineux clignote pour indiquer le niveau de charge.

Clignotement bleu = niveau de charge suffisant

Clignotement rouge = autonomie d'appel inférieure à 15 minutes

Assurez la propreté de votre périphérique :

Utilisez un coton-tige sec pour nettoyer l'écouteur et la membrane en tissu qui recouvre le haut-parleur.

SPECIFICATIONS

Autonomie en conversation	Jusqu'à 4,5 heures
Autonomie en lecture audio	Jusqu'à 4 heures
Autonomie en veille	Jusqu'à 10 jours
Distance d'utilisation (portée)	Jusqu'à 10 mètres de portée
Poids de l'oreillette	13 g
Ecouteurs	Néodyme 6 mm
Réduction du bruit	Technologie n (DSP) et système audio duplex complet avec suppression de l'effet d'écho
Connecteur de charge	Chargeur Micro USB
Type de batterie	Lithium-ion polymère rechargeable, non remplaçable
Temps de charge (maximum)	2 h 30
Puissance requise	5 V c.c., 180 mA
Version de la technologie Bluetooth	v2.1 + EDR
Profils Bluetooth	A2DP 1.2, AVRCP, HFP v1.5, HSP v1.1
Température de fonctionnement, de stockage et de charge	Entre 0 et 40° C

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ? _____

Informations de sécurité :


reportez-vous au livret « Pour votre sécurité »

Informations sur la garantie limitée de deux ans :



© 2012 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics sous licence de cette société. iPhone est une marque commerciale d'Apple, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. BlackBerry est la propriété de Research In Motion Limited et est une marque déposée et/ou utilisée aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

87615-11 (05-12)



EEE Yönetmeliğine Uygundur