

ENJOYTONE™ ROBUST W83 MANUEL DE L'UTILISATEUR



Cher client,

**Bienvenue dans la famille
d'EnjoyTone™ !**

**Nous espérons que vous aimerez votre
Smartphone Android Robuste IP68.**

**Veuillez suivre nos instructions pour
vous familiariser avec votre téléphone
EnjoyTone.**

Nous espérons que vous en Enjoy.

Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
1. Comprendre votre téléphone mobile	6
1.1 Installer/enlever la carte SIM	7
1.2 Installer/Retirer la Carte Mémoire	9
2. Recharge et utilisation de la batterie	10
2.1 Chargement de la batterie	10
2.2 Utilisation de la batterie	11
3. Allumer/éteindre le téléphone mobile	12
4. Se Familiariser avec l'Ecran d'accueil	13
5. Utilisation de l'écran tactile	13
5.1 Les gestes	13
5.2 Verrouillage de l'écran	14
5.3 Déverrouiller l'écran	14
5.4 Panneau de notification	14
5.5 Raccourcis et widgets	15
6. Téléphone	16
7. Contact	17
8. Messages	18
9. E-mail	19
10. Connectivité	20
10.1 Wi-Fi	20
10.2 GPRS/3G	20
10.3 Bluetooth	20
11. Entertainment	21
11.1 Appareil photo	21
11.2 Galerie	21
11.3 Musique	21
12. Les Services Google	22
12.1 Compte Google	22
12.2 Google Maps	22
12.3 Play Store	22
13. Applications	23
14. Paramètres	24

15. Caractéristiques de robustesse	24
16. Déclaration de conformité	25


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Mesures de sécurité

Cette section contient d'importantes consignes pour la sécurité et le fonctionnement efficace de l'appareil. Veuillez lire attentivement les mesures de sécurité pour vous assurer d'utiliser votre téléphone mobile de manière appropriée.

1. Si les conditions le permettent, veuillez arrêter la voiture pour faire des appels ou y répondre pendant que vous conduisez.
2. Dans certains endroits ayant des besoins particuliers tels que les hôpitaux ou les établissements de soins de santé, veuillez noter les restrictions touchant à l'utilisation du téléphone mobile et éteignez-le au besoin.
3. N'allumez pas votre téléphone portable lorsqu'il est interdit d'utiliser des téléphones ou lorsque le téléphone peut provoquer des interférences ou poser un danger.
4. Seul un personnel spécialisé est autorisé à réparer ou à démonter le téléphone mobile.
5. N'amenez pas votre téléphone portable dans une zone à risque d'explosion potentiel, tel qu'à proximité du gaz, aux stations de carburant ou dans tout lieu d'entreposage ou de transfert de produits chimiques.
6. Certains équipements électroniques peuvent produire des interférences ou des boucliers électromagnétiques qui affectent le signal du téléphone cellulaire, comme le système électronique d'un véhicule. Au besoin, consultez le fabricant de ces équipements avant de les utiliser.
7. Gardez votre mobile téléphone et ses accessoires loin de la portée des jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone mobile sans supervision.
8. Éviter des courts-circuits de la batterie. Ne démontez ou ne modifiez pas la batterie. Ne mettez pas la batterie dans n'importe quel environnement ayant de fortes radiations ou une haute température.
9. Bien que ce téléphone soit un appareil robuste, évitez de laisser tomber, de l'écraser, de le tordre ou de le cogner.
10. La température de fonctionnement de ce téléphone portable est comprise entre -10 °C et 55 °C .

1. Comprendre votre téléphone mobile



1. Bouton d'alimentation
2. Bouton de réinitialisation
3. Touche Retour
4. Touche Accueil
5. Touche Menu
6. Ecouteur
7. Caméra avant
8. Bouton de contrôle du volume
9. Prise Casque
10. Caméra Arrière
11. Lumière flash
12. Port micro USB

Remarque:

Touche Accueil: Retour à l'écran d'accueil. Pour voir l'application récente, appuyez et maintenez la touche accueil.


Bouton de Réinitialisation: Appuyer sur le bouton de réinitialisation arrêtera immédiatement le téléphone. Pressez ensuite le bouton d'alimentation pour redémarrer le téléphone.

1.1 Installer/enlever la carte SIM


1. Retirer le couvercle arrière: Desserrer les vis à l'arrière - pour se faire, tournez les deux vis dans le sens antihoraire jusqu'à l'ouverture.



2. Le téléphone prend en charge deux cartes SIM. Insérez la carte SIM dans l'emplacement prévu, "côté circuit" vers le bas et alignez l'encoche de la carte avec l'encoche du réceptacle.
3. Les deux fentes supportent le réseau GSM/WCDMA. Mais seulement un des deux carte SIM peut, à la fois fonctionner en réseau 3G.




4. Replacer la façade arrière: Insérez la façade arrière et tournez les deux vis dans le sens horaire pour la verrouiller.



1.2 Installer/Retirer la Carte Mémoire

1. Si de la capacité de stockage supplémentaire est nécessaire, vous pouvez installer une carte mémoire. Cet appareil est compatible avec les cartes micro SD ou les cartes mémoires TF.
2. Poussez la carte TF dans l'emplacement de carte comme illustré.

Note: Veuillez éteindre le téléphone avant d'insérer ou de retirer la carte SIM et la carte mémoire.




2. Recharge et utilisation de la batterie

La batterie est intégrée dans le corps du téléphone.

2.1 Chargement de la batterie

1. Branchez le câble USB fourni avec votre téléphone portable, au chargeur.
2. Sur votre téléphone, ouvrez le couvercle du port USB. Puis, branchez le câble USB au port USB de votre téléphone.
3. Insérez l'autre extrémité du câble dans le chargeur mural et l'insérer le dans une prise électrique.
4. Lorsque le chargement est terminé, retirez le câble de l'appareil, puis retirez le chargeur mural.



2.2 Utilisation de la batterie

De nombreux facteurs influent sur la performance de la batterie, notamment la configuration du réseau de votre opérateur, l'intensité du signal, la température lors de l'utilisation de l'appareil, les fonctions que vous choisissez et utilisez, les accessoires et la voix, les données ou les autres modes des applications.

Si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période de temps ou si elle est très faible, il peut s'écouler un certain temps avant d'indiquer qu'elle se recharge.

À la longue, la batterie ne tiendra pas une charge aussi longtemps que quand elle était neuve. Lorsque l'autonomie de la batterie devient sensiblement plus courte que d'habitude après avoir été rechargée correctement, remplacez-la par une batterie neuve du même type.

Avertissement : *N'importe quel genre de court-circuit de la batterie peut provoquer une explosion, un incendie ou des blessures corporelles et d'autres conséquences graves !*

3. Allumer/éteindre le téléphone mobile

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2-3 secondes pour allumer/éteindre le téléphone.

Si vous avez activé le code NIP, en marche, l'écran affichera « **Saisir le code NIP** » quand vous allumez le téléphone.

L'opérateur de réseau vous donnera le code NIP en même temps que la carte SIM. Si vous saisissez un code NIP incorrect à trois reprises, la carte SIM sera bloquée. Veuillez contacter l'opérateur du réseau pour vous aider à la décodifier.



4. Se Familiariser avec l'Ecran d'accueil

Lorsque vous allumez le téléphone, l'écran d'accueil apparaît.

L'écran d'accueil est le point de départ d'où vous accéder à toutes les fonctions de votre téléphone. Il affiche les icônes des applications, des widgets, des raccourcis, ainsi que d'autres fonctions. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil avec un fond d'écran différent et organiser les applications, comme vous le voulez.

5. Utilisation de l'écran tactile

5.1 Les gestes

Un seul Clic: Permet de sélectionner une icône. Par exemple, cliquez sur l'icône d'appel pour ouvrir le pavé numérique, qui s'affichera sur l'écran.

Un double Clic: Pour faire un zoom avant ou un zoom arrière. Par exemple pour agrandir ou rétrécir l'affichage d'une photo, double cliquez lors du l'aperçu d'une photo, ou lorsque vous naviguez sur internet.

Maintenez: Cliquez et maintenez l'écran, une icône ou une zone de saisie pour accéder à plus d'options de fonctionnement.

Glissez: Déplacez votre doigt sur l'écran à l'aide d'un mouvement vertical ou horizontal pour basculer entre les images ou entre les pages.

Déplacez: Appuyez et maintenez l'élément souhaité avec votre doigt. Faites glisser l'élément à n'importe quelle partie de l'écran. Vous pouvez faire glisser une icône pour la déplacer ou la supprimer.

5.2 Verrouillage de l'écran

Lorsque votre téléphone mobile est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation pour verrouiller l'écran.

Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez toujours recevoir des messages et des appels.

Si vous laissez votre téléphone mobile se reposer pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

5.3 Déverrouiller l'écran

Appuyez sur le bouton d'alimentation ou sur le bouton Home pour réveiller l'écran. Puis suivez les instructions à l'écran et «glissez» pour déverrouiller l'écran.

5.4 Panneau de notification

Sur l'écran d'accueil, glissez votre doigt du haut de l'écran vers le bas pour afficher le panneau de notification.

Votre téléphone vous avertit quand il y a un nouvel événement (un appel, un message, une mise à jour d'application, une notification d'application, etc.) Toucher la barre de notification correspondante vous dirigera vers l'application concernée.

Vous pouvez également accéder aux paramètres (y compris le mode Avion, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, la connexion de données, la luminosité, etc.) à partir du panneau de notification.

5.5 Raccourcis et widgets

1. Créer des raccourcis et des widgets: Appuyez et maintenez une icône d'application, et glissez-la sur le bureau. Sélectionnez "créer des raccourcis" ou "créer des widgets".
2. Supprimer des raccourcis et des widgets. Pour supprimer un objet, appuyez et maintenez l'objet, puis faites-la glisser vers le  affiché en bas de l'écran. Lorsque l'objet devient rouge lâcher l'objet sélectionné, il sera ainsi supprimé.

6. Téléphone

1. **Faire un appel:** entrez un numéro et appuyez sur “”, ou sélectionnez un numéro dans le journal des appels ou dans votre répertoire.
2. **Journal des appels:** il stocke l'historique de vos appels. Vous pouvez afficher tous les appels, les appels entrant, les appels sortant et les appels sans réponse.
3. **Répondre à un appel:** Lorsque vous recevez un appel, l'écran d'appel entrant s'ouvre, et affiche le numéro de téléphone et les informations de l'appelant que vous avez entré dans les contacts. Touchez et faites glisser “” vers la droite, en direction de “” pour répondre.
4. **Rejeter un appel:** Glissez et déplacez “” en direction du “” à gauche, pour rejeter un appel.
5. **Terminer un appel:** Pendant un appel, appuyez sur “” pour terminer un appel.
6. **Conférence téléphonique:** Pendant un appel, vous pouvez ajouter plusieurs personnes à votre conversation en appuyant sur “”, puis ajoutez vos contacts, et appuyez sur “”.
7. **Basculer entre les appels:** Pendant que vous êtes sur deux appels à la fois, vous pouvez basculer entre eux en appuyant sur “”.

7. Contact

- 1. Ajouter un contact:** appuyez sur “” pour ajouter un nouveau contact.
— Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez enregistrer votre contact (SIM1, SIM2 ou sur le téléphone). — Entrez le nom du contact, son numéro de téléphone, email, adresse ou autres informations. – Puis appuyez sur «Terminé» pour l’enregistrer.
- 2. Chercher un contact:** Appuyez sur “” pour chercher un contact. – Saisissez Le nom du contact pour effectuer la recherche.
- 3. Communiquer avec un contact:** Sélectionnez le contact avec qui vous souhaitez communiquer. — Appuyez sur son numéro de téléphone pour l’appeler. — Appuyez sur “” pour lui envoyer un message. — Appuyez sur “” pour faire un appel vidéo.
- 4. Copier un contact:** Les contacts peuvent être copiés vers et depuis la carte SIM, l’appareil, la carte mémoire ou sur un périphérique USB. Dans la liste de contacts, appuyez sur la touche Menu, et sélectionnez Importer / Exporter. - Sélectionnez l’emplacement de la source et l’emplacement de destination du contact. — Ensuite sélectionner les contacts que vous souhaitez copier et appuyez sur “”.
- 5. Supprimer un contact:** Dans la liste de contact, appuyez sur le contact que vous voulez supprimer. — Puis, appuyez sur la touche Menu et sur Supprimer.

8. Messages

1. **SMS:** Appuyez sur “” pour créer un nouveau message. — Entrez un numéro de téléphone ou appuyez sur “” pour choisir un contact à partir du répertoire. — Entrez votre message dans la zone de texte en dessous, puis appuyez sur “” pour l’envoyer.
2. **MMS:** Appuyez sur “” pour créer un nouveau message. — Entrez un numéro de téléphone ou appuyez sur “” pour choisir un contact à partir du répertoire. — Entrez votre message dans la zone de texte en dessous. Appuyez sur “option” pour attacher au message, des photos, vidéos, etc. Appuyez sur “” pour l’envoyer.
3. **Répondre à un message:** Dans la liste des messages, touchez sur une conversation pour l’ouvrir. – Puis appuyez sur la zone de texte pour composer la réponse et l’envoyer.

9. E-mail

1. Ajouter un compte Email: Lorsque vous utilisez l'application Email pour la première fois, vous devez configurer votre compte Email. Entrez votre adresse Email et mot de passe et suivez les instructions pour configurer votre compte Email. Ensuite, vous pouvez gérer votre Email à partir de votre téléphone.
2. Ajouter un autre compte Email: Après avoir configuré votre premier compte Email, appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez Paramètres. — Choisissez "Ajouter un compte" pour créer un autre compte Email.
3. Envoyer un Email: A l'écran "boîte de réception" appuyez sur “”. Entrez l'adresse mail du destinataire dans le champ "À". — Entrez l'objet. — Ecrivez votre Email. — Puis appuyez sur “” pour l'envoyer, lorsque vous avez terminé.
4. Répondre à un Email: Appuyez sur l'e-mail que vous souhaitez afficher et répondre. — Appuyez sur “” pour répondre.

10. Connectivité

10.1 Wi-Fi

1. Connectez-vous à une connexion Wi-Fi, à partir des Paramètres — Wi-Fi. Activez le Wi-Fi pour voir les réseaux disponibles.
2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous y connecter. Si le réseau est sécurisé, entrez le mot de passe, puis connectez-vous.
3. Si vous êtes déjà connecté à un réseau avant, vous y serez automatiquement connecté lorsque vous entrerez à nouveau dans le périmètre de ce réseau.

10.2 GPRS/3G

1. Dans Paramètres — Réseau & Connectivité, allez dans 'Plus' — Réseaux mobiles et appuyez sur 3G pour vérifier la connexion réseau.
2. Dans Réseaux mobiles — Connexion de données, sélectionnez l'opérateur de réseau désiré pour activer la connexion de données.

10.3 Bluetooth

1. Dans Paramètres — Réseau & Connectivité, appuyez sur Bluetooth. — Activer la fonctionnalité Bluetooth. Lorsque la fonction Bluetooth est activée, votre téléphone détecte d'autres périphériques Bluetooth. Pour rendre votre téléphone visible par les autres, touchez sur le nom du modèle de votre téléphone pour rendre ce dispositif visible à d'autres appareils Bluetooth.
2. S'associer à un autre dispositif: Lorsque vous activez la connexion Bluetooth, votre téléphone recherchera les appareils à proximité. Touchez l'appareil que vous souhaitez associer et entrez le mot de passe si nécessaire.

11. Entertainment

11.1 Appareil photo

1. Accédez à la caméra depuis l'écran d'applications.
2. Appuyez sur " " Pour prendre une photo, ou " " Pour prendre une vidéo. Pour basculer entre les caméras avant et arrière, appuyez sur "".
3. Appuyez n'importe où sur l'écran pour régler la mise au point.

11.2 Galerie

1. Accédez à vos photos et vos vidéos depuis la Galerie.
2. Lors de l'aperçu d'une image, vous pouvez modifier ou partager la photo par messages, e-mail, Bluetooth, etc.

11.3 Musique

1. Ajouter de la musique: Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB (assurez-vous d'avoir insérer une carte mémoire dans votre téléphone). — Ouvrez le périphérique de stockage USB du téléphone, depuis votre ordinateur. — Copier la musique de votre ordinateur vers un dossier que vous aurez créé dans le répertoire racine de la carte mémoire. — Éjecter en toute sécurité la mémoire du téléphone mobile et retirer le téléphone mobile à partir de l'ordinateur.
2. Ecouter de la musique: Choisissez une catégorie dans votre bibliothèque de musique. Puis appuyez sur la musique que vous voulez écouter.

12. Les Services Google

12.1 Compte Google

1. Pour créer un compte: Dans Paramètre — COMPTES — Ajouter un compte. Entrez votre nom, nom d'utilisateur et mot de passe.
2. Google+: Vous pouvez choisir de rejoindre Google+ avec votre compte Google.
3. Gmail: Vous pouvez gérer vos Emails dans l'application Gmail.

12.2 Google Maps

1. Google Maps vous aide à trouver votre position ou à rechercher d'autres endroits. Le service de localisation doit être activé pour utiliser Google Maps.
2. Appuyez sur Paramètre —Données de localisation, et cochez "Accès à ma position" ou la case "Satellites GPS".

12.3 Play Store

1. Play Store est là où vous pouvez télécharger et installer des applications sur votre téléphone.
2. Lorsque vous lancez Play Store pour la première fois, les fenêtre des Termes et conditions de service apparaîtra. Vous devez l'accepter pour continuer.
3. Rechercher une application: Vous pouvez parcourir les applications par catégorie, ou en tapant un mot clé.
4. Télécharger et installer: Cliquez sur l'application dans le Play Store. — Sur la page de descriptive, appuyez sur Installer. L'écran qui apparait vous demande des permissions, Acceptez & Téléchargez.

5. Pour installer une application qui n'est pas sur le Play Store, vous devez aller dans Paramètre — Sécurité et cocher la case « sources inconnues ».
6. Désinstaller une application: Appuyez sur la touche Menu et choisissez Mes Applications. - Sélectionnez l'application et cliquez sur Désinstaller.
7. Une autre façon de gérer vos applications est à travers Paramètres — Applications.

13. Applications

Voici une brève présentation de quelques applications préinstallées.

Navigateur: Accédez aux pages Internet et surfez sur Internet.

Calculatrice: Résolvez des problèmes arithmétiques.

Agenda: Affiche le mois et la date. Vous pouvez ajouter et éditer vous événement ici.

Horloge: Réglez une alarme et utilisez le chronomètre.

Compass: La boussole indique la direction à l'aide du GPS.

Lampe de poche: Peut être utilisé en tant que lampe torche.

Émission FM: Récepteur Radio FM.

Navigation: Vous dirige vers un certain endroit avec l'aide de la fonction GPS.

Magnétophone: Enregistre et lis vos son.

14. Paramètres

Nous avons déjà mentionné certains éléments de la catégorie Paramètres. Il s'agit d'une brève introduction de quelques autres paramètres.

Gestion SIM: Le téléphone prend en charge deux cartes SIM. Vous pouvez gérer ces deux cartes SIM ici.

Profils audio: Définissez vos profils préférés : Général, Silencieux, Réunion, Extérieur, ou définissez un profil personnalisé.

Affichage: Gérer votre Fond d'écran, la luminosité de l'écran, la taille de la police, le temps avant que l'écran se mette en veille.

Stockage: Surveillez la mémoire de votre téléphone et de votre carte mémoire.

Langue et saisie: Sélectionnez la langue et la méthode de saisie.

Sauvegarde et réinitialiser: Sauvegarder les données de votre téléphone, ou réinitialisez votre téléphone aux réglages d'usine. Réinitialisez les réglages d'usine effacera toutes les données se trouvant sur votre téléphone.

Date et heure: Ajustez la date et l'heure de votre téléphone.

15. Caractéristiques de robustesse

Ce téléphone est certifié **IP68**. Ce produit est conçu pour être résistant aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière. Cependant, veuillez à ne pas le frapper, le laisser tomber, ou le plonger sous l'eau, volontairement. Une manipulation brutale peut apporter des dommages, et altérer les performances de votre téléphone, de plus il ne sera plus couvert par la garantie s'il n'est pas correctement utilisé. Assurez-vous que tous les couvercles et les vis sont installés correctement. Une utilisation prudente peut prolonger la durée de vie du téléphone.

16. Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles de l'Article 3 de la Directive R&TTE 1999/5/EC, s'il est utilisé de la manière prévue et que les normes suivantes ont été appliquées :

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 50360:2001
EN 62311:2008
EN 62479:2010
EN 62471:2008
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.4.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-34 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1
EN 301 908-2 V5.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1

Santé et sécurité: Conforme

Compatibilité électromagnétique: Conforme

Utilisation efficace du spectre radioélectrique: Conforme

Conformité CE: Conforme

Conformité SAR: Conforme

Conformité RoHS: Conforme

Le produit a été testé et est conforme à toutes les exigences mentionnées ci-dessus.