
Système Étroit Superbe De Projection 3MTM SCP712

Manuel de sécurité





Consignes de sécurité

Veuillez lire, assimiler et suivre toutes les consignes de sécurité contenues dans ces instructions avant d'utiliser ce. Conservez ces instructions en vue d'une utilisation ultérieure.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire complètement le manuel. Ce projecteur a été conçu, fabriqué et testé pour un usage intérieur, utilisant les lampes et le logiciel 3M. L'emploi d'autres lampes de remplacement, l'utilisation à l'extérieur ou à des tensions différentes n'ont pas été testés et pourraient endommager le projecteur ou le matériel périphérique et/ou créer des conditions d'utilisation potentiellement dangereuses.

Le SCP712 est conçu pour être utilisé au bureau et à la maison.

- 16° à 29°C (60° à 85°F)
- Entre 10 et 80 % HR (sans condensation)
- Entre 0 1828 m (0-6000 pieds) au-dessus du niveau de la mer

L'environnement ambiant d'utilisation doit être dépourvu de fumée, graisse et huile et autres contaminants en suspension susceptibles d'affecter le fonctionnement et les performances du projecteur.

L'utilisation de ce produit dans des conditions différentes annulera la garantie du produit.

Explication des mots et symboles d'alerte sur les étiquettes de sécurité et les instructions

AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse, qui si elle n'est pas évitée pourrait provoquer la mort ou de sérieuses blessures et/ou des dégâts matériels.

PRUDENCE: Indique une situation potentiellement dangereuse, qui si elle n'est pas évitée pourrait provoquer des blessures mineures ou modérées et/ou des dégâts matériels.



Avertissement: Tension dangereuse



Avertissement :Surface brûlante – Lampe à haute température



Attention: Veuillez lire la documentation jointe

© 3M 2008. Tous droits réservés.

2

A AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques associés au contact avec des tensions dangereuses :

- Ne retirez aucune vis autres que celles spécifiées dans les instructions de remplacement de la lampe

• Pour réduire le risque associé aux tensions dangereuses :

- N'utilisez pas ce projecteur dans un environnement humide ou à l'extérieur.
- Ne modifiez pas ce projecteur ou le cordon d'alimentation.
- N'essayez pas de réparer le projecteur ; mise à part le module de la lampe, il n'y a aucune pièce utilisable à l'intérieur du projecteur.
- Contactez les services de réparations autorisés 3M pour toutes réparations.
- Débranchez le cordon d'alimentation quand le projecteur n'est pas utilisé, pendant le remplacement de la lampe et pendant le nettoyage.
- Ne laissez pas de l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans le projecteur.

• Pour réduire le risque associé aux tensions dangereuses et/ou aux incendies :

- Remplacez le cordon d'alimentation s'il est endommagé.
- Contactez les services de réparations autorisés 3M si le projecteur est endommagé.
- Utilisez un fil de rallonge raccordé à la terre, d'un ampérage au moins égal au cordon du projecteur.
- Raccordez le projecteur à une prise reliée à la terre.

Pour réduire le risque associé au contact avec les surfaces brûlantes de la lampe :

- Débranchez le projecteur de la prise électrique et laissez la lampe refroidir pendant 60 minutes avant de la remplacer.

• Pour réduire le risque de suffocation :

- Conservez les piles et le couvercle des piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

• Pour réduire le risque associé à la pollution de l'environnement par le mercure :

- Hg: La lampe contient du mercure. Ne la jetez pas à la poubelle. L'éliminer conformément à la législation locale, nationale ou fédérale. Consultez le site www.lamprecycle.org ou appeler le 1-800-328-1371.

• Pour réduire le risque associé aux éclats de verre de la lampe :

- Si la lampe est brisée, appeler le service après-vente agréé par 3M pour la réparation. Une lampe brisée n'est pas réparable par l'utilisateur.
- Lavez-vous bien les mains si vous avez été en contact avec des débris d'une lampe brisée.
- Aérez la pièce dans laquelle la lampe s'est brisée. La lampe fonctionne à température élevée.

Pour réduire le risque associé aux tensions dangereuses, et/ou aux chocs, et/ou aux chutes, et/ou aux lumières intenses :

- Ne laissez pas des enfants sans surveillance autour de ce projecteur.

• Pour réduire le risque associé aux objets tranchants, à une défaillance prématurée de la lampe, à l'exposition au mercure :

- Tenez toujours avec précaution le module fragile de la lampe.
- Remplacez le module de la lampe quand le message de remplacement de la lampe apparaît.
- Ne remplacez jamais le module de la lampe par un module usagé.

M PRUDENCE

Pour réduire les risques associés à la vue de lumière intense :

- Évitez de regarder directement dans le projecteur quand la lampe est allumée

• Pour réduire le risque associé au choc ou à la chute du projecteur :

- Utilisez uniquement le kit de montage 3M pour plafond ou mur si vous désirez installer le projecteur sur un mur ou au plafond.
- L'installation du kit de montage pour plafond ou mur de 3M doit être effectuée par une personne qualifiée.
- Conformez-vous strictement aux procédures d'installation comme exposées dans les instructions d'installation du kit de montage pour plafond ou mur de 3M.
- Utilisez uniquement l'appareil à plat et sur une surface plane.

Pour réduire le risque associé aux explosions et/ou aux fuites chimiques des piles :

- Utilisez uniquement des piles de type LR03(AAA).
- Orientez les pôles plus (+) et moins (-) de la pile en accord avec ceux notés sur la télécommande.
- Ne laissez pas les piles dans la télécommande pendant une période prolongée.
- Ne chauffez pas, ne démontez pas, ne court-circuitez pas, ne rechargez pas ou n'exposez pas les piles à de hautes températures ou au feu.
- Ne transportez pas les piles sans emballage dans votre poche ou sac.
- Évitez le contact avec les yeux et la peau si les piles fuient.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.

Pour réduire le risque associé aux chutes et/ou aux chocs :

- Disposez le cordon d'alimentation et le câble de données de sorte qu'ils n'occasionnent pas de chutes.
- Pour réduire le risque associé à la pollution de l'environnement par les produits chimiques des piles :
 - Éliminez les piles usagées conformément aux réglementations locales, nationales ou fédérales en vigueur.

CONSERVER LES PRÉSENTES DIRECTIVES

© 3M 2008. Tous droits réservés.

Garantie limitée

- Le vidéoprojecteur 3M SCP700 Series (dit le «produit 3M») est garanti à l'encontre de tout problème de fonctionnement matériel ou de tout défaut de fabrication pendant une durée de trois (3) ans à compter de la date d'achat ou pendant les 4 000 premières heures d'utilisation de l'appareil.
- Tous les autres accessoires du produit 3M (ceux présents dans les configurations modulaires possibles), à l'exception des lampes du vidéoprojecteur, et comprenant les fixations murales, les fixations au plafond, les senseurs numériques de lecture et les appareils d'entrée et de sortie sont garantis à l'encontre de tout problème de fonctionnement matériel ou de tout défaut de fabrication pendant une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat.
- Les lampes présentes dans le produit 3M sont garanties à l'encontre de tout problème de fonctionnement matériel ou de tout défaut de fabrication pendant une dure de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'achat du produit 3M ou pendant les 180 premières heures d'utilisation de la lampe. Ces conditions de garantie concernent uniquement les pièces et dans le cas d'une réclamation entrant dans le cadre de la garantie relative à la lampe, votre seul recours consiste à demander le remplacement du produit. Ce dernier vous sera directement envoyé.
- Les versions facultatives du produit et/ou les accessoires qui ne sont pas vendus en tant que pièce de n'importe laquelle des combinaisons modulaires, sont sujets à des garanties individuelles.

LES GARANTIES DECRITES CI-DESSUS SONT EXCLUSIVES ET MISES EN PLACE POUR N'IMPORTE QUELLE ET POUR TOUTES LES GARANTIES OU CONDITIONS EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS N'IMPORTE QUELLE GARANTIE COMMERCIALE OU ADAPTEE A UN BESOIN PARTICULIER OU A N'IMPORTE QUELLE UTILISATION COMMERCIALE OU PERSONNELLE OU PRATIQUE INDUSTRIELLE.

Dans le cas où le produit 3M ne réussit pas à respecter les garanties décrites ci-dessus, durant la période de couverture de la garantie, votre seul recours auprès de 3M sera de remplacer ou de réparer le produit 3M ou de vous faire rembourser le prix d'achat du produit 3M. Toutes les pièces ou les produits remplacés deviennent propriété de 3M. Si le produit est à réparer, 3M réparera les pièces défectueuses avec de nouvelles pièces ou des pièces déjà utilisées. Si le produit 3M est à remplacer, 3M le remplacera avec le même produit, un produit de modèle équivalent, un nouveau produit ou un produit remis à neuf de 3M. Dans le cas d'une réclamation entrant dans le cadre d'une garantie, le produit 3M de remplacement sera garanti seulement sur la durée restante de la garantie du produit d'origine telle que décrite ci-dessus. . Dans le cas des services de garantie, vous devez fournir une preuve de la date d'achat initial, sinon la date associée au code de fabrication sera utilisée afin d'établir la date de début de la période de garantie. Sont listées ci-après des exceptions relatives à la garantie décrite ci-dessus :

- a. Cette garantie ne couvre pas les produits 3M qui ont été modifiés ou endommagés suite à un stockage inapproprié, une mauvaise utilisation, un abus ou un accident d'utilisation, du vandalisme, une installation incorrecte, de la négligence, une mauvaise expédition, des dommages causés par des actes de guerre, des désastres tels que le feu, les inondations ou la foudre, un mauvais courant électrique, des problèmes logiciels, une interaction avec des produits autres que 3M ou avec des services fournis par un prestataire non accrédité par 3M, de la négligence ou une mauvaise utilisation de l'appareil par une personne. Les marques et les accrocs associés à l'usure normale de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.
- b. Le produit 3M est conçu pour fonctionner dans un environnement intérieur traditionnel. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultants d'une utilisation externe de l'appareil dans les conditions suivantes :
 - o 100V 240V AC, 50/60 Hz
 - o 16° à 29° C (60° à 85° F)
 - o Taux d'humidité 10-80% (sans condensation)
 - o 0-1828m (0-6000 pieds) au-dessus du niveau de la mer
 - Environnements présentant des niveaux élevés de fumée ou de particules en suspension dans l'air
- c. Les entrées d'air et les conduits de ventilation doivent être libres de toute obstruction, y compris de tout blocage possible ou d'obstruction causée par un plafond ou par une autre fixation de l'appareil.

- Une mauvaise ventilation de l'air peut entrainer un mauvais fonctionnement ou des dommages du vidéoprojecteur 3M qui ne seront pas couverts par la garantie.
- d. Cette garantie ne couvre aucun des frais supplémentaires, correspondant notamment, tout en étant pas limités aux actions de retrait, nettoyage ou installation du produit 3M, aux ajustements (mécanique ou électronique) faite au produit 3M ou aux remplacements de pièces directement effectués par le client, comme c'est le cas avec les lampes et les filtres à air.
- e. Cette garantie couvre le produit dans une utilisation normale. Une utilisation en continue excessive ou de 24 heures par jour est considérée comme étant une forte mise à l'épreuve de l'appareil et non comme utilisation normale de l'appareil.
- f. Cette garantie ne couvre pas les consommables (par ex. les fusibles), autres que les lampes et seulement si définies comme ci-dessous.
- g. Cette garantie n'est pas transférable.
- h. 3M n'est pas responsable des services de garantie portant sur toute utilisation du nom de la marque 3M, de l'image, d'étiquettes portant les caractéristiques du produit ou les numéros de série qui devraient être retirés sauf en cas de définition expresse par écrit aux fins d'étiquetage privés servant à satisfaire des besoins de partenariat.
- i. Cette garantie ne couvre pas les frais d'envoi, d'assurance ou d'expédition inhérents à la présentation de votre droit aux services de garantie de votre produit 3M. Les frais décrits précédemment sont à la charge du client. Si le défaut faisant l'objet de la réclamation ne peut pas être identifié ou reproduit par le service de maintenance de 3M, le client sera tenu responsable des coûts inhérents à l'étude effectuée. Si la version de la garantie comprend un service de remplacement et que le défaut faisant l'objet de la réclamation ne peut pas être identifié ou reproduit par le technicien, le client sera tenu responsable des frais d'appel externe.

UN NON RESPECT DES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LE MANUEL D'UTILISATION DU PRODUIT 3M SERVANT A BIEN UTILISER LE PRODUIT SELON LES CONDITIONS RECOMMANDEES PAR 3M, ENTRAINERA UNE ANNULATION DE TOUTES LES GARANTIES ET UNE RESTRICTION DES RECOURS POSSIBLES.

A L'EXCEPTION DES CONDITIONS PRECISEES DANS LE MANUEL D'UTILISATION DU PRODUIT 3M, 3M NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCIDENTEL, PARTICULIER OU INHERENT (Y COMPRIS, MAIS PAS LIMITES AUX PERTES DE BENEFICES, DE CA OU D'ACTIVITES) A N'IMPORTE QUELLE MAUVAISE UTILISATION, PERFORMANCE OU INCAPACITE D'UTILISATION DU PRODUIT 3M. Cette restriction s'applique sans tenir compte de la règle juridique à laquelle les dommages se rapportent.

Pour contacter l'assistance technique en charge des services de garantie, veuillez téléphoner ou écrire à un des bureaux régionaux de 3M ou à des fournisseurs de service accrédités de 3M afin d'obtenir un n° de ARM (Numéro d'autorisation de retour de matériel) avant de retourner le produit. Si vous êtes résident des Etats-Unis, veuillez contacter le service client 3M par téléphone au 800-328-1371 ou par e-mail à meetings@mmm.com.

Ce que 3M fera pour corriger les problèmes rencontrés :

- Si votre produit 3M nécessite des services impliquant une intervention de l'assistance technique, 3M vous demandera d'apporter ou d'envoyer à votre fournisseur de service 3M ou au centre de service 3M, le produit 3M, emballé d'une manière sécurisée dans son contenant d'origine ou dans un contenant équivalent et de l'accompagner de la preuve de la date d'achat initial.
- 3M pourra, au choix, réparer ou remplacer la pièce défectueuse sans vous imputer les frais relatifs à la pièce et à la main d'œuvre. Le retour du produit 3M sera à la charge de 3M.
- Lorsque le service de garantie implique l'échange du produit 3M ou d'une pièce, l'article remplacé devient la propriété de 3M.
- Le produit 3M ou la pièce remplacée peuvent neufs ou ayant précédemment été remis à neuf selon les normes de qualité de 3M, et selon le choix de 3M, le remplacement peut s'effectuer sur un autre modèle de nature et de qualité équivalentes.
- La responsabilité de 3M à remplacer le produit 3M garanti ou la pièce ne peut dépasser le prix de vente initial du produit 3M. Les produits ou les pièces ayant fait l'objet d'un échange ou d'un remplacement se voient automatiquement appliqués la garantie du produit initial limitée à la période de couverture de garantie restante. Toutefois, chaque lampe ayant fait l'objet d'un remplacement voit sa garantie reconduite sur 90 jours telle que décrite ci-dessus.

© 3M 2008. Tous droits réservés.

Le logo 3M et 3M sont des marques déposées de la compagnie 3M. Digital Light Processing est une marque déposée ou commercial de Texas Instruments. Tous les autres produits sont des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés respectives.

Avis important

Avant d'utiliser ce produit, vous devez l'évaluer et déterminer s'il convient à l'usage que vous souhaitez en faire. Vous assumez tous les risques et responsabilités associés à un tel usage.

Contact du support technique :

