


ADX

www.adxspeakers.com



FUSION V3

Haut-parleur portable Stereo Bluetooth

Dear Sir/madam :



Cher Monsieur/ Chère Madame,
Nous vous remercions pour avoir acheté le Haut-parleur Fusion Stéréo Bluetooth. Fusion a été conçu pour fournir un son de haute qualité, fiabilité et valeur. De forme allongée et courbée, le boîtier a été conçu pour être léger et il trouve aisément sa place dans n'importe quel bagage, étant tout à fait le haut-parleur de voyage idéal.

Précautions :

1. Évitez de faire tomber le haut-parleur.
2. Ne mettez pas le Fusion en contact avec de l'eau ou avec tout autre liquide.
3. Ne laissez pas le haut-parleur sur ou à proximité des installations de chauffage.
4. Ne pas tenter de démonter ou de réparer le haut-parleur.
5. N'augmenter pas le volume jusqu'au point où le haut-parleur perturbe ou entraîne une dégradation de votre ouïe.
6. Ne charger jamais le haut-parleur dans la proximité des objets inflammables, sans surveillance ou pendant la nuit

1

L'utilisation des touches :



1. **Mise sous tension**
2. **Téléphone**
3. **Lecture / Pause**
4. **Réduire le volume / Retour en arrière**
5. **Augmenter le volume / Piste suivante**
6. **USB connecté pour rechargement**
7. **3.5mm AUX in ***
8. **LED indicateur**
9. **Microphone**
- 10 **Point NFC**

2

Operation :

Allumez Fusion V3 en appuyant le bouton d'alimentation pendant 4 secondes, jusqu'à ce que le haut-parleur émette un signal sonore et le voyant LED clignotent rapidement en bleu et rouge. Sur votre téléphone portable ou tablette PC, activez la technologie Bluetooth et recherchez les périphériques disponibles. Sélectionnez 'Fusion V3' lorsqu'il est affiché pour les appariés. Quand Fusion s'apparie avec votre dispositif, ils vont se connecter automatiquement.

Si l'écran vous demande d'entrer un code NIP, veuillez entrer le code '0000'. Une fois la connexion établie, le voyant LED clignotera lentement en bleu. Lors de la prochaine utilisation de Fusion avec votre dispositif, les deux dispositifs se reconnecteront automatiquement.

Quand la connexion se fait sans fil par Bluetooth, appuyez le bouton 2 pour Lecture / Pause pour lire la piste. Appuyez sur les touches 4 or 5 (- or +) pendant un court instant pour passer à la piste suivante ou précédente. Appuyez longuement sur les boutons - ou + pour régler le volume.

AUX

3

téléphoniques :

Si vous recevez un appel en étant connecté en Bluetooth avec le haut-parleur, le volume baisse et vous pouvez répondre à un appel par le haut-parleur en appuyant sur la touche 'phone' ('téléphone') (No 2). Si vous voulez recomposer le dernier numéro, vous pouvez appuyer longuement sur la touche 2.

Chargement :

Quand le haut-parleur est dans un faible état de charge, le LED indicateur rouge clignotera et l'alarme sonore de Fusion émettra une tonalité. En ce moment, vous devez éteindre le haut-parleur et le connecter au chargeur. Le chargeur de batterie devrait être de classe 5 volts et 1000-2000mah. Pendant le chargement, le voyant LED clignotera en rouge, et une fois le chargement terminé le témoin s'éteindra.

NFC:

entrez les configurations de votre téléphone portable ou tablette PC et allumez NFC, mettez Fusion sous tension et touchez votre appareil sur/à proximité dupoint de contact.

4

Spécifications techniques :

Pile : 3.7 Volts - 3000mah
Puissance de sortie : 2 x 5watts RMS
Pilotes : 2 x 50mm Kevlar
Version Bluetooth : 4.0 de CSR
Portée de fonctionnement Bluetooth : 15mtrs*
Réponse en fréquence : 55hz to 18khz
Temps d'écoute : 20 heures**
Temps de chargement : 4hrs
Sensibilité d'entrée : 600mv-/ +50mv
Dimensions : 196 x 72 x 57mm
Poids : 528 grammes

* En fonction du dispositif connecté, le niveau de la batterie,
et qu'il n'y a aucune obstruction
**En fonction de la connexion et du volume



caisse de résonance



câble audio de 3.5mm



manuel d'utilisation



câble USB

5

Conditions de garantie :

Votre produit est couvert par une garantie limitée d'un an. La garantie couvre la réparation ou le remplacement de votre haut-parleur pendant les premiers 28 jours, et après cette période et pendant la période restante seulement la réparation est couverte par la garantie. Si le haut-parleur ne peut pas être réparé, il sera remplacé. Votre garantie couvre les défauts causés par une fabrication faible ou une défaillance des pièces. Votre garantie et tous les droits relatifs à la garantie seront nuls si l'inspection révèle que les défauts ont été causés par une utilisation négligente; y compris (mais sans s'y limiter) : Dommages causés par les écoutes à un niveau élevé, dommages causés par l'eau ou l'immersion dans un liquide et celles causés par le non-respect des procédures du manuel de l'utilisateur.

Service clientèle : care@adxspeakers.com
ou visiter : www.adxspeakers.com

The Fusion V3 - Développé par
ADX Speakers Limited

FC CE RoHS

6