

VUE D'ENSEMBLE DES FILTRES AVEC INTERVALLES DE REMPLACEMENT

Tracteurs de la série 6R (6105R, 6115R, 6125R, 6130R, 6140R, 6150R, 6170R, 6190R, 6210R)

CABINE

FILTRE A AIR - AL181949

Remplacement toutes les **1.500 heures** ou tous les **2 ans** et **en cas de besoin**

IMPORTANT : Toujours remplacer en même temps que le filtre à air principal du moteur !

CABINE

FILTRE A AIR DE RECIRCULATION

A (sans climatisation) - L205372

B (avec climatisation) - L155288

SVP commander 2 fois

Remplacement toutes les **1.500 heures** ou tous les **2 ans** et **en cas de besoin**

CABINE

Kit FILTRES A AIR A CHARBON ACTIF - AL208648

(1 x filtre à air,

2 x filtre à air de recirculation)

Ne jamais nettoyer !

Remplacement toutes les **500 heures** ou **une fois par ans** ou **en cas de besoin**

HYDRAULIQUE

ELEMENT FILTRANT

(longueur: 255 mm; avec pompe hydraulique: de 35 cm³ / 80 l/min OU de 45 cm³ / 114 l/min)

AL169573

(longueur: 305 mm; avec pompe hydraulique: de 60 cm³ / 155 l/min) - **AL203341**

Remplacement après **100 et 750 heures**, et puis toutes les **750 heures**

IMPORTANT : Toujours remplacer en même temps que le filtre de la transmission !

TRANSMISSION

FILTRE A HUILE

(sans transmission AutoPowr) - **AL156625**

(avec transmission AutoPowr) - **AL118321**

Remplacement après **100 et 750 heures**, et puis toutes les **750 heures**

IMPORTANT : Toujours remplacer en même temps que le filtre hydraulique !

MOTEUR

ELEMENT DE SECURITE - FILTRE A AIR - AL203003

Doit être remplacé au plus tard à chaque **quatrième remplacement de l'élément principal** ou après **4.500 heures** ou tous les **5 ans** et **en cas de besoin**

MOTEUR

FILTRE A AIR PRINCIPAL

(6105R-6125R) - **AL207628**

(6130R-6210R) - **AL207629**

Remplacement toutes les **1.500 heures** ou tous les **2 ans** et **en cas de besoin** (à chaque fois que le témoin d'encrassement s'allume ou si un message s'affiche sur le CommandCenter indiquant que le filtre à air est encrassé)

MOTEUR

FILTRE A CARBURANT PRIMAIRE et PRINCIPAL

C Filtre à carburant primaire
D Filtre à carburant principal

(6105R-6130R) C - **RE546336**, D - **RE544394**

(6140R, 6150R) C - **RE541922**, D - **RE541925**

(6170R-6210R) C & D - **Kit RE541746**

Remplacement toutes les **500 heures**

MOTEUR

FILTRE A HUILE

(4 cyl.) - **RE504836**, (6 cyl.) - **RE539279**

Remplacement après **100 et 500 *** heures, et puis toutes les **500 *** heures

* L'intervalle de remplacement est 250 heures si l'huile PLUS-50 II John Deere, un filtre d'origine John Deere et du gazole à très basse teneur en soufre contenant un maximum de 15 mg/kg de soufre ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations, SVP voir aussi le manuel d'utilisation correspondant.

MOTEUR

RENIFLARD D'HUILE - RE540710

Remplacement toutes les **1.500 heures** et **en cas de besoin**



JOHN DEERE

John Deere Werke Mannheim - Parts Marketing

Statut Mai 2012 • Modifications techniques réservées