

# DMC - 32



Audiophony France  
Parc d'Activités du Sycala  
46091 CAHORS CEDEX 9  
Tel : 05 65 21 50 00 Fax : 05 65 21 50 25

**CODE : 3227**

**Guide de l'utilisateur**

## INTRODUCTION

- ✓ Nous vous remercions d'avoir choisi le micro DMC - 32 AUDIOPHONY. Vous possédez maintenant un appareil de grande qualité, qui saura, nous en sommes persuadés, contribuer à la réussite de vos soirées, animations, concerts et beaucoup d'autres...
- ✓ Micro dynamique supercardioïde professionnel pour la reprise de la voix.
- ✓ Grille acier anti-pop très efficace. Membrane à structure en double dôme pour une restitution fidèle de la voix.
- ✓ Livré avec sa pince adaptatrice et un cordon de 5 m.

- **UTILISATION :** Reprise de la voix en animation ou d'instrument en sonorisation.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **TYPE :** Dynamique supercardioïde.
- **FINITION :** Corps moulé en alliage de Zinc, grille renforcée antichoc et filtre anti-pop.
- **CONNEXION :** XLR plaqué argent, câble XLR/JACK de 5 m fourni.
- **IMPÉDANCE :** 500 Ohms.
- **BANDE PASSANTE :** 50-15000 Hz.
- **SENSIBILITÉ :** -72 dB (2.5 mv/pa)
- **POIDS :** 300 g
- **DIMENSIONS :** 165 x 52 mm.

## INSTALLATION ET UTILISATION

- ▶ Branchez le cordon au bout du micro puis sur une entrée Mic de votre table de mixage ou tout autre appareil prévu à cet effet.
- ▶ Placez le micro face à votre bouche à une distance d'environ 10 cm de manière à éviter les bruits de souffle.
- ▶ Pour un meilleur confort d'écoute évitez de trop manipuler votre micro surtout au niveau de la grille.
- ▶ Utiliser une bonnette afin d'éviter les "Pop" et de manière à diminuer le bruit du vent en extérieur.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- ▶ Il est vivement conseillé de nettoyer régulièrement votre micro ; vous lui garantirez ainsi une durée de vie supérieure.
- ▶ Utilisez un chiffon non pelucheux humide et un produit de nettoyage doux.
- ▶ Ne pas utiliser de l'alcool ou des détergents pour le nettoyage.

## COURBES

