

Manuel d'utilisation

INNOVATION LE SMART OBJECT WENEO MONEO

Paiement à et sans contact

Billettique Calypso

Contrôle d'accès logique et physique

Zone de stockage de données

Paiement sur internet

Applications partenaires



Un partenariat

NEOWAVE





Véritable sésame électronique, le Weneo SIM associé à votre porte-monnaie Moneo combine mémoire de masse et fonctions de paiement et de recharge Moneo.

Moneo intégré au Weneo SIM vous permet de payer en ligne vos achats de petits montants. Vous disposez désormais d'une solution de paiement 100% anonyme et totalement sécurisée.

Caractéristiques du Weneo SIM

Votre Weneo SIM peut être connecté sur le port USB de n'importe quel ordinateur de type PC ou MAC fonctionnant avec les systèmes d'exploitation Windows XP, Windows Vista ou Windows.

Comme n'importe quelle clé USB du marché, elle permet de stocker des informations mais présente aussi plusieurs innovations. La mémoire est découpée en plusieurs zones :

- ✓ 1 CD-ROM virtuel permettant d'installer si besoin le pilote de périphérique requis par le Weneo-Moneo (vous devez disposer des droits administrateur de votre ordinateur) et d'installer un menu dans la zone de notification de Windows ;
- ✓ 1 zone système contenant les Conditions Générales d'Utilisation de Moneo et de Weneo;
- ✓ 1 zone mémoire Flash (1 Go) sur laquelle vous pouvez stocker vos fichiers.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Interface USB :

- USB 2.0 (compatible USB 1.1).
- PC/SC CCID (pilote standard).

Protocoles sans contact supportés :

- ISO/IEC 14443 Type A, Mifare classic 1K/4K.

- ISO/IEC 14443 Type B, B' (Innovatron).

Systèmes d'exploitation supportés sur PC Mac

Linux :

- Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Seven.
- Apple Mac OSX.
- Linux.

Navigateurs :

- Internet Explorer 6, 7, 8.
- Mozilla Firefox 2, 3.

Cartes à puce duales supportées :

- JavaCard TM /Global platform ou OS natif.
- E²prom : 2K à 80K.
- Algorithmes de sécurité : DES/3DES/AES/RSA.
- Niveau de critères communs jusqu'à EAL4+, EAL5+.

Poids 20g



Comment installer Moneo sur votre Weneo SIM ?

1


Intégration de la carte Moneo format Plug SIM

Pour utiliser votre clé USB comme moyen de paiement, il suffit d'y intégrer la carte Moneo format Plug SIM fournie avec votre Weneo SIM.



La carte SIM désigne la petite carte à puce rectangulaire que vous devez extraire du corps de la carte plastique fournie avec le Weneo SIM. Cette carte SIM contient votre porte-monnaie électronique Moneo et doit être manipulée avec soin selon la procédure décrite ci-après :


1 - Extraire avec soin la carte Moneo format Plug SIM, du corps de carte plastique



2 - Faire glisser le couvercle de la trappe du Weneo SIM dans le sens indiqué sur les figures suivantes.




3 - Insérer la carte Moneo format Plug SIM en la glissant dans le connecteur situé dans la trappe de telle sorte que les contacts métalliques soient orientés vers le bas et que le coin biseauté de la carte SIM soit positionné dans l'angle biseauté de la trappe du Weneo SIM



Coin
biseauté



4 - Insérer le couvercle de la trappe SIM de manière à positionner les ergots dans les trous un peu en avant de leur position finale. Exercer une légère pression verticale et faire glisser la trappe vers l'intérieur pour la verrouiller jusqu'à entendre un « clic ».



Ergots positionnés dans les trous

1. Votre smart object Moneo est prêt à l'emploi que ce soit en mode connecté avec son interface USB (ou en mode sans contact) :



Le saviez-vous ?

La date de fin de validité de Moneo est indiquée sur le support plastique mais aussi directement sur la carte Moneo format Plug SIM. Après cette date, les rechargements ne sont plus possibles mais vous disposez de 6 mois supplémentaires pour dépenser votre solde ou demander son remboursement auprès de la banque qui figure sur le support plastique.



2

Installation du smart object Moneo

A l'insertion de votre smart object Moneo, si votre ordinateur vous propose d'exécuter le programme AUTORUNW.exe, choisissez OUI.

2 fenêtres correspondantes respectivement au contenu de la zone mémoire système et de la zone mémoire classique s'ouvrent automatiquement. Un menu s'installe dans la zone de notification de Windows. Un clic gauche ou un clic droit ouvre le menu.

Pour relancer le menu de votre Weneo SIM, ouvrez la fenêtre Poste de Travail et double-cliquez l'icône associée au lecteur de CD-ROM de nom «Neowave».

Charger Moneo sur Weneo SIM

Votre porte-monnaie Moneo est vide lorsqu'il vous est remis. Il convient de le charger en monnaie électronique pour l'utiliser.

SIMPLE ET RAPIDE :
vous rechargez en ligne votre smart object Moneo,
24h/24 et 7 jrs/7
sur www.moneo.net

Payer en ligne avec votre smart object Moneo

Cliquez sur le bouton Moneo pour choisir Moneo comme moyen de paiement sur les sites e-commerçants partenaires. Insérez votre **smart object Moneo** dans le port USB de votre ordinateur puis laissez vous guider !



**Avec le paiement en ligne Moneo,
vous bénéficiez d'une solution**

- ✓ 100% sécurisée,
- ✓ anonyme,
- ✓ simple & rapide.

@lors pour tous vos petits achats en ligne, pensez-y !

Service Clientèle Moneo : 01.42.99.22.80 *

* du lundi au vendredi de 9h à 18h. Prix d'un appel national