

vtech®

Manuel d'utilisation



Tremplin Super Cascades



© 2014 VTech
Imprimé en Chine
91-002990-002 (FR)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à les inciter à découvrir le monde qui les entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Tremplin Super Cascades** de **VTech®**.
Félicitations !

Tremplin Super Cascades est sensationnel avec ses pistes qui s'adaptent aux envies de votre enfant. Entre la double piste pour faire la course, la super piste interminable et la piste de cascades impressionnante, **Tristan, as du volant** va pouvoir s'amuser à rouler à toute vitesse !



CONTENU DE LA BOÎTE



Un Tut Tut Bolide magique, Tristan, as du volant



Une petite plate-forme avec zone magique




Deux petits supports de plate-forme



Une grande plate-forme avec zone magique



Deux grands supports de plate-forme



Deux supports pour le pont



Un pont




Deux pistes




Deux connecteurs de pistes



Deux pistes de sauts



Deux plaques d'autocollants




Un manuel d'utilisateur

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache de la boîte :




- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. Installation des piles de la voiture

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Tristan, as du volant** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 


- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. ASSEMBLAGE

ATTENTION ! Ce jouet doit être assemblé par un adulte.



2.1. Mise en place des autocollants

Coller soigneusement les autocollants selon les indications suivantes :



2.2. Assemblage de la plate-forme

1. Attacher la petite plate-forme aux deux supports qui lui correspondent. Appuyer fermement pour les emboîter jusqu'à entendre un "clic". Une fois connectés, ils ne peuvent plus se détacher.
2. Attacher la grande plate-forme aux deux supports qui lui correspondent. Appuyer fermement pour les emboîter jusqu'à entendre un "clic". Une fois connectés, ils ne peuvent plus se détacher.
3. Attacher le pont aux deux supports qui lui correspondent. Appuyer fermement pour les emboîter jusqu'à entendre un "clic". Une fois connectés, ils ne peuvent plus se détacher.




Après les étapes ci-dessus, connecter ces montages aux pistes disponibles dans la boîte. Nous vous proposons trois différentes façons d'assembler les pistes.



Double piste



Piste de cascades




Super piste

Une fois toutes ces étapes effectuées, place au jeu ! Pour un meilleur confort, il est préférable de placer **Tremplin Super Cascades** sur une surface plane et solide.

3. POUR COMMENCER À JOUER AVEC LA VOITURE...

3.1. Curseur Marche/Arrêt

Pour mettre en marche **Tristan, as du volant** déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche** (⏻). Pour éteindre **Tristan, as du volant** placer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** (●).



ATTENTION !

Ce produit est actuellement en mode **Démonstration**. Une fois déballé, veuillez l'éteindre puis le remettre en marche pour activer toutes ses fonctionnalités.

Note: This product is in a try-me mode in the packaging. After opening the package, turn the vehicle off and on again to proceed with normal play.

3.2. Arrêt automatique


Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Tristan, as du volant** invite votre enfant à jouer. S'il ne manipule toujours aucun bouton, **Tristan, as du volant** s'éteint automatiquement.

Pour réactiver le véhicule, il suffit d'appuyer sur le bouton lumineux ou de le faire rouler rapidement.

4. ACTIVITÉS AVEC LA VOITURE

Lorsque votre enfant joue avec **Tristan, as du volant**, la lumière clignote en rythme avec les sons.

1. Mettre en marche **Tristan, as du volant** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche**. Votre enfant entend une chanson et une phrase qui l'encourage à jouer.




2. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton lumineux **Visage** pour entendre des effets sonores très réalistes, des chansons et différentes phrases.



3. Faire rouler le véhicule pour déclencher des effets sonores et les mélodies.



4. **Tristan, as du volant** est un **Tut Tut Bolide** magique. La voiture de course interagit avec les zones magiques du **Tremplin Super Cascades** ou d'autres univers **Tut Tut Bolides** (vendus séparément) grâce aux petites dents situées sous le véhicule. Placer ou faire rouler le véhicule sur les zones magiques du **Tremplin Super Cascades** pour déclencher des phrases supplémentaires, de la musique et des sons rigolos. Un bon positionnement facilite la reconnaissance.



5. ENTRETIEN

1. **Tremplin Super Cascades** et **Tristan, as du volant** sont lavables uniquement en surface.
2. Pour nettoyer **Tremplin Super Cascades** et **Tristan, as du volant**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
3. Éviter toute exposition prolongée de **Tremplin Super Cascades** et **Tristan, as du volant**, au soleil ou à toute autre source de chaleur.
4. Entreposer **Tremplin Super Cascades** et **Tristan, as du volant**, dans un endroit sec.
5. Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures.

6. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre Service Consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1