

# MERIDIAN EXPLORER

Manuel d'utilisation



## Instructions importantes de sécurité

- Veuillez lire et garder ces instructions.
- Faites attention et suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas l'appareil près de l'eau.
- Nettoyez uniquement avec un tissu sec.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation.
- Installez l'appareil suivant les instructions du fabricant.
- Ne l'installez pas près d'une source de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou autre appareil (comme un amplificateur) qui produit de la chaleur.
- Utilisez uniquement les accessoires indiqués par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
- Veuillez contacter votre revendeur pour toute demande de SAV.
- La réparation est nécessaire quand l'appareil a été endommagé, par exemple le câble USB est endommagé, du liquide a été renversé, ou des pièces sont tombées dans l'appareil, ou l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, l'appareil ne fonctionne pas ou est tombé.

ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ELECTRIQUE , NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU L'HUMIDITE.

### Précautions de sécurité:

- N'exposez pas l'appareil aux écoulements et éclaboussures.
- Pour éviter toute surchauffe, laissez au moins 10 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation correcte.
- N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil, près d'une source de chaleur comme un radiateur ou directement en haut d'un appareil produisant de la chaleur comme un amplificateur de puissance.
- Pour éviter les interférences, ne mettez pas l'appareil près d'une forte radiation électrique ou magnétique, comme un amplificateur de puissance.

### Interférence radio:

Précautions de la FCC: Cet appareil génère et peut irradier de l'énergie en fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé selon nos instructions il peut causer des interférences aux communications radio ou à la réception de la radio et de la télévision. Il a été testé et est conforme aux limites

indiquées sous-partie J, partie 15, des normes FCC pour un appareil informatique de classe B.

Ces limites apportent une protection raisonnable contre de telles interférences dans les installations au domicile.

CEE: Ce produit a été conçu et a été testé pour être conforme aux limites indiquées en EN55013 et EN55020.

Utilisez avec USB 1.1, 2, 3 seulement.

Puissance : 5V 2.5W maximum.

### Fabricant:

Meridian Audio Ltd  
Latham Road  
Huntingdon  
Cambridgeshire  
PE29 6YE  
England

Copyright © 2013 Meridian Audio Ltd.  
& Audio Marketing Services S.A.S.

<http://www.meridian-audio.com>

<http://www.meridian-audio.fr>

<http://www.AudioMarketingServices.fr>

## Minimum requis

Mac OS X : nécessite Mac OS X 10.6.4 (Snow Leopard) ou suivants. Pas de pilote nécessaire.  
Windows : nécessite Windows XP SP3, Windows 7 SP1 ou Windows 8. Les pilotes sont nécessaires et peuvent être téléchargés sur la page Explorer ([www.meridian-audio.com](http://www.meridian-audio.com)).

## Démarrage

Reliez votre ordinateur à votre chaîne Hi-Fi en reliant la "sortie de ligne analogique" de l'Explorer à votre préampli en utilisant un câble de modulation mini jack vers 2 x RCA (vérifiez avant l'achat du câble que c'est bien la connexion disponible sur votre préampli).


Si vous avez un convertisseur numérique-analogique (DAC) de très haute qualité vous pouvez alternativement y relier l'Explorer à l'aide d'un câble optique.

Enfin, et surtout, vous pouvez écouter la musique de votre ordinateur au casque en branchant celui-ci à la prise casque (mini jack) de l'Explorer. Vous bénéficierez ainsi de sa conversion de haut niveau!

## Contenu

L'Explorer est fourni avec les accessoires suivants :

- Sacoche
- Cordon USB
- Ce guide



## Mise en place pour MAC OS X

Configurez l'Explorer via l'USB:

- Ouvrez "Préférences du Système".
- Cliquez sur "Son".
- Sélectionnez l'onglet "Sortie".
- Sélectionnez "Meridian Explorer USB DAC Out" dans la liste.

Options pour un son de meilleure qualité:

- Sélectionnez l'onglet "Effets sonores".
- Dans "Emettre les effets sonores via:" sélectionnez "Haut-parleurs interne".
- Ouvrez l'utilitaire "Configuration audio MIDI" (qui se trouve dans "Finder/Applications/Utilitaires").
- Sélectionnez "Meridian Explorer USB DAC Out" et sélectionnez le taux d'échantillonnage désiré.

## Réglage pour Windows XP

Note : ne branchez pas l'Explorer avant d'avoir installé le pilote.

Installez le pilote USB2:

- Téléchargez le pilote (sur le site de Meridian dans l'onglet "support" de la page de l'Explorer en cliquant sous "WINDOWS DRIVER UPDATE Vx.x DOWNLOAD FILE" sur "Download the update file") en enregistrant le fichier .zip sur votre ordinateur (sur le bureau par exemple).
- Sélectionnez-le avec le bouton droit et choisissez "extraire tout ..." .
- Cliquez sur "Suivant", choisissez un emplacement de destination des fichiers (sur "C:\\" par exemple) et cliquez sur "Suivant", puis sur "Terminer".
- Reliez l'Explorer à l'ordinateur par la prise USB ("Nouveau matériel détecté" apparait en notification). Choisissez "Non, pas cette fois" et cliquez sur "Suivant".
- Choisissez alors "Installer le logiciel automatiquement (recommandé)" et cliquez sur "Suivant", puis sur "Terminer". En cas d'échec de l'installation automatique, recommencez en indiquant l'emplacement du répertoire du pilote ("C:\\" par exemple).

Configurez l'Explorer:

- Branchez l'Explorer.
- Ouvrez le panneau de contrôle "Sons et périphériques audio" ("Démarrer" puis "Panneau de configuration").
- Cliquez sur l'onglet "Audio".
- Choisissez "Meridian Explorer USB DAC output" dans la liste "Unité par défaut" de la rubrique "Lecture audio" et cliquez sur "Appliquer".

Option pour un son de meilleure qualité:

- Branchez l'Explorer.
- Ouvrez le panneau de contrôle "Sons et périphériques audio".
- Dans l'onglet "Audio" choisissez "Meridian Explorer USB DAC output" dans la liste "Unité par défaut" de la rubrique "Lecture audio" et cliquez sur "Appliquer".
- Choisissez "Aucun son" dans la liste "Modèle de sons" dans l'onglet "Sons" et cliquez sur "Appliquer".

## Réglage pour Windows 7 & 8

### Installez le pilote USB2

- Téléchargez le pilote (sur le site de Meridian dans l'onglet "support" de la page de l'Explorer en cliquant sous "WINDOWS DRIVER UPDATE Vx.x DOWNLOAD FILE" sur "Download the update file") en enregistrant le fichier .zip sur votre ordinateur (sur le bureau par exemple).
- Sélectionnez le avec le bouton droit et choisissez "extraire tout ..." .
- Choisissez un emplacement de destination des fichiers (sur le bureau par exemple) et cliquez sur "extraire".
- Reliez l'Explorer à l'ordinateur par la prise USB ("Installation du pilote de périphérique" apparait en notification). Ignorez toute notification d'installation du pilote Windows.
- Installez le pilote en double-cliquant sur l'application "setup.exe" (dans le répertoire nouvellement créé, normalement nommé "Meridian USB2 audio vx.x driver installer" sur le bureau par exemple).

- Autorisez l'exécution du fichier en choisissant "exécuter"
- Sur les fenêtres suivantes, choisissez "next", "next", "install", "next" et enfin "finish".

### Configurez l'Explorer:

- Branchez l'Explorer.
- Ouvrez le panneau de contrôle "Son" ("Démarrer", puis "Panneau de configuration").
- Cliquez sur l'onglet "Lecture".
- Choisissez "Meridian Explorer USB DAC audio" dans la liste et avec un clique droit choisissez "Définir en tant que périphérique par défaut".
- Cliquez sur "Appliquer".

### Option pour un son de meilleure qualité:

- Branchez l'Explorer.
- Ouvrez le panneau de contrôle "Son" ("Démarrer", puis "Panneau de configuration").
- Dans l'onglet "Lecture" choisissez "Meridian Explorer USB DAC audio" dans la liste.

- Cliquez sur l'onglet "Sons".
- Dans la liste "Modèle de son" choisissez "Aucun son" puis cliquez sur "Appliquer".
- Cliquez sur l'onglet "Lecture".
- Double-cliquez sur "Meridian Explorer USB DAC audio".
- Cliquez sur l'onglet "Améliorations".
- Choisissez "Désactiver toutes les améliorations" et cliquez sur "Appliquer".
- Cliquez sur l'onglet "Statistiques avancées".
- Si ce n'est pas déjà fait, choisissez les deux options dans la rubrique "Mode exclusif".
- Choisissez le taux d'échantillonnage désiré dans le menu déroulant "Format par défaut" et cliquez sur "Appliquer".

## Mises à jour

Des mises à jour du pilote et/ou du firmware peuvent être téléchargées dans l'onglet "support" de la page de l'Explorer (sur [www.meridian-audio.com](http://www.meridian-audio.com)).

## Assistance

Pour plus de détails, merci de visiter:  
[www.meridian-audio.com/support](http://www.meridian-audio.com/support)

## Garantie

L'Explorer est couvert par une garantie contre tout défaut de pièces et de fabrication pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat.

Cela est lié aux limitations et conditions indiquées ci-après.

Cette garantie couvre les coûts de pièces et main d'œuvre pour toute réparation jugée nécessaire par l'équipe du SAV Meridian. Une preuve d'achat comme une copie de

facture sera nécessaire pour faire valoir la garantie.

Limitations et Conditions:

L'Explorer est couvert par la garantie seulement aux conditions suivantes:

- Il a été utilisé selon les instructions données dans la partie Instructions importantes de sécurité.
- Il n'a pas été modifié.
- Il n'a pas été acheté chez un revendeur non autorisé.
- Il n'a pas été vérifié par un réparateur non autorisé.
- La garantie est limitée à l'acheteur d'origine de l'Explorer et n'est pas transférable à un

acheteur suivant.

Pour faire valoir la garantie, une procédure agréée pour retourner le produit défectueux pour réparation ou remplacement doit être suivie.

Veuillez contacter votre revendeur Meridian pour connaître les détails de cette procédure.

## Enregistrement du produit

Enregistrez votre produit Explorer sur:  
[www.meridian-support.com](http://www.meridian-support.com)

et recevez des nouvelles exclusives de Meridian et découvrez plus encore sur la collection Meridian.

Numéro d'enregistrement: