

Rustytracker GPS Tracker ET-09 Manuel d'utilisation



Rustytracker Ltd vous remercie d'avoir choisi Rustytracker pour localiser votre chien. Rustytracker est le leader européen de la localisation de votre animal préféré.

Ce manuel d'utilisation vous permettra de profiter pleinement de votre Rustytracker GPS Tracker ET-09. Nous vous remercions de lire attentivement ce manuel et de vous référer aux explications et CGV figurant sur le site www.rustytracker.com. Les spécifications de votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 sont susceptibles d'être constamment améliorées sans que de telles améliorations figurent sur la présente notice.

Votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 bénéficie des dernières avancées technologiques combinant la localisation par réseau GSM/GPRS et GPS par satellites.

-1-

Votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 est équipé d'un bouton marche/arrêt, d'un voyant bleu, d'un voyant vert et d'une fente recouverte d'une protection plastifiée (à manier avec précaution) permettant d'accéder au port de recharge USB. Cette fente permet également d'accéder à la carte SIM qui reste la propriété de Rustytracker Ltd. **Sous aucun prétexte vous n'êtes autorisé à enlever la carte SIM de son logement. L'utilisateur enlevant la carte SIM de son logement ne pourra plus avoir accès au service Rustytracker et continuera à être redevable de la redevance d'abonnement jusqu'au terme de la période contractuelle prévue.**

Les caractéristiques techniques de votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 sont les suivantes :

<i>Dimensions</i>	70 mm x 37 mm x 20 mm
<i>Poids</i>	65 g
<i>Réseau</i>	GSM/GPRS
<i>Bandes</i>	850/900/1800/1900 Mhz
<i>Sensibilité GPS</i>	-159 dBm
<i>Précision GPS</i>	5 m
<i>Alimentation</i>	110-220 V IN / 5 V OUT
<i>Batterie</i>	Rechargeable 3.7 V 1000mAh Li-ion
<i>Durée en veille</i>	300 heures
<i>Temp. Stockage</i>	-40° C à + 85 ° C
<i>Temp. Fonctionnement</i>	-20° C à + 60 ° C

-2-

Les indications des LED de votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 ont les significations suivantes:

<i>VERT – Eteint</i>	Veille ou défaut
<i>VERT – Allumé</i>	Pas de signal GPRS
<i>VERT – Clignotant</i>	Communication GPRS établie
<i>ROUGE – Eteint</i>	Chargé
<i>ROUGE – Allumé</i>	En charge
<i>BLEU – Eteint</i>	Veille ou défaut
<i>BLEU – Allumé</i>	Recherche de signal GPS
<i>BLEU – Clignotant</i>	Localisation GPS en cours

Attention à bien fixer le collier (fourni) à l'intérieur des deux boucles serties de votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 pour éviter que votre chien de l'égaré.

Pour utiliser votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 appuyer sur le bouton central « on-off » pendant 4 s. jusqu'à ce que l'indicateur s'allume.

Patiencez entre 10 et 40 secondes et votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 commencera à fonctionner en acquérant les signaux GSM/GPRS et/ou GPS. L'indicateur lumineux continuera de clignoter toutes les 3 secondes après réception des signaux.

Pour l'utilisation de votre application Rustytracker, veuillez vous référer à l'application et au tutoriel. Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec le service client Rustytracker accessible sur : www.rustytracker.com.

-3-

Garantie (EU) : La garantie limitée d'1 an Rustytracker est la garantie légale prévue par le droit de l'UE.

Rustytracker Limited - Société à responsabilité au capital de 1.200,00 Euros, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Malte sous le numéro C 67530, ayant son siège social sis Serenity Flat n°1, Tumas Fenech Street, Birkirkara BKR 2529 – MALTA.

Rustytracker est une marque déposée à l'OHMI sous le numéro 01305949 propriété de RUSTYTRACKER Ltd.

Ne pas laisser un enfant manipuler votre Rustytracker GPS Tracker ET-09, avec ou sans surveillance d'un adulte.

Votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 émet des radiofréquences auxquelles, comme pour votre smartphone ou tout autre appareil de ce type, il est déconseillé de s'exposer inutilement.

Ne jetez ni votre Rustytracker GPS Tracker ET-09 ni la batterie qu'il contient. Déposer les dans les endroits prévus à cet effet pour recyclage.

Déclaration de conformité pour l'UE à la norme R& TTE (1995/5/CE) réalisée par le fabricant. Plus d'information disponible sur simple demande sur : www.rustytracker.com.

CE  
Fabriqué en Chine

-4-