



Présentation

Description des prises	P. 2
Exemple d'utilisation	P. 3
Contenu du pack et branchement	P. 4-5
Signification des diodes	P. 6

Installation


Avant de débuter l'installation	P. 8
> PC	
Installation et configuration Internet Wi-Fi sans fil	P. 9
Installation d'un ordinateur supplémentaire	P. 13
> Mac	
Installation et configuration Internet	P. 15-17

Gestion des services optionnels	P. 18-19
---------------------------------	----------

Présentation générale de l'interface Web de configuration	P. 20-21
---	----------



Description des prises



* Pour raccorder votre téléphone et bénéficier du service Wanadoo Phone.

** Pour relier votre Livebox à votre ligne téléphonique.

Remarque :


> **Port ethernet jaune** permet de recevoir la TV par ADSL (via décodeur non fourni dans ce pack), ou d'utiliser Internet. Ce port Ethernet ne peut supporter qu'une fonction à la fois. Exemple : si vous l'utilisez pour recevoir la TV par ADSL, vous ne pouvez pas l'utiliser pour une connexion Internet.

> **Adresse IP de la passerelle** : 192.168.1.1

> **Nom d'utilisateur** : admin

> **Mot de passe** : admin

Exemple d'utilisation



Contenu du pack et branchement

En plus de votre Livebox, le pack contient les éléments suivants :

1 Adaptateur USB Wi-Fi. 



2

Rallonge USB adaptateur Wi-Fi : une extrémité se branche sur l'adaptateur Wi-Fi, l'autre sur la prise USB de l'ordinateur où il sera utilisé.



1

2

Vers prise USB de l'ordinateur



3

Le Câble RJ11 : une extrémité se branche sur le filtre ADSL, l'autre sur la Prise ADSL de votre Livebox.

A brancher sur la prise téléphonique

Câble RJ11 vers Livebox



3

4

Le Filtre ADSL se branche sur la prise téléphonique. @

5 Convertisseur de prise téléphonique (prise T) en prise RJ11

Permet de brancher votre téléphone sur votre Livebox.



Attention : ce convertisseur est uniquement à utiliser si la prise de votre téléphone n'est pas au format RJ11 et que vous utilisez le service Wanadoo Phone.

6 Cable USB. 



permet de raccorder votre Livebox à un ordinateur via un câble USB.

7 Bloc d'alimentation. 



Attention : utilisez uniquement le bloc d'alimentation fournis dans le pack, pour raccorder votre Livebox à une prise électrique, l'utilisation d'un bloc d'alimentation différent endommagerait irrémédiablement votre Livebox.



Signification des diodes



Diode d'alerte :

Livebox effectue un auto-test au démarrage

- > Clignotante pendant le diagnostic au démarrage.
- > Allumée si une panne est détectée.
- > Eteinte si le fonctionnement est normal.



Diode Internet

- > Clignotement rapide : l'ADSL n'est pas synchronisée.
- > Clignotement lent : ADSL synchronisé, connexion Internet non établie.
- > Allumée : connexion Internet établie.



Diode réseau local (LAN)

Détection de trafic sur l'ensemble des interfaces locales (Filaires et sans fil).



Diode téléphonie

- > Allumée si la ligne téléphonique IP est disponible.
- > Clignote en cours de communication.



Diode Wi-Fi

- > Clignote si Livebox est en mode association Wi-Fi / Bluetooth.
- > Allumée le mode Wi-Fi est activé.
- > Eteinte le mode Wi-Fi est désactivé.



livebox[®]



Avant de débiter l'installation

Préparer les informations suivantes, elles vous seront demandées lors de l'installation :

1. **Votre identifiant et mot de passe de connexion Wanadoo :**
ceux-ci sont disponibles sur votre courrier de confirmation d'abonnement.

Rappel : votre identifiant Wanadoo est du type « fti/xxxxxxx ».

2. **Le nom du produit (ou SSID) et la clé de sécurité (WEP) :**
ces deux informations sont disponibles au dos du boîtier d'installation (une étiquette sous votre Livebox récapitule les mêmes informations).

Rappel : le nom du produit (ou SSID) est du type « Wanadoo-xxxx ».


Remarque : si vous disposez déjà d'un modem routeur sans fil Wi-Fi eXtense, veuillez le débrancher et le désinstaller. Pour cela, sur PC, allez dans le menu « Démarrer » de Windows puis « Programmes », sur « Inventel », et cliquez sur « Désinstaller ».

Attention : utilisez uniquement le bloc d'alimentation fournis dans le pack, pour raccorder votre Livebox à une prise électrique, l'utilisation d'un bloc d'alimentation différent endommagerait irrémédiablement votre Livebox.

Installation et configuration Internet Wi-Fi sans fil



1. Ne branchez pas votre adaptateur Wi-Fi avant l'étape 8.
2. Insérez votre CD rom.
3. Si vous possédez un anti-virus ou un logiciel de sécurité pare-feu, veuillez les désactiver pendant la durée l'installation.
Fermez aussi toutes les applications en cours.



4. Choisissez « installation complète ».



5. Reliez votre Livebox à votre prise électrique puis à votre ligne téléphonique comme indiqué dans l'animation. Cliquez ensuite sur « Suivant ».

Remarque : vous pouvez brancher un téléphone sur la prise gigogne de votre Livebox.



Installation et configuration Internet Wi-Fi sans fil



6. Choisissez « sans fil Wi-Fi »



7. La copie des fichiers débute, patientez quelques instants.



8. Reliez, comme indiqué dans l'animation, votre adaptateur USB Wi-Fi à votre ordinateur, puis patientez. Un état d'avancement est disponible au bas de la fenêtre.

Remarque : vous pouvez utiliser la rallonge USB fournie dans le pack pour brancher votre adaptateur Wi-Fi.

9. Cliquez sur le nom de votre Livebox, puis indiquez la clé de sécurité (WEP).

Ces deux informations sont disponibles sur une étiquette au-dessus de votre matériel.

Remarque : il est possible que plusieurs noms apparaissent dans la liste.

Saisissez votre identifiant de connexion Wanadoo (il commence par « **fti/** »), puis votre mot de passe de connexion.

Ces informations sont disponibles sur votre courrier de confirmation d'abonnement. Respectez les majuscules et minuscules.

Une fois les informations saisies, cliquez sur « **Suivant** ».




10. Suivez les instructions pour la mise en association.

Remarque : Cette manipulation est nécessaire chaque fois que vous installez un périphérique Wi-Fi, il s'agit d'une sécurité.



11. Cette étape vérifie et met à jour votre système. « **Veillez patienter** »





12. L'installation est terminée.
Vous pouvez maintenant naviguer sur Internet.

i Important : Afin de paramétrer votre Livebox, un nom d'utilisateur et un mot de passe sont demandés. Par défaut, le nom d'utilisateur est « **admin** » et le mot de passe est « **admin** ».

Pour plus d'information, reportez-vous au chapitre « Présentation générale de l'interface Web ». Vous pouvez aussi consulter le manuel d'utilisation disponible depuis le menu « Démarrer » de Windows puis « Programmes », « Wanadoohome » et « Manuel d'utilisation ».

Installation et configuration d'un ordinateur supplémentaire > PC

Afin d'installer un ordinateur supplémentaire, suivez les étapes décrites ci-dessous.

1. Insérez votre CD rom.
2. Si vous possédez un anti-virus ou un logiciel de sécurité pare-feu, veuillez les désactiver pendant la durée de l'installation.
Fermez aussi toutes les applications en cours.



3. Choisissez « installation d'un ordinateur supplémentaire ».



4. Choisissez le mode de connexion que vous souhaitez utiliser, puis laissez vous guider.



2. Configuration de votre logiciel de connexion

Nous avons pris l'exemple des logiciels les plus couramment utilisés, à savoir Microsoft Internet Explorer et Netscape Navigator. Si vous disposez d'un autre logiciel de navigation, référez-vous à sa documentation pour toute information concernant son mode de configuration.

Microsoft Internet Explorer

Pour un ordinateur disposant de Microsoft Internet Explorer, procédez comme suit :

1. Démarrez Internet Explorer puis cliquez sur le menu « **Outils** » puis « **option Internet** ».
2. Cliquez sur l'onglet « **Connexions** ».
3. Dans la zone « **Options de numérotation** », sélectionnez « **Ne jamais établir de connexion** ».
4. Cliquez sur « **Paramètres LAN...** » et vérifiez qu'aucune case n'est cochée dans la fenêtre « **Paramètres du réseau local (LAN)** ».
5. Refermez toutes les fenêtres en cliquant sur « **OK** ».

Netscape

Pour un ordinateur disposant de Netscape Navigator, procédez comme suit :

1. Démarrez le logiciel Netscape Navigator.
2. Dans le menu « **Edition** », sélectionnez « **Préférences...** ».
3. Dans la liste « **Catégorie** », cliquez sur le « **+** » de « **Avancées** » et sélectionnez « **Proxy** ».
4. Sélectionnez « **Connexion directe à Internet** ».
5. Cliquez sur « **OK** ».

Installation et configuration Internet


Mac OS X

1. Effectuez un double-clic sur l'icône de votre disque dur, sur Applications, puis sur System Preferences.
2. Cliquez ensuite sur Réseau.
3. Dans le menu Afficher, sélectionnez Ethernet intégré.
4. Dans le menu Configurer de l'onglet TCP/IP, sélectionnez Via DHCP.
5. Dans la rubrique Client DHCP, spécifiez l'adresse IP attribuée à Livebox.

Rappel :

par défaut, l'adresse IP de Livebox est « 192.168.1.1 ».

6. Cliquez sur le bouton Appliquer pour sauvegarder vos modifications.
7. Dans le menu Préférences Système, cliquez sur Quitter Préférences Système.
8. Redémarrez le Macintosh.



2. Configuration de votre Livebox

- > Une fois que votre logiciel de navigation est configuré, tapez **http://192.168.1.1** dans la barre d'adresse.

La page d'accueil s'affiche, remplissez votre identifiant et mot de passe de connexion Wanadoo, puis cliquez sur « **Appliquer** ».




- > Patientez quelques instants, votre Livebox se connecte à l'Internet, vous pourrez ensuite naviguer librement.

Gestion des services optionnels

Présentation

Afin d'accéder à la gestion des services, cliquez sur le menu « Démarrer » (1) de Windows puis « Programmes », « Livebox » et « services optionnels » (2).

1.*



* Démonstration faite sous Windows XP, les images peuvent différer suivant votre version de Windows.

2.



La page de gestion des services apparaît :



TV sur ADSL : Le port Ethernet jaune permet de recevoir la TV par ADSL.

Afin d'accéder à ce service, il vous faut au préalable rendre votre ligne compatible. (renseignements en point de vente)

Remarque : Par défaut la fonction TV par ADSL est activée sur le port Ethernet Jaune, vous pouvez toutefois modifier cette fonction afin de l'utiliser pour l'Internet. Cliquez sur le bouton « Désactiver » (votre ordinateur doit être équipé d'une carte réseau).

Routage Internet : Votre Livebox est paramétrée pour utiliser Internet sur le port Ethernet rouge (votre ordinateur doit être équipé d'une carte réseau).

Pour activer une fonction bridge, cliquez sur « Routage Internet ».

Wanadoo Phone :

Au préalable vous devez souscrire au service Wanadoo Phone, retrouvez toutes les informations sur ce service sur wanadoo.fr

Une fois la souscription faite, vous devez attendre au minimum 2 h pour pouvoir activer en ligne votre service. Ensuite rendez-vous dans la rubrique « **mon compte** » de www.wanadoo.fr pour activer le service Wanadoo Phone, puis laissez-vous guider. **Dans le processus d'activation il vous sera demandé de débrancher, puis rebrancher électriquement votre Livebox.**

Remarques :

En téléphonant avec votre Livebox, vous constaterez une série de 5 bips au décroché de votre combiné. Cela signifie que vous utilisez le service Wanadoo Phone.

Pour téléphoner depuis votre Livebox vous devez être connecté à Internet : les diodes Internet et téléphonie doivent être allumées fixe.  

Un avertissement sonore est audible dans votre combiné téléphonique 5 minutes avant la déconnexion de votre Livebox. Cette déconnexion est utilisée pour maintenir la meilleure qualité de service possible, elle ne dure que quelques dizaines de secondes. Si tel est le cas attendez que votre Livebox se reconnecte à Internet

Rappel :

Les diodes Internet et téléphonie doivent être allumées fixe   pour effectuer un rappel.

En cas de vol de votre Livebox, prenez immédiatement contact avec le service client au 0 892 699 113 (24 h/24, 7 j/7, 0,34€/min) pour faire modifier votre compte afin d'éviter l'utilisation frauduleuse de votre compte wanadoo.



Présentation générale de l'interface Web de configuration



Pour accéder au menu de configuration double cliquez sur l'icone « **Configuration de votre Livebox** » disponible le bureau Windows, ou tapez « **http://192.168.1.1** » dans la barre d'adresse de votre logiciel de navigation.

Une fenêtre vous demande alors votre identifiant et votre mot de passe d'administration.

Par défaut l'identifiant demandé est : « **admin** » et le mot de passe « **admin** ».

La page ci-dessous apparaît.



Menu Basic



Contrôle d'accès : Vous permet de changer le mot de passe d'administration de votre LiveBox. Par défaut ce mot de passe est admin.

Paramétrage LAN : Vous permet de gérer votre plan d'adressage IP et le DHCP.

Serveur LAN : vous permet de paramétrer vos ouvertures de ports.

Accès Internet : vous permet de configurer vos identifiant et mot de passe Wanadoo pour la connection Internet.

Réseau sans fil : Vou permet de paramétrer votre reseau Wi-Fi : activation / désactivation Wi-Fi, choix du canal, choix du SSID...

Sauver / effacer / redémarrer : vous permet de sauvegarder l'ensemble de la configuration de votre LiveBox.



Menu avancé

Vous retrouverez la description du menu avancé dans le manuel d'utilisation, pour cela cliquez sur le menu « Démarrer » de windows puis « Programmes », « Livebox » et « Manuel d'utilisation ».



Informations système :

Regroupe l'ensemble des principales informations techniques et leur état :
Statut de la connexion ADSL, adresse IP, état Wi-Fi...



