

vtech[®]

Manuel d'utilisation

SWITCH&GO[®]
DiNOS 
TYRANEX LE GIGA TREX



© 2013 VTech
Imprimé en Chine
91-009654-003 (FR)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com


INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **SWITCH & GO DINOS® Tyranex le Giga T.Rex** de **VTech®**, félicitations !

2 en 1 : il peut se transformer en super camion ou en gigantesque dinosaure en suivant quelques étapes simples adaptées aux petites mains. Il est aussi à tes ordres et répond à tes désirs !

Le T.Rex est un grand carnivore qui possédait de grosses pattes très solides. Il se régale lorsque tu lui dis « Mange ! ». Transforme-le en camion pour découvrir sa grande grue ou l'entendre klaxonner.

Écoute les effets sonores effrayants ainsi que les phrases éducatives dans les 2 modes. C'est 2 fois plus rigolo avec les **SWITCH & GO DINOS®** !



CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 SWITCH & GO DINOS® Tyranax le Giga T.Rex de VTech®
- 1 petit bulldozer
- 1 super poster SWITCH & GO DINOS®
- 1 manuel d'utilisation


ATTENTION : Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

INSTALLATION DES PILES

La mise en place des piles doit être effectuée par un adulte. Afin de ne pas endommager l'appareil, il est impératif de respecter la procédure d'installation suivante :

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **SWITCH & GO DINOS® Tyranax le Giga T.Rex** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous l'appareil.
3. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.



MISE EN GARDE

- Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
 - La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
 - Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
 - Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
 - Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. ALLUMAGE



Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** situé sous l'appareil sur la position **Marche** pour l'allumer.

2. BOUTON STYLE



Appuie sur le bouton **Style** pour sélectionner les yeux de dino que tu préfères en mode dinosaure.

Appuie sur le bouton **Style** pour sélectionner le conducteur que tu préfères en mode camion.

3. BOUTON DÉCOUVERTE



Appuie sur le bouton **Découverte** pour entendre le dino ou le conducteur parler.

4. BOUTON EFFETS SONORES 

Appuie sur le bouton **Effets sonores** pour écouter des effets sonores de camion en mode camion et des sons réalistes de dino en mode dinosaure.

5. BOUTON VOLUME SONORE 

Appuie sur le bouton **Volume sonore** pour ajuster le volume sonore. Il y a 3 niveaux de volume : faible, intermédiaire et fort.

6. BOUTON ACTION 

Appuie sur le bouton **Action** pour lancer le grappin.
Note : Ne pas lancer le grappin en direction du visage.

7. BOUTON QUEUE 

Appuie sur le bouton **Queue** pour allumer les phares en mode camion ou pour faire rugir Tyranax en mode dinosaure. Tyranax rugira aussi si tu lèves sa queue.



8. BOUTON GRUE 

Pour ajuster la hauteur de la grue, maintiens le **Bouton Grue** et bouge la grue dans l'une des trois positions. Relâche le bouton pour verrouiller la position de la grue.

Note : S'assurer que la grue est en position inférieure avant de transformer le camion en dinosaure.

9. BOUTON COMMANDE VOCALE 

Appuie sur le bouton **Commande Vocale** pour entrer dans le mode commande vocale du camion ou de Tyranax. Se référer à la rubrique 'Utilisation de la commande vocale' pour en savoir plus.

10. ARRÊT DE L'APPAREIL/ARRÊT AUTOMATIQUE

Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position Arrêt ou rester appuyé sur le bouton **Découverte** pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Tyranax le Giga T.Rex** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité.

UTILISATION DE LA COMMANDE VOCALE

Tyranex le Giga T.Rex répond à plus de 10 commandes vocales en mode dinosaure et en mode camion. Pour utiliser la reconnaissance vocale, il est nécessaire de prononcer les commandes de manière claire et dans un environnement silencieux. La reconnaissance vocale peut être utilisée en mode Jeu libre et en mode Commande.

MODE JEU LIBRE

En mode Jeu libre, pour utiliser les commandes vocales, il faut attirer l'attention de Tyranex. En mode dino, dis « Tyranex » et en mode camion, dis « Camion ».

Attends la réponse de Tyranex dans les 2 modes. Puis dis l'une des commandes parmi celles dans le tableau ci-dessous. Si Tyranex t'entend, il suivra tes ordres. Mais s'il répond « Réessayons plus tard », il ne t'écoute plus.

Il faudra alors que tu répètes « Tyranex » ou « Camion » afin de donner ta nouvelle commande.


MODE COMMANDE

Pour entrer en mode Commande, appuie sur le bouton **Commande vocale** . Tyranex te demandera de répéter une commande. Répète la commande que tu auras écouté pour que Tyranex l'exécute. Appuie une nouvelle fois sur le bouton pour essayer une autre commande.


LISTE DES COMMANDES VOCALES :

	MODE DINO	MODE CAMION
Commande 1	En avant !	En avant !
Commande 2	En arrière !	En arrière !
Commande 3	Rugis !	Allume ton moteur !
Commande 4	Feu !	Feu !
Commande 5	Change ta voix !	Allume tes lumières !
Commande 6	Fais un cri d'animal !	Klaxonne !
Commande 7	Mange !	Parle-moi !
Commande 8	Raconte-moi une blague !	Faisons la course !
Commande 9	Parle-moi !	Déclenche l'alarme !
Commande 10	Apprends-moi quelque chose !	À l'attaque !
Commande 11	C'est moi le plus fort !	-


TRANSFORMATION DE CAMION EN DINO




1. Mode camion.




2. Déplacer la grue vers l'arrière.




3. Ouvrir la grille à l'avant du camion.




4. Coucher Tyranax sur un côté. Déployer la patte et verrouiller sa position grâce au petit bouton rouge.




5. Tourner le pied (partie blanche) et les orteils vers l'avant et relever la partie arrière du pied.



6. Déplacer le pied (partie blanche) jusqu'au plus haut niveau. Maintenir la position et déplacer la patte vers le haut jusqu'au clic.




7. Coucher Tyranax sur son autre côté et répéter les étapes 4, 5 et 6 avec l'autre patte. Maintenir Tyranax debout quand vous avez fini. Sortir ses pattes avant.




8. Mode dinosaure.


TRANSFORMATION DE DINO EN CAMION




1. Mode dinosaure.




2. Relever ses pattes avant.




3. Déplacer la patte vers le bas. Puis la positionner au maximum vers l'arrière.




4. Tourner le pied (partie blanche), les orteils et la partie arrière du pied vers le bas.




5. Appuyer sur le petit bouton rouge pour déverrouiller la patte. Déplacer la patte vers la tête. Répéter les étapes 3,4 et 5 pour l'autre patte.



6. Joindre les deux pattes pour former la grille du camion.



7. Déplacer la queue vers l'avant.



8. Mode camion.

ASTUCES POUR AMÉLIORER LE DÉPLACEMENT DU DINO


Tyranex peut marcher en avant et à reculons. Mais afin qu'il marche correctement, s'assurer que la partie grise située sur le côté de ses pattes est en bonne position.

Lorsque Tyranex est en mode dino, pousser la partie grise vers le haut jusqu'au clic. (Voir étape 6 dans la partie Transformation)



Position supérieure


Lorsque Tyranex est en mode camion, pousser la partie grise vers le bas jusqu'à la position inférieure.



Position inférieure

Note : Si les pattes ne sont pas fixées en position supérieure ou inférieure, Tyranex ne sera peut-être pas capable d'avancer ou de reculer selon les commandes vocales en mode dino. Le cas échéant, ajuster la position de la patte avant de réessayer la commande vocale.
Pour de meilleurs résultats, placer Tyranex sur une surface dure.

Si la ficelle attachée à la grue est détachée, suivez les étapes suivantes.



1. Faire un petit nœud à un bout de la ficelle.



2. Faire passer le nœud à travers le trou de la roue de la grue.



3. Déplacer la ficelle sur le côté pour que le nœud ne puisse pas se déplacer vers le trou.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR LE POSTER SWITCH & GO DINOS

Un super poster est inclus dans la boîte de **SWITCH & GO DINOS® Tyranex le Giga T.Rex**. Il fonctionne avec l'application pour iPhone® et iPad® "**VTech's Switch & Go Dinosaurs**" (version française) et te permet de voir les dinos en 3D grâce à la réalité augmentée !

Suivre les étapes suivantes pour utiliser le poster :

1. Placer le poster sur un mur ou une surface plane verticale.
2. Télécharger ou mettre à jour l'application "**VTech's Switch & Go Dinosaurs**" (version française) pour iPhone et iPad.



3. Cadrer le poster avec l'appareil et toucher l'écran pour faire de super découvertes !



Retrouve plein d'autres posters sur le site :

switch-and-go-dinos.vtech-jouets.com.

Amuse-toi bien !

Apple, le logo Apple, iPad et iPhone sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres régions. App Store est une marque d'Apple Inc.

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Tyranax le Giga T.Rex**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée de **Tyranax le Giga T.Rex** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Tyranax le Giga T.Rex** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Par téléphone au 0 820 06 300 (0,12€/min).

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance »

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jeu ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1